



Автограф

SMS И СЕРВЕРНЫЕ КОМАНДЫ
УДАЛЕННОЙ НАСТРОЙКИ



Оглавление

ПОРЯДОК КОНФИГУРИРОВАНИЯ.....	9
ЗАЩИТА НАСТРОЕК И БЕЗОПАСНОСТЬ	12
GSUPERPASSWORD - запрос состояния защиты настроек	13
ENTERSPASSWORD - временное снятие защиты настроек	14
EXITSPASSWORD - восстановление временно снятой защиты	15
HIDESTRINGS - защита паролей от считывания	16
СЕРВИСНЫЕ КОМАНДЫ.....	17
GVERSION - запрос версии прошивки	19
FWUPDATE - удаленное обновление прошивки.....	20
RESET - перезапуск	21
EXTUPDATE - обновление прошивки периферийного устройства.....	22
UNLOCK - разблокирование функций устройства	23
GLOCK - запрос списка заблокированных функций	24
EXTVERSION - запрос версии прошивки периферийного устройства.....	25
GSIM1ICCID - запрос ICCID первой сим-карты первого модема	26
GSIM1IMSI - запрос IMSI первой сим-карты первого модема	27
GMODEMxIMEI - запрос IMEI GSM модема	28
GMODEMxICCIDy - запрос ICCID SIM-карты GSM модема.....	29
GMODEMxIMSIh - запрос IMSI SIM-карты GSM модема	30
EXTSERIAL- запрос серийного номера периферийного устройства на шины RS-485.....	31
LLSVERSIONSN - запрос версии прошивки и серийного номера ДУТ TKLS	32
TKAMVERSIONSN - запрос версии прошивки и серийного номера ДУТ ТКАМ.....	33
TKKZVERSIONSN - запрос версии прошивки и серийного номера СКЗ (система контроля загрузки)	34
AGCRVERSIONSN - запрос версии прошивки и серийного номера TK-Cardreader Plus	35
AGFCVERSIONSN - запрос версии прошивки и серийного номера TPK TKFC.....	36
НАСТРОЙКИ GSM.....	37
TELNUM, SIM2TELNUM, MODEMmTELNUMx - телефонный номер SIM	39
PIN, SIM2PIN, MODEMmPINx - PIN код SIM.....	40
APNFULL - точка доступа GPRS	41
APNROAMING - точка доступа GPRS в роуминге.....	42
PERIODSEND, SIM2PERIODSEND, MODEMmPERIODSENDx - период отправки данных	43
PERIODROAMING, SIM2PERIODROAMING, MODEMmPERIODROAMING1 - период отправки данных по GSM в роуминге.....	44
FULLONLINE - режим "Полный онлайн"	45
ALIAS - имя устройства.....	46
SMSFORMAT - формат координат в СМС	47
GGSMSTAGE - запрос статуса GSM модема	48
GGSM2STAGE - запрос статуса модема 2.....	50
GMODEMmSTATUS - запрос статуса GSM связи	52
GSMmRESTART - перезапуск GSM модема	53
VOICETELNUM - телефонный номер дозвона с гарнитуры.....	54
TELUPx - телефонный номер автоподнятия	55
RINGERLEVEL - громкость звонка при входящем вызове	56
MICGAIN - усиление микрофона гарнитуры.....	57

SPEAKERLEVEL - громкость динамика гарнитуры	58
VOICEMODEM - модем для вызова при нажатии кнопки на гарнитуре	59
MODEMmROAMINGMODEx - включение режима экономии в роуминге первого модема ..	60
MODEMmSTATUS - запрос статуса GSM связи	61
MODEMmSIMxGET - отправить СМС на указанный номер	62
Статусы модема	63
НАСТРОЙКИ SIM В ДОМАШНЕЙ СЕТИ И РОУМИНГЕ	65
MODEM1SIMxHOMEn - идентификаторы домашних операторов	66
MODEM1SIMxPRIORITYn - идентификаторы операторов роуминга	67
MODEM1SIMxFORBIDDENn - идентификаторы запрещённых операторов	68
MODEM1SIMxSELECTMODE - режим работы с разными операторами	69
НАСТРОЙКИ WI-FI	70
WIFISSID - SSID точки доступа Wi-Fi	71
WIFIKEY - пароль точки доступа Wi-Fi	72
WIFIPERIODSEND - период передачи данных по Wi-Fi	73
WIFIRESTART - перезапуск подключения Wi-Fi	74
WIFICONF - IP-адрес контроллера для сети Wi-Fi	75
GWIFIMAC - MAC Wi-Fi модуля	76
GWIFISTAGE - запрос состояния Wi-Fi	77
НАВИГАЦИЯ	79
GLONASSMODE - режим работы приёмника	80
DYNAMICMODE - динамический режим приемника	81
GNSTIME - запрос времени навигационного приёмника	82
GNSCONTROL - запрос состояния работы навигационного приёмника	83
EXTRECEIVER - режим внешнего приемника координат	85
NAVDATUM - система координат (датум) навигационного приёмника	86
NAVMINELEVATION - минимальное значение угла возвышения (угла отсечки) навигационных космических аппаратов	87
NAVPOWEROFFTIME - промежуток времени, через который отключается питание навигационного приемника после выключения зажигания	88
ЗАПИСЬ ДАННЫХ	89
MODEWIDE - расширенные записи	90
PERIODWR - период (интервал) записи данных	91
MODEWR - режим записи координат	92
ADAPTIVESENSE - чувствительность адаптивного режима	93
DISTCALC - запись пробега	94
DISTANCE - установка начального пробега контроллера	95
COMPACTn - настройка группировки записей	96
АДАПТИВНАЯ ЗАПИСЬ ПАРАМЕТРОВ	97
ADAPTIVE - запрос состояния адаптивного параметра	98
ADAPTIVECONTROL - запрос состояния адаптивного параметра	101
GLEVELVALUE - запрос значения уровня	103
GLONGVALUE - запрос значения длинного параметра	104
GDISCRVALUE - запрос значения дискретного параметра	105
Типы адаптивной записи	106
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ	107

PASSWORD - пароль для доступа на сервер	109
IP, PARALLELIP, SRVxMAINIP - IP адрес и порт основного канала.....	110
SRVxMAINDOMAIN, MAINDOMAIN, PARALLELDOMAIN - доменное имя основного канала..	111
SRVxTRANSPORT, MAINTRANSPORT, PARALLELTRANSPORT - протокол передачи данных	112
SRVxRESIP - IP адрес и порт резервного канала.....	113
SRVxMAINPORT, PORT, PARALLELPORT - порт основного канала	114
SRVxRESDOMAIN - доменное имя резервного канала	115
SRVxRESPORT - порт резервного канала	116
SRVxCOMMAND - обработка команд настройки и запрос параметров с сервера	117
SRVxMAINMEDIA - каналы передачи данных основного канала сервера.....	118
SRVxRESMEDIA - канал передачи данных для резервного канала сервера	119
GSRVxSTATUS - статус подключения к серверу	120
SRVxDISCONNECT - разорвать соединение с сервером.....	123
DATASEND - внеочередная отправка на сервер	124
SENDALLOG - передача логов сразу после записи	125
FILESERVER - сервер для передачи файлов и логов.....	126
SRVSTATUSLED - индикация подключения к серверу на светодиоде	127
FILEMEDIA - каналы для передачи файлов	128
TID - идентификатор устройства	129
VEHICLE_VHT - установка VHT.....	130
VEHICLE_VPST - установка VPST	131
VEHICLE_VIN - установка VIN	132
ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ	133
PERIODCOUNT12 - период записи счетчиков входов 1 и 2	134
PERIODCOUNT34 - период записи счетчиков входов 3 и 4	135
PERIODCOUNT56 - период записи счетчиков входов 5 и 6	136
PERIODCOUNT78 - период записи счетчиков входов 7 и 8	137
INPUTMODExx - режим работы входа	138
INPUTx - запрос состояния входов	139
UINPUTPARAMSx - запрос состояния универсального входа	140
INPUTPULLx - подтяжка универсального входа	142
OUT - установка состояния выхода	143
MOUT - режим выхода.....	144
OUTFSOURCE - параметр, пропорционально которому выдаётся частота на выходе	145
OUTCOEFF - коэффициент в режиме частотного выхода	146
PULSE - выдать импульс на выход.....	147
FREQPERIOD - период записи показаний RPM входа	148
FREQCOEFF - коэффициент для умножения показаний на RPM входе	149
FREQVAL - запрос показаний на RPM входе	150
ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА	151
ALARMINPUT - вход контроллера для подключения тревожной кнопки.....	152
ALARMSTATE - состояние входа при нажатии тревожной кнопки.....	153
АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ	154
PERIODANALOG - период записи аналоговых данных	155
MODEAD - режим работы аналогового/универсального входа	156
POROGVOLTx - порог переключения аналогового входа	157
ШИНЫ RS-485 И RS-232	158

RS232BAUDRATE1 - скорость RS-232.....	159
RS485BAUDRATEx - скорость RS-485	160
SND485 - передача данных по шине RS-485.....	161
S485 - передача данных по шине RS-485 (1)	162
RS232FORMAT1 - формат шины RS-232	163
RS232MODE1 - режим RS-232 (1)	164
RS232TKIAMODE1 - протокол RS-232 в режиме "Адаптер TKIA"	165
RS232TKIAADDR1 - адрес устройства для режима "Адаптер TKIA"	166
RS232TKIAPERIOD1 - период опроса в режиме "Адаптер TKIA"	167
SND232 - передача данных по интерфейсу RS-232	168
RS485FORMATx - формат данных RS-485.....	169
EXTAGHIPSRC - шина RS-485 для работы с запросами внешних устройств	170
EXTAGHIPMODEM - передача данных на внешний модем по шине RS485	171
ДАТЧИКИ УРОВНЯ ТОПЛИВА (ДУТ)	172
LLSPERIOD - период записи данных с ДУТ	173
LLSADDR - адреса ДУТ	174
LLSADDRESx - адрес ДУТ.....	175
LLSWIDE - расширенная запись данных ДУТ	176
LLSSOURCE - источник данных ДУТ	177
AGHIP - использование протокола AGHIP	178
LLSPARAMS - запрос текущих параметров ДУТ.....	179
LLSERNUMx - серийный номер ДУТ	181
LLSPINx - PIN-код для расшифровки данных TKLS-Air	182
ДАТЧИКИ ТКАМ	183
TKAM - период записи и адреса ТКАМ	184
TKAMPERIOD - период записи данных ТКАМ	185
TKAMSINGLEADDR - адрес отдельного датчика ТКАМ	186
TKAMPARAMS - запрос текущих параметров ТКАМ	187
TKAMSERNUMx - серийный номер ТКАМ / ТКАМ-Air	189
TKAMPINx - PIN-код для расшировки данных ТКАМ-Air	190
TKAMADDRECx - расширенная запись ТКАМ-Air	191
ДАННЫЕ MODBUS	192
MODBUSIN - запрос данных по MODBUS.....	193
MODBUSOUT - запись данных в регистры MODBUS.....	194
MODBUSSEN - настройки произвольного датчика MODBUS.....	195
MODBUSSENPARAMS - запрос текущих параметров произвольного датчика MODBUS.....	197
MODBUSSENPARAMACC - настройка доступа к параметру произвольного датчика	199
MODBUSSENPARAMFORMAT - настройка формата параметра произвольного датчика.....	200
MODBUSSENPERIOD - период записи данных произвольных датчиков.....	202
MODBUSSENCONTROL - запрос текущих параметров произвольного датчика.....	203
MODBUSSENLONGADAPTIVE - адаптив длинного параметра произвольного датчика на шине RS-485	204
MODBUSSENLONGCONTROL - запрос текущего значения длинного параметра произвольного датчика на шине RS-485	205
Типы команд и преобразований MODBUS	206
ДАТЧИКИ ВЕСА И ПАССАЖИРОПОТОКА	207
PPADDR - адреса датчиков пассажиропотока и веса	208

PPWEIGHTADDR - адрес отдельного датчика пассажиропотока и веса	209
PPPERIOD - период записи данных с датчиков веса и пассажиропотока	210
PPPARAMS - запрос данных с подключенного датчика веса или пассажиропотока	211
НАСТРОЙКА СЧИТЫВАТЕЛЕЙ КАРТ	213
MODBUSID - адреса считывателей TK-CardReader	214
MODBUSIDCONTROL - номер карты в считывателе на шине RS-485	215
AGCR - адрес отдельного считывателя TK-CardReader.....	216
ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК	217
TRKADDR - сетевые адреса ТРК	218
FUEL - отчёт о последней заправке с ТРК.....	219
TRKCONTROL - отчёт о последней заправке с ТРК на заданном канале.	220
LASTTRK - отчёт о последней заправке с ТРК с заданным адресом	221
ZAPRAV - отчёт о последней заправке с ТРК в режиме ПОРТ-3	222
СКЗ (СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГРУЗКИ)	223
TKKZ - период записи и адреса датчиков	224
TKKZPERIOD - период записи	225
TKKZSINGLEADDR - адрес отдельного датчика	226
TKKZPARAMS - запрос текущих параметров	227
КАМЕРЫ (RS-485).....	229
CAMERAPERIODn - период записи фотоснимков с камеры	230
CAMERAEVENTPERIODn - период записи фотоснимков с камеры во время события	231
CAMERAEVENTn - запись снимков по событиям	232
CAMERACOMPRESSIONn - степень сжатия фотоснимков	233
CAMERASIZEn - размер фотоснимка.....	234
CAMERASET - настройка адреса камеры.....	235
PHOTOMAKE - записать снимок с камеры	236
PHOTOSERVER - сервер для передачи фотоснимков.....	237
SENDALLPHOTO- передавать фотографии на сервер сразу после записи.....	238
PHOTOMEDIA - канал для передачи фотографий.....	239
CAMERASTATUSn - текущее состояние камеры	240
ШИНА 1-WIRE	241
ONLYTEMP - работа с одним датчиком температуры.....	242
TEMPADDR - адреса датчиков температуры.....	243
TEMPPERIOD - период записи данных	244
TEMPSINGLEADDR - адрес отдельного датчика температуры	245
TEMPPARAMS - запрос параметров датчика температуры.....	246
IBUTTONID - работа с идентификаторами iButton	247
IBUTTONOFFWRITE - таймаут записи об отключении идентификатора iButton	248
IBUTTONREPEATWRITE - таймаут повторной записи идентификатора iButton	249
СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕХРАНИЛИЩ	250
FUELTANKPERIOD - период записи данных.....	251
FUELTANKADDR - адрес датчика.....	252
FUELTANKDATA - набор запрашиваемых данных.....	253
FUELTANKPARAMS - запрос текущих параметров.....	255
FUELTANKSYSTEM - подключенная система измерения	257
IGLAPASSIVE - пассивный режим работы с СИ "Игла"	258

IGLACONF - настройки СИ "Игла".....	259
ШИНА CAN	261
CANPERIOD - период записи данных CAN	262
CANxMODE - режим работы шины CAN.....	263
CANxBAUDRATE - скорость шины CAN.....	264
CANxACK - отправка подтверждения в шину	265
CANxACTIVE - активный режим CAN	266
CANLEVELPARAMx - настройки уровневого параметра.....	267
CANLONGPARAMx - настройки длинного параметра.....	269
CANDISCRPARAMx - настройки дискретного параметра	271
CANGENERICPARAMx - настройки произвольного параметра	273
CANVINBUS - шина CAN для отправки запроса VIN.....	276
GVIN - запрос VIN	277
GCIN - запрос идентификации компонентов транспортного средства.....	278
GCANFF - запрос DM4	279
GCANDM2 - запрос DM2	280
GVCH - запрос BCX двигателя (EC1).....	281
CANGENERICTYPEn - тип записи произвольного параметра с шины CAN	282
РАБОТА С ТАХОГРАФОМ.....	283
TACHOMODE - тип и способ подключения тахографа.....	284
TACHOCARDn - номер карты водителя	285
TACHOCARDTIMEn - время последнего считывания карты водителя	286
TACHOTRANSFER - Внеочередная отправка данных с карты водителя.....	287
TACHODI - запрос номера карты водителя.....	288
TACHOTCO - запрос TCO1.....	289
TACHOSOURCEDI - источник для сохранения номера карты водителя.....	291
TACHOSOURCETCO - источник для сохранения TCO1.....	292
TACHOSTATE - запрос состояния подключения к тахографу.....	293
ШИНА USB.....	294
CDCMODE - режим интерфейса	295
АКСЕЛЕРОМЕТР	296
GACCELVECTORS - запрос векторов ускорения	297
ACCELMATRIX - Запрос матрицы поворота вектора ускорения	298
RECALIBRATION - сброс калибровки акселерометра.....	299
FIXCALIBRATION - калибровка акселерометра по собранным векторам ускорений.....	300
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОЖДЕНИЯ	301
SPEEDPOROGn - пороги превышения скорости	303
DRVACCELPOROG - порог превышения ускорения при разгоне	304
DRVBRKPOROG - порог превышения ускорения при торможении	305
DRVEXTRPOROG - порог превышения ускорения при экстренном торможении	306
DRVRIGHTPOROG - порог центробежного ускорения при повороте направо	307
DRVLEFTPOROG - порог центробежного ускорения при повороте налево.....	308
DRVHOLEPOROG - порог ускорения в вертикальном направлении.....	309
DRVACCELTIME - длительность превышения ускорения при разгоне.....	310
DRVBRKTIME - длительность превышения ускорения при торможении	311
DRVEXTRTIME - длительность превышения ускорения при экстренном торможении	312
DRVRIGHTTIME - длительность центробежного ускорения при повороте направо	313

DRVLEFTTIME - длительность центробежного ускорения при повороте налево.....	314
DRVHOLETIME - длительность превышения ускорения в вертикальном направлении	315
TESTECODRIVE - режим тонкой настройки и тестирования контроля качества вождения....	316
AUTOECDRIVE - автоматическая установка порогов ускорений.....	317
ECODRIVINGRECORD - запрос последних событий	318
DRVMOBILE - режим работы качества вождения при нестационарной установке.....	319
DRVACCELPOROG - порог превышения бокового уклона при опрокидывании	320
DRVTLTTIME - длительность превышения порога бокового уклона при определении опрокидывания.....	321
СОБЫТИЯ	322
EVENTSOURCEn - источник события	323
EVENTTYPEn - тип (или параметр) события	324
EVENTCONDITIONn - состояние параметра для срабатывания события	325
EVENTDELAYn - задержка срабатывания события	326
EVENTACTIONn - действия при срабатывании события.....	327
PULSEDURATIONn - длительность импульса на выходе контроллера.....	329
EVENTTELNUMn - телефонный номер события	330
EVENTALIASn - алиас события.....	331
EVENTCOMMANDn - текстовая команда.....	332
EVENTTRIGGERn - инициировать событие	333
GEVENTSTATEn - запрос состояния события.....	334
EVENTDETRIGGERn - отключить действие события	335
EVENTFLAGn - номер флага или вход для действий события.....	336
SCRIPTSCRIPTn - исполняемый скрипт	337
SCRIPTSCOMMANDn - команда (ярлык) для запуска скрипта	338
ОСТАНОВКА И ДВИЖЕНИЕ	339
MOTIONOURCES - источники движения и остановки.....	340
MOTIONFLAGSOURCE - флаг контроллера для определения движения	341
MOTIONFLAGSTATE - состояние флага для определения движения.....	343
MOTIONDISCRETESOURCE - дискретный параметр для определения движения	344
MOTIONDISCRETESTATE - состояние параметра для определения движения	345
MOTIONINPUTSOURCE - номер входа для определения движения.....	346
MOTIONINPUTSTATE - состояние входа для определения движения.....	347
STOPRECORDSMULTIPLIER - множитель периода фиксации дополнительных записей на остановке	348
STOPCOORDINATESMULTIPLIER - множитель периода записи координат на остановке.....	349
STOPTRANSMITMULTIPLIER - множитель периода передачи на остановке	350
MOTACCELPOROG - порог ускорения для определения движения по акселерометру	351
MOTACCELSTICK - время удержания признака движения по акселерометру	352
MOTSPEEDPOROG - порог превышения скорости для определения движения по навигационному приёмнику.....	353
ЛОГИРОВАНИЕ	354
DEBUGCHANNELS - каналы логирования	355
DIRTREE - запись в лог полного списка файлов и директорий.....	357
СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА	358
GSYSFLAGS - запрос системных флагов	359
GDEVFLAGS - запрос флагов состояния	360

GSMSTATUS - запрос статуса GSM связи	361
ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА.....	362
Флаги устройства (DeviceFlags)	362
Входы контроллера (DeviceInputsFlags)	362
Дискретные параметры (DiscrParamId)	363
Произвольные параметры Modbus (GenericParamsId)	371
Типы данных произвольных параметров (GenericParamType).....	374
Данные уровня (LevelId)	375
Длинные параметры (LongParamId).....	384

Порядок конфигурирования

Управляющие команды могут быть отправлены устройству АвтоГРАФ через сервер, на который это устройство передает данные, и с телефонного номера посредством SMS. В последнем случае SMS команда должна быть отправлена на номер активной SIM-карты устройства.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ SMS-КОМАНД

SMS-команда должна быть отправлена на телефонный номер SIM-карты, установленной в соответствующем устройстве. Для устройств, поддерживающих работу с двумя SIM-картами, SMS-команду следует отсыпалть на номер активной SIM-карты. Ответ устройство всегда передает на номер, с которого была отправлена SMS-команда. Следует учитывать, что при установке SIM-карты в устройство, с нее автоматически удаляются все находящиеся на ней SMS-сообщения. При работе устройства в памяти SIM-карты сохраняются только не переданные по каким-либо причинам SMS-сообщения.

SMS-команды имеют формат:

```
password COMMAND= ;
```

где:

- **password** – пароль, с помощью которого осуществляется доступ к данным устройства – пароль, который был записан в устройство при конфигурировании программой GSMConf.exe. Длина пароля – 8 символов;
- **COMMAND** – команда настройки.
- **параметры** – параметры команды.

Примечание. Все команды должны быть набраны только латинскими заглавными буквами. Ответное SMS-сообщение будет отправлено только при полном совпадении команды с заданным форматом и паролем устройства. В любом другом случае входящие SMS-команды игнорируются и не обрабатываются.

Формат ответа для большинства команд следующий:

```
serial(alias)#COMMAND=
```

где:

- **serial** – серийный номер устройства;
- **alias** – имя устройства;
- **COMMAND** – команда, которая была отправлена устройству;
- **параметры** – параметры SMS-команды.

Если в устройстве установлено имя (alias), оно добавляется после серийного номера и перед знаком #.

Пример ответа:

```
52500(Kamaz625)PERIODWR=5;
```

КОНФИГУРИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ СЕРВЕР

Большинство команд можно передавать через сервер АвтоГРАФ. Их формат совпадает с форматом SMS-команд.

Для настройки устройства через сервер необходимо выполнить следующее:

- В папке \Conf создайте папку, соответствующую номеру устройства. Папка \Conf расположена в папке с установленным серверным ПО АвтоГРАФ.
- В этой папке создайте текстовый файл с расширением .atc. Введите в этом файле все команды, которые нужно отправить устройству. Каждая команда должна вводиться в новой строке.
- Сохраните файл.
- Все команды, указанные в данном файле, будут переданы устройству при следующем подключении устройства к серверу. В процессе передачи команды и ожидания ответа от устройства к файлу добавляется расширение: "processing" - во время обработки команды контроллером; "completed" - после получения ответа от контроллера.

Серверные команды имеют следующий формат:

COMMAND=parameters ;

где:

- **COMMAND** – команда;
- **parameters** – настраиваемые параметры команды.

В каталоге Log на сервере хранится лог отправки серверных команд устройству. Ниже приведен пример лога.

Пример лога:

```
> | 10 : 28 : 30 | PERIODSEND=60 ;
< | 10 : 28 : 32 | PERIODSEND=60 ;
! | 10 : 28 : 32 | CONF ACCEPTED
-----
> | 10 : 28 : 32 | PERIODWR=10 ;
< | 10 : 28 : 34 | PERIODWR=10 ;
! | 10 : 28 : 34 | CONF ACCEPTED
-----
```

В первой строке указывается команда (префикс >), которая отправлена устройству. Вторая строка – ответ от устройства на команду (префикс <), третья строка – заключение о том, что ответ устройства совпал с отправленной командой (префикс !).

Примечание. Все команды должны быть набраны только латинскими заглавными буквами. В случае несовпадения команды с заданным форматом устройство присыпает сообщение о неудачной попытке. При этом делается 5 попыток конфигурирования. Если от устройства не приходит ответ об успешной настройке, то команда удаляется.

ЗАПРОС НАСТРОЕК ПОСРЕДСТВОМ SMS И СЕРВЕРНЫХ КОМАНД

Запрос параметра осуществляется с помощью SMS или серверной команды с префиксом 'G', например команда GPERIODWR запрашивает значение периода записи точек трека.

Формат SMS-команды запроса:

`password GCOMMAND ;`

где:

- **password** – пароль, с помощью которого осуществляется доступ к данным устройства - пароль, который был записан в устройство при конфигурировании программой GSMConf.exe. Длина пароля – 8 символов;
- **COMMAND** – команда;
- **G** – префикс 'G', обозначающий запрос из устройства значений параметров указанной команды.

Формат серверной команды запроса:

`COMMAND ;`

- **COMMAND** – команда;
- **G** – префикс 'G', обозначающий запрос из устройства значений параметров указанной команды.

Примечание. Некоторые команды могут не иметь команды запроса.

Защита настроек и безопасность

Список команд	Описание
GSUPERPASSWORD	Запрос состояния защиты настроек
ENTERSPASSWORD	Временное снятие защиты настроек
EXITSPASSWORD	Восстановление защиты, временно снятой командой ENTERSPASSWORD
HIDESTRINGS	Защита от считывания конфиденциальных строк (пин-коды, пароли и т.п.)

GSUPERPASSWORD

Запрос состояния защиты настроек.

- Доступна через сервер
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше

ФОРМАТ ЗАПРОСА:

GSUPERPASSWORD;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

SUPERPASSWORD=level:author;

параметры:

	уровень защиты настроек, который будет установлен после обработки команды:
level	<ul style="list-style-type: none"> • 0 – нет защиты; • 1 – защита настроек сервера; • 2 – защита всех настроек устройства
author	информация о компании, установившей защиту

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GSUPERPASSWORD;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

SUPERPASSWORD=0 : " " . ;

ENTERSPASSWORD

Временное снятие защиты настроек

- Команда позволяет временно снять защиту с целью внесения изменения настроек. Защита восстанавливается при следующей перезагрузке контроллера (по команде RESET, раз в сутки или при переключении питания) или по команде EXITSPASSWORD.
- Доступна через сервер и SMS
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше
- Команда запроса: -

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

ENTERSPASSWORD=sec_password;

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

ENTERSPASSWORD=sec;

параметры:

sec_password	текущий пароль защиты от изменения настроек
sec	состояние снятия защиты: 1 - защита снята, 0 - ошибка снятия защиты

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

ENTERSPASSWORD=qwer1234;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

ENTERSPASSWORD=1;

EXITSPASSWORD

Восстановление защиты, временно снятой командой ENTERSPASSWORD.

- Доступна через сервер и SMS
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше
- Команда запроса: -

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

EXITSPASSWORD;

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

EXITSPASSWORD ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

EXITSPASSWORD ;

HIDESTRINGS

Защита от считывания конфиденциальных строк (пин-коды, пароли и т.п.).

- Доступна через сервер и SMS
- Версия прошивки: -01.02-a4 и выше
- Команда запроса: GHIDESTRINGS

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

HIDESTRINGS=level;

параметры:

level	уровень защиты строк: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – нет защиты; • 1 – строки защищены от считывания. При запросе защищенной настройки вместо реального значения будет показан символ '*' (например, MODEM1PIN1=*; - PIN-код модема 1 зашищен)
--------------	---

Примечание. Настройку HIDESTRINGS можно сменить только при уровне защиты 0 (SUPERPASSWORD=0;), рекомендуется использовать её совместно с уровнем защиты 1.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

HIDESTRINGS=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

HIDESTRINGS=1;

Сервисные команды

Список команд	Описание
GVERSION	Запрос версии прошивки
FWUPDATE	Обновление прошивки с сервера обновлений
RESET	Перезапуск устройства
EXTUPDATE	Обновление прошивки периферийного устройства
UNLOCK	Разблокирование функций устройства
GLOCK	Запрос списка заблокированных функций устройства
EXTVERSION	Запрос версии прошивки периферийного устройства производства ООО НПО "ТехноКом", подключенного по шине RS-485
GSIM1ICCID	Запрос ICCID первой сим-карты первого модема
GSIM1IMSI	Запрос IMSI первой сим-карты первого модема
GMODEMxIMEI	Запрос IMEI GSM модема
GMODEMxICCIDy	Запрос ICCID SIM-карты GSM модема
GMODEMxIMSIh	Запрос IMSI SIM-карты GSM модема
EXTSERIAL	Запрос серийного номера периферийного устройства производства ООО НПО "ТехноКом", подключенного по шине RS-485
LLSVERSIONSN	Запрос версии прошивки и серийного номера LLS ДУТ (датчик уровня топлива) производства ООО НПО "ТехноКом", подключенного по шине RS-485
TKAMVERSIONSN	Запрос версии прошивки и серийного номера ТКАМ ДУН (датчик углф наклона) производства ООО НПО "ТехноКом", подключенного по шине RS-485

TKKZVERSIONSN	Запрос версии прошивки и серийного номера СКЗ (система контроля загрузки) производства ООО НПО "ТехноКом", подключенного по шине RS-485
AGCRVERSIONSN	Запрос версии прошивки и серийного номера TK-Cardreader Plus (считыватель бесконтактный) производства ООО НПО "ТехноКом", подключенного по шине RS-485
AGFCVERSIONSN	Запрос версии прошивки и серийного номера топливораздаточного контроллера производства ООО НПО "ТехноКом", подключенного по шине RS-485

GVERSION

Запрос версии прошивки.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.

ФОРМАТ ЗАПРОСА:

GVERSION;

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GVERSION;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

VERSION=-01.02-a4;

FWUPDATE

Обновление прошивки с сервера обновлений.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GFWUPDATE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

FWUPDATE=update;

параметры:

update	обновление микропрограммы устройства: <ul style="list-style-type: none">• 2 – загружать бета версию микропрограммы;• 1 – загружать стабильную версию микропрограммы;• 0 – отменить загрузку микропрограммы
---------------	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

FWUPDATE=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

FWUPDATE=1;

RESET

Перезапуск устройства.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: -

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

RESET;

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

RESET;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

RESET;

EXTUPDATE

Обновление прошивки периферийного устройства, подключенного по RS-485, производства ООО НПО "ТехноКом".

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.12-a1 и выше.
- Команда запроса: ---

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

EXTUPDATE=firmware,addr;

параметры:

firmware	версия обновления: <ul style="list-style-type: none"> • 2 – загрузить бета версию микропрограммы; • 1 – загрузить стабильную версию микропрограммы; • 0 – отменить загрузку микропрограммы
addr	сетевой адрес периферийного устройства на шине RS-485 контроллера. Адреса должны задаваться в десятичном виде. Адреса в HEX необходимо перевести в десятичный вид (например, при помощи программного калькулятора)

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

EXTUPDATE=1,213;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

EXTUPDATE=1,213,AGFC-1.63;

UNLOCK

Разблокирование функций устройства.

- Команда позволяет разблокировать указанную в параметрах команды функцию контроллера АвтоГРАФ, если он поставляется с отключенными функциями.
- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.12 и выше.
- Команда запроса: ---

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

UNLOCK=func,unlock_key;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

UNLOCK=func,answer;

параметры:

func	функция контроллера, которую необходимо включить
unlock_key	восьмизначный пароль для разблокирования функции. Для разблокирования каждой функции необходим отдельный пароль
answer	ответ контроллера на команду разблокирования функции: <ul style="list-style-type: none"> • unlock_key – если пароль разблокирования совпал с заданным в контроллере, то в ответ вернется этот же пароль и функция будет включена; • FALSE – если отправленный пароль не совпал. В этом случае функция не будет разблокирована

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

UNLOCK=1 , GFJKG1M3 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

UNLOCK=1 , GFJKG1M3 ;

Примечание. Для получения пароля разблокирования обратитесь к производителю контроллеров АвтоГРАФ (ООО НПО «ТехноКом»)

GLOCK

Запрос списка заблокированных функций устройства.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.12 и выше.
- Команда запроса: ---

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

GLOCK;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

LOCK=status;

параметры:

status	<p>заблокированные функции в виде битового поля, в формате HEX,</p> <p>1 - функция заблокирована, 0 - функция не заблокирована, то есть доступна для изменения/настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Биты 32...10 - Резерв; • Биты 9 - передача данных возможна только на сервер АвтоГРАФ; • Биты 8 - передача данных возможна только на сервер TK-Monitoring; • Бит 7...2 - Резерв; • Бит 1 - передача данных в протоколе АвтоГРАФ недоступна
---------------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GLOCK;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

```
// " "
LOCK=00000001 ; "
```

EXTVERSION

Запрос версии прошивки периферийного устройства производства ООО НПО "ТехноКом", подключенного по шине RS-485.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.18 и выше.
- Команда запроса: GEXTVERSION, EXTVERSION. Обе команды работают одинаково на запрос.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

EXTVERSION=addr;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

EXTVERSION=addr,version;

параметры:

addr	сетевой адрес периферийного устройства на шине RS-485 контроллера. Адреса должны задаваться в десятичном виде. Адреса в HEX необходимо перевести в десятичный вид (например, при помощи программного калькулятора)
version	версия микропрограммы устройства, строка до 16 символов

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

EXTVERSION=213 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

EXTVERSION=213 ,AGFC-1.63 ;

GSIM1ICCID

Запрос ICCID первой сим-карты первого модема.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.22 и выше.

ФОРМАТ ЗАПРОСА:

GSIM1ICCID;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

SIM1ICCID=iccid;

параметры:

iccid	iccid SIM-карты
-------	-----------------

ПРИМЕР ЗАПРОСА (СЕРВЕР):

GSIM1ICCID;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

SIM1ICCID=8901260232714958936F;

GSIM1IMSI

Запрос IMSI первой сим-карты первого модема.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.22 и выше.

ФОРМАТ ЗАПРОСА:

GSIM1IMSI;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

SIM1IMSI=IMSI;

параметры:

IMSI	IMSI SIM-карты
------	----------------

ПРИМЕР ЗАПРОСА (СЕРВЕР):

GSIM1IMSI;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

SIM1IMSI=310120265624299;

GMODEMxIMEI

Запрос IMEI GSM модема.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.22 и выше.

ФОРМАТ ЗАПРОСА:

GMODEMxIMEI;

параметры:

x	номер модема: 1 или 2 (для ACH)
---	---------------------------------

ПРИМЕР ЗАПРОСА (СЕРВЕР):

GMODEM1IMEI ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MODEM1IMEI=447402-51-543765-0 ;

GMODEMxICCIDy

Запрос ICCID SIM-карты GSM модема.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.22 и выше.

ФОРМАТ ЗАПРОСА:

GMODEMxICCIDy;

параметры:

x	номер модема: 1 или 2 (для АСН)
y	номер SIM-карты: 1 - основная, 2 - резервная

ПРИМЕР ЗАПРОСА (СЕРВЕР):

GMODEM1ICCID1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MODEM1ICCID1=8901260232714958936F;

GMODEMxIMSIн

Запрос IMSI SIM-карты GSM модема.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.22 и выше.

ФОРМАТ ЗАПРОСА:

GMODEMxIMSIy;

параметры:

x	номер модема: 1 или 2 (для АЧН)
y	номер SIM-карты: 1 - основная, 2 - резервная

ПРИМЕР ЗАПРОСА (СЕРВЕР):

GMODEM1IMSI1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MODEM1IMSI1=310120265624299;

EXTSERIAL

Запрос серийного номера периферийного устройства производства ООО НПО "ТехноКом", подключенного по шине RS-485.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.31 и выше.
- Команда запроса: GEXTSERIAL, EXTSERIAL. Обе команды работают одинаково на запрос.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

EXTSERIAL=addr;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

EXTSERIAL=addr,serial;

параметры:

addr	сетевой адрес периферийного устройства на шине RS-485 контроллера. Адреса должны задаваться в десятичном виде. Адреса в HEX необходимо перевести в десятичный вид (например, при помощи программного калькулятора)
serial	серийный номер устройства

ПРИМЕР ЗАПРОСА (СЕРВЕР):

EXTSERIAL=213;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

EXTSERIAL=213,10000000;

LLSVERSIONSN

Запрос версии прошивки и серийного номера LLS ДУТ (датчик уровня топлива) производства ООО НПО "ТехноКом", подключенного по шине RS-485.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.31 и выше.
- Команда запроса: GLLSVERSIONSN, LLSVERSIONSN. Обе команды работают одинаково на запрос.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

LLSVERSIONSN=index;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

LLSVERSIONSN=index,firmware,serial;

параметры:

index	индекс периферийного устройства нашине RS-485 контроллера (1 - 8)
firmware	версия прошивки
serial	серийный номер устройства

ПРИМЕР ЗАПРОСА (СЕРВЕР):

LLSVERSIONSN=0 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

LLSVERSIONSN=0 , TKLS-1 . 63 , 10000000 ;

TKAMVERSIONSN

Запрос версии прошивки и серийного номера TKAM ДУН (датчик угла наклона) производства ООО НПО "ТехноКом", подключенного по шине RS-485.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.31 и выше.
- Команда запроса: GTKAMVERSIONSN, TKAMVERSIONSN. Обе команды работают одинаково на запрос.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

TKAMVERSIONSN=index;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

TKAMVERSIONSN=index,firmware,serial;

параметры:

index	индекс периферийного устройства на шине RS-485 контроллера (1 - 8)
firmware	версия прошивки
serial	серийный номер устройства

ПРИМЕР ЗАПРОСА (СЕРВЕР):

TKAMVERSIONSN=0 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TKAMVERSIONSN=0 ,TKAM-1.63,10000000 ;

TKKZVERSIONSN

Запрос версии прошивки и серийного номера СКЗ (система контроля загрузки) производства ООО НПО "ТехноКом", подключенного по шине RS-485.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.31 и выше.
- Команда запроса: GTKKZVERSIONSN, TKKZVERSIONSN. Обе команды работают одинаково на запрос.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

TKKZVERSIONSN=index;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

TKKZVERSIONSN=index,firmware,serial;

параметры:

index	индекс периферийного устройства на шине RS-485 контроллера (1 - 8)
firmware	версия прошивки
serial	серийный номер устройства

ПРИМЕР ЗАПРОСА (СЕРВЕР):

TKKZVERSIONSN=0;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TKKZVERSIONSN=0,TKKZ-1.63,10000000;

AGCRVERSIONSN

Запрос версии прошивки и серийного номера TK-Cardreader Plus (считыватель бесконтактный) производства ООО НПО "ТехноКом", подключенного по шине RS-485.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.31 и выше.
- Команда запроса: GAGCRVERSIONSN, AGCRVERSIONSN. Обе команды работают одинаково на запрос.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

AGCRVERSIONSN=index;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

AGCRVERSIONSN=index,firmware,serial;

параметры:

index	индекс периферийного устройства на шине RS-485 контроллера (1 - 8)
firmware	версия прошивки
serial	серийный номер устройства

ПРИМЕР ЗАПРОСА (СЕРВЕР):

AGCRVERSIONSN=0 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

AGCRVERSIONSN=0 ,TKCR-1.63,10000000 ;

AGFCVERSIONSN

Запрос версии прошивки и серийного номера топливораздаточного контроллера производства ООО НПО "ТехноКом", подключенного по шине RS-485.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.31 и выше.
- Команда запроса: GAGFCVERSIONSN, AGFCVERSIONSN. Обе команды работают одинаково на запрос.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

AGFCVERSIONSN=index;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

AGFCVERSIONSN=index,firmware,serial;

параметры:

index	индекс периферийного устройства на шине RS-485 контроллера (1 - 8)
firmware	версия прошивки
serial	серийный номер устройства

ПРИМЕР ЗАПРОСА (СЕРВЕР):

AGFCVERSIONSN=0 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

AGFCVERSIONSN=0 ,TKFC-1.63,10000000 ;

Настройки GSM

Список команд	Описание
TELNUM, SIM2TELNUM, MODEMmTELNUMx	Телефонный номер SIM карты
PIN, SIM2PIN, MODEMmPINx	PIN код SIM карты
APNFULL	Точка доступа GPRS
APNROAMING	Точка доступа GPRS в роуминге
PERIODSEND , SIM2PERIODSEND, MODEMmPERIODSENDx	Период отправки данных на сервер по GSM каналу
PERIODROAMING, SIM2PERIODROAMING, MODEMmPERIODROAMING1	Период отправки данных по GSM каналу в роуминге
FULLONLINE	Режим "Полный онлайн"
ALIAS	Имя устройства
SMSFORMAT	Формат координат в СМС сообщениях
GSMSTAGE	Запрос статуса GSM модема
GSM2STAGE	Запрос статуса GSM модема 2
GMODEMmSTATUS	Запрос статуса GSM связи
GSMmRESTART	Перезапуск работы модема
VOICETELNUM	Телефонный номер дозвона при нажатии кнопки на гарнитуре громкой связи
TELUPx	Телефонный номер автоподнятия
RINGERLEVEL	Громкость звонка при входящем вызове
MICGAIN	Усиление микрофона гарнитуры при голосовом вызове
SPEAKERLEVEL	Громкость динамика гарнитуры при голосовом вызове
VOICEMODEM	Модем для вызова при нажатии кнопки на гарнитуре
MODEMmROAMINGMODEx	Включение режима экономии в роуминге первого модема

MODEMmSTATUS	Запрос статуса GSM связи
MODEMnSIMxGET	Отправить СМС на указанный номер

TELNUM, SIM2TELNUM, MODEMmTELNUMx

GSM

Телефонный номер SIM карты.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GTELNUM, GSIM2TELNUM, GMODEMmTELNUMx.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

TELNUM=phone; - для SIM карты 1 модема 1.

SIM2TELNUM=phone; - для SIM карты 2 модема 1.

MODEMmTELNUMx=phone;

параметры:

m	номер модема (1 - основной модем, 2 - модем АЧН)
x	номер SIM карты
phone	номер телефона. Телефонный номер следует вводить слитно с префиксом выхода на междугороднюю линию (+7 или 8)

Примечание. Команды TELNUM и SIM2TELNUM оставлены для совместимости с бортовыми контроллерами АвтоГРАФ предыдущих версий.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

TELNUM=+79518885647;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TELNUM=+79518885647;

PIN, SIM2PIN, MODEMmPINx

GSM

PIN код SIM карты.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-а4 и выше.
- Команда запроса: GPIN, GSIM2PIN, GMODEMmPINx.

ФОРМАТ КОМАНДА:

- PIN=pin; - для SIM карты 1;
- SIM2PIN=pin; - для SIM карты 2;
- MODEMmPINx=pin;

параметры:

m	номер модема (1 - основной модем, 2 - модем АСН)
x	номер SIM карты
pin	PIN код

Примечание. Команды PIN и SIM2PIN оставлены для совместимости с бортовыми контроллерами АвтоГРАФ предыдущих версий.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

PIN=0222;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

PIN=0222;

APNFULL

GSM

Точка доступа GPRS.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-а4 и выше.
- Команда запроса: GAPNFULL, GSIM2APNFULL, GMODEM1APNx.

ФОРМАТ КОМАНДА:

- APNFULL="apnname","apnuser","apnpassword"; - для SIM карты 1
- SIM2APNFULL="apnname","apnuser","apnpassword"; - для SIM карты 2
- MODEM1APNx="apnname","apnuser","apnpassword";

параметры:

x	номер SIM карты
apnname	точка доступа к GPRS
apnuser	имя пользователя точки доступа
apnpassword	пароль точки доступа

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

```
MODEM1APN1="mts.internet.ru", "mts", "mts";
```

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

```
MODEM1APN1="mts.internet.ru", "mts", "mts";
```

APNROAMING

GSM

Точка доступа GPRS в роуминге.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-а4 и выше.
- Команда запроса: GAPNROAMING, GSIM2APNROAMING, GMODEM1APNROAMINGx.

ФОРМАТ КОМАНДА:

- APNROAMING="apnname","apnuser","apnpasword"; - для SIM карты 1.
- SIM2APNROAMING="apnname","apnuser","apnpasword"; - для SIM карты 2.
- MODEM1APNROAMINGx="apnname","apnuser","apnpasword";

параметры:

x	номер SIM карты
apnname	точка доступа к GPRS
apnuser	имя пользователя точки доступа
apnpasword	пароль точки доступа

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

```
MODEM1APNROAMING1="mts.internet.ru", "mts", "mts" ;
```

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

```
MODEM1APNROAMING1="mts.internet.ru", "mts", "mts" ;
```

PERIODSEND, SIM2PERIODSEND, MODEMmPERIODSENDx

GSM

Период отправки данных на сервер по GSM каналу.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-а4 и выше.
- Команда запроса: GPERIODSEND, GSIM2PERIODSEND, GMODEMmPERIODSENDx.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

- PERIODSEND=time; - для SIM карты 1;
- SIM2PERIODSEND=time; - для SIM карты 2;
- MODEMmPERIODSENDx=time;

параметры:

m	номер модема (1 - основной модем, 2 - модем АСН)
x	номер SIM карты
time	период отправки данных на сервер. Диапазон настроек периода отправки данных от 10 до 43200 секунд

Примечание. Команды PERIODSEND и SIM2PERIODSEND оставлены для совместимости с бортовыми контроллерами АвтоГРАФ предыдущих версий.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

MODEM1PERIODSEND1=30 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MODEM1PERIODSEND1=30 ;

PERIODROAMING, SIM2PERIODROAMING, MODEMmPERIODROAMING1

GSM

Период отправки данных по GSM каналу в роуминге.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-а4 и выше.
- Команда запроса: GPERIODROAMING, GSIM2PERIODROAMING, GMODEMmPERIODROAMING1.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

- PERIODROAMING=time; - для SIM карты 1;
- SIM2PERIODROAMING=time; - для SIM карты 2;
- MODEMmPERIODROAMING1=time;

параметры:

m	номер модема (1 - основной модем, 2 - модем АЧН)
x	номер SIM карты
time	период отправки данных на сервер. Диапазон настроек периода отправки данных от 10 до 43200 секунд

Примечание. Команды PERIODROAMING и SIM2PERIODROAMING для совместимости с бортовыми контроллерами АвтоГРАФ предыдущих версий.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

PERIODROAMING=300 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

PERIODROAMING=300 ;

FULLONLINE

GSM

Режим "Полный онлайн".

- В этом режиме любая сделанная запись (координатная или дополнительная) передается сразу на сервер, не дожидаясь окончания периода отправки данных.
- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-а4 и выше.
- Команда запроса: GFULLONLINE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

FULLONLINE=a;

параметры:

a	состояние режима: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - режим выключен; • 1 - режим включен
---	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

FULLONLINE=0 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

FULLONLINE=0 ;

Внимание! Включение режима «Полный онлайн» значительно увеличивает передаваемый трафик!

ALIAS

GSM

Имя устройства.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GALIAS.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

ALIAS=alias;

параметры:

alias	имя устройства (не более 8 символов). Имя устройства может содержать только буквы латинского алфавита (строчные и заглавные) и цифры (от 0 до 9).
-------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

ALIAS=Taxi023;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

ALIAS=Taxi023;

SMSFORMAT

GSM

Формат координат в СМС сообщениях.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GSMSFORMAT.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

SMSFORMAT=link;

параметры:

link	формат координат в SMS, отправляемых устройством по запросу или при запрограммированных событиях. Необходимо указать ссылку на один из перечисленных сервисов, заменив широту на AGLAT%, долготу – на AGLON%: Google-Спутник, Google-Карты, Яндекс-Спутник, Яндекс-Карты.
------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

SMSFORMAT=http://maps.yandex.ru/?text=%AGLAT%,%AGLON%&l=map;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

SMSFORMAT=http://maps.yandex.ru/?text=%AGLAT%,%AGLON%&l=map;

GGSMSTAGE

GSM

Запрос статуса GSM модема.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.10-a2 и выше.

ФОРМАТ ЗАПРОСА:

GGSMSTAGE;

GGSMSTAGE=a,b;

Команда может быть отправлена без параметров или с параметрами a и b для инициирования внеочередной отправки данных на запрограммированные серверы и принудительного переключения на нужную SIM-карту.

Независимо от отправленной команды, формат ответа одинаковый (см. Формат ответа).

параметры:

a	если 1 - внеочередная отправка данных.
b	принудительное переключение на SIM1/SIM2: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - переключение на SIM1; • 1 - переключение на SIM2.

ФОРМАТ ОТВЕТА:

GSMSTAGE=p1,p2,p3,p4,p5,p6;

параметры:

p1	максимальны шаг работы GSM модема с момента перезагрузки питания модема. Подробнее см. раздел " Статусы модема ".
p2	номер текущей SIM карты (0 - SIM1, 1 - SIM2).
p3	текущий шаг работы модема. Подробнее см. раздел " Статусы модема ".
p4	параметр RSSI: <ul style="list-style-type: none">• 0 -115 dBm or less;• 1 -111 dBm;• 2...30 -110... -54 dBm;• 31 -52 dBm или больше;• 99 не определен.
p5	параметр BER (Коэффициент битовых ошибок). Значения 0..7: <ul style="list-style-type: none">• 0 - ошибок нет;• 7 - ошибок много;• 99 - не определено.
p6	зарезервирован.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GGSMSTAGE ;

GGSMSTAGE=0 , 0 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

GSMSTAGE=3 , 0 , 3 , 29 , 1 , 0 ;

GGSM2STAGE

GSM

Запрос статуса GSM модема 2.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.29 и выше.

ФОРМАТ ЗАПРОСА:

GGSM2STAGE;

GGSM2STAGE=a,b;

Команда может быть отправлена без параметров или с параметрами a и b для инициирования внеочередной отправки данных на запрограммированные серверы и принудительного переключения на нужную SIM-карту.

Независимо от отправленной команды, формат ответа одинаковый (см. Формат ответа).

параметры:

a	если 1 - внеочередная отправка данных.
b	принудительное переключение на SIM1/SIM2: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - переключение на SIM1; • 1 - переключение на SIM2.

ФОРМАТ ОТВЕТА:

GSMSTAGE=p1,p2,p3,p4,p5,p6;

параметры:

p1	максимальны шаг работы GSM модема с момента перезагрузки питания модема. Подробнее см. раздел " Статусы модема ".
p2	номер текущей SIM карты (0 - SIM1, 1 - SIM2).
p3	текущий шаг работы модема. Подробнее см. раздел " Статусы модема ".
p4	параметр RSSI: <ul style="list-style-type: none">• 0 -115 dBm or less;• 1 -111 dBm;• 2...30 -110... -54 dBm;• 31 -52 dBm или больше;• 99 не определен.
p5	параметр BER (Коэффициент битовых ошибок). Значения 0..7: <ul style="list-style-type: none">• 0 - ошибок нет;• 7 - ошибок много;• 99 - не определено.
p6	зарезервирован.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):GGSM2STAGE;
GGSM2STAGE=0,0;**ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):**

GSM2STAGE=3,0,3,29,1,0;

GMODEMmSTATUS

GSM

Запрос статуса GSM связи.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.

ФОРМАТ ЗАПРОСА:

GMODEMmSTATUS;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

MODEMmSTATUS=RSSI,Q,S,P,G,R;

параметры:

m	номер модема (1 - основной модем, 2 - модем ACH);
RSSI	значение RSSI (0...-127)
Q	значение signalQualit (0..99)
S	номер SIM карты (1 или 2)
P	модем включен (0 или 1)
G	GPRS активен (0 или 1)
R	роуминг (0 или 1)

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GMODEM1STATUS ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MODEM1STATUS=0,85,1,1,1,0;

GSMmRESTART

GSM

Перезапуск модема. Сбрасывает статус модема (ответы GSMSTAGE и MODEMmSTATUS) и пробуждает его от ожидания.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

GSMmRESTART;

GSMmRESTART;

параметры:

m	номер модема (1 - основной модем, 2 - модем АСН);
status	результат действия: <ul style="list-style-type: none"> • 1 - команда на перезапуск обработана; • 0 - модем не обнаружен

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GSM1RESTART;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

GSM1RESTART=1;

VOICETELNUM

3SM

Телефонный номер дозвона при нажатии кнопки на гарнитуре громкой связи.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.16 и выше.
- Команда запроса: GVOICETELNUM.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

VOICETELNUM=phone;

параметры:

phone	номер телефона. Телефонный номер следует вводить слитно с префиксом выхода на междугороднюю линию (+7)
-------	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

VOICETELNUM=+73512113040;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

VOICETELNUM=+73512113040;

TELUPx

GSM

Телефонный номер автоподнятия.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.16 и выше.
- Команда запроса: GTELUPx.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

TELUPx=phone;

параметры:

x	порядковый номер параметра, 1..2
phone	номер телефона или часть номера, при звонке с которого контроллер будет автоматически принимать звонок

Примечание. Команда настраивает телефонные номера автоподнятия. При входящем звонке с телефонных номеров, назначенных данной командой, устройство будет автоматически принимать звонок. Автоматический приём входящего звонка происходит, если строка телефонного номера звонящего абонента содержит в себе подстроку первого либо второго телефонного номера автоподнятия.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

TELUP1=2113040;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TELUP1=2113040;

RINGERLEVEL

GSM

Громкость звонка при входящем вызове.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.16 и выше.
- Команда запроса: GRINGERLEVEL.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

RINGERLEVEL=level;

параметры:

level	уровень громкости звонка при входящем вызове, в %, 0..100
-------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

RINGERLEVEL=70;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

RINGERLEVEL=70;

MICGAIN

GSM

Усиление микрофона гарнитуры при голосовом вызове.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.16 и выше.
- Команда запроса: GMICGAIN.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MICGAIN=level;

параметры:

level	усиление микрофона гарнитуры при голосовом вызове, в %, 0..100
-------	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

MICGAIN=70 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MICGAIN=70 ;

SPEAKERLEVEL

GSM

Громкость динамика гарнитуры при голосовом вызове.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.16 и выше.
- Команда запроса: GSPEAKERLEVEL.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

SPEAKERLEVEL=level;

параметры:

level	громкость динамика гарнитуры при голосовом вызове, в процентах, 0..100
-------	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

SPEAKERLEVEL=70 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

SPEAKERLEVEL=70 ;

VOICEMODEM

GSM

Модем, с которого осуществляется вызов при нажатии кнопки на гарнитуре.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.29 и выше.
- Команда запроса: GVOICETELNUM.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

VOICEMODEM=m;

параметры:

m	номер модема (1 - основной модем, 2 - модем АСН)
---	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

VOICEMODEM=1 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

VOICEMODEM=1 ;

MODEMmROAMINGMODEx

GSM

Включение режима экономии в роуминге первого модема.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: G MODEMmROAMINGMODEx.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MODEMmROAMINGMODEx=mode;

параметры:

m	номер модема (1 - основной модем, 2 - модем АЧН)
x	номер SIM карты
mode	режим экономии в роуминге: R - включение режима экономии в роуминге N (и любой другой) - выключение режима экономии в роуминге

Примечание. При включенном режиме экономии, когда прибор находится в роуминге (не родной сети), период передачи данных MODEMmPERIODSENDx заменяется на MODEMmPERIODROAMINGx, при этом прибор ожидает 5 минут после передачи данных и отключает GPRS.

Примечание. Если период передачи данных в роуминге меньше 5 минут, то отключения GPRS не происходит.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

MODEM1ROAMINGMODE1=N;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MODEM1ROAMINGMODE1=N;

MODEMmSTATUS

GSM

Запрос статуса GSM связи.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.

ФОРМАТ ЗАПРОСА:

GMODEMmSTATUS;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

MODEMmSTATUS=RSSI,Q,S,P,G,R;

параметры:

m	номер модема (1 - основной модем, 2 - модем АЧН)
RSSI	значение RSSI (0..-127)
Q	значение signalQuality (0..99)
S	номер SIM карты (1 или 2)
P	модем включен (0 - выключен, 1 - включен)
G	GPRS активен (0 - не активен, 1 - активен)
R	роуминг (0 - выключен, 1 - включен)

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GMODEM1STATUS ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MODEM1STATUS=0,85,1,1,1,0;

MODEMmSIMxGET

GSM

Отправить СМС на указанный номер.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.26 и выше.
- Команда запроса: ---.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MODEMmSIMxGET=recepient;

параметры:

m	номер модема (1 - основной модем, 2 - модем АЧН)
x	номер SIM карты
recepient	номер телефона, на который следует отправить СМС. Телефонный номер следует вводить слитно с префиксом выхода на междугороднюю линию (+7 или 8)

Примечание. После обработки команды контроллер переключится на указанную SIM-карту и отправит с неё SMS на указанный номер с текстом MODEM1SIMxGET. Таким образом можно узнать номер телефона SIM-карты в контроллере.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

MODEM1SIM1GET=+79554443322;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MODEM1SIM1GET=+79554443322;

Статусы модема

Статус	Значение для команды	Описание
STAGE_GSM_OFF	0	Модем отключен
STAGE_GSM_ON	1	Модем включен
STAGE_GSM_WORKING	2	Модем работает
STAGE_GSM_PIN_ENTERED	3	PIN введен
STAGE_GSM_CONFIG_ENTERED	4	Настройки GSM введены
STAGE_GSM_NET_REGISTERED	5	Зарегистрирован в сети
STAGE_GSM_GPRS_PRESENT	6	Наличие GPRS в сети
STAGE_GSM_GPRS_ON	7	Подключен по GPRS
STAGE_GSM_SERVER_CONNECTED	8	Подключен к серверу
STAGE_GSM_SERVER_SENT	9	Передача данных на сервер
STAGE_GSM_ANSWER RECEIVED	10	Получен ответ от сервера
STAGE_GSM_ERROR_POWER	65536	Плохое питание модема
STAGE_GSM_ERROR_PG	65537	Сбой монитора питания модема
STAGE_GSM_ERROR_NOT_ANSWER	65538	Модем не отвечает на команды
STAGE_GSM_ERROR_NO_SIM	65539	SIM-карта отсутствует
STAGE_GSM_ERROR_WRONG_PIN	65540	Ошибка при вводе PIN-кода
STAGE_GSM_ERROR_NEED_PUK	65541	Требуется PUK-код
STAGE_GSM_ERROR_SIM_ERROR	65542	Неизвестная ошибка SIM-карты
STAGE_GSM_ERROR_BSEND_TIMEOUT	65543	Требуется передача данных, однако передача данных не происходит длительное время
STAGE_GSM_ERROR_BSEND_CHECK	65544	Длительное отсутствие возможности передачи данных

Статус	Значение для команды	Описание
STAGE_GSM_ERROR_LAST_REGISTER	65545	Отсутствие регистрации в сети GSM
STAGE_GSM_ERROR_CGATT_COUNTER	65546	Длительное отсутствие статуса GPRS в сети
STAGE_GSM_ERROR_SGACT_COUNTER	65547	Множественная ошибка включения GPRS
STAGE_GSM_ERROR_SO_COUNTER	65548	Множественная ошибка подключения к серверу
STAGE_GSM_ERROR_SD_COUNTER	65549	Длительное отсутствие подключения к серверу
STAGE_GSM_ERROR_SEND_TRIES	65550	Подключение к серверу проходит, но передачи данных нет
STAGE_GSM_ERROR_OPERATOR_FORBIDDEN	65551	Передача данных с текущим оператором запрещена (настройка приоритетов в роуминге)
STAGE_GSM_ERROR_NOT_SERVICED	65552	Устройство не обслуживается на сервере
STAGE_GSM_ERROR_WRONG_PASSWORD1	65553	Пароль на сервере и в устройстве не совпадают

Настройки SIM

Список команд	Описание
MODEM1SIMxHOMEn	Идентификаторы домашних операторов сим-карты
MODEM1SIMxPRIORITYn	Идентификаторы операторов роуминга для сим-карты
MODEM1SIMxFORBIDDENn	Идентификаторы запрещённых операторов сим-карты
MODEM1SIMxSELECTMODE	Режим работы с разными операторами

MODEM1SIMxHOMEn**SIM**

Идентификаторы домашних операторов SIM-карты.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.18 и выше.
- Команда запроса: GMODEM1SIMxHOMEn.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MODEM1SIMxHOMEn=operator;

параметры:

x	номер SIM карты (1,2)
n	порядковый номер поля (01..25)
operator	идентификатор (MNC+MCC) родной сети SIM-карты

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

MODEM1SIM1HOME01=25001;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MODEM1SIM1HOME01=25001;

MODEM1SIMxPRIORITYn

SIM

Идентификаторы операторов роуминга для SIM-карты.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.18 и выше.
- Команда запроса: GMODEM1SIMxPRIORITYn.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MODEM1SIMxPRIORITYn=operator;

параметры:

x	номер SIM карты (1,2)
n	порядковый номер поля (01..75). Порядковый номер определяет приоритет выбора оператора
operator	идентификатор (MNC+MCC) роуминговой сети SIM-карты. Если поле не используется, следует ввести значение 0

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

MODEM1SIM1PRIORITY01=25002;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MODEM1SIM1PRIORITY01=25002;

MODEM1SIMxFORBIDDENn**SIM**

Идентификаторы запрещённых операторов SIM-карты.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.18 и выше.
- Команда запроса: GMODEM1SIMxFORBIDDENn.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MODEM1SIMxFORBIDDENn=operator;

параметры:

x	номер SIM карты (1,2)
n	порядковый номер поля (01..25)
operator	идентификатор (MNC+MCC) запрещённой сети SIM-карты

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

MODEM1SIM1FORBIDDEN01=25002;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MODEM1SIM1FORBIDDEN01=25002;

MODEM1SIMxSELECTMODE

SIM

Режим работы с разными операторами.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.18 и выше.
- Команда запроса: GMODEM1SIMxSELECTMODE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MODEM1SIMxSELECTMODE=mode;

параметры:

x	номер SIM карты (1,2)
mode	<p>режим работы с разными операторами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 - подключаться к GPRS и передавать данные с любым оператором; • 1 - подключаться к GPRS и передавать данные с любым оператором не из запрещенного списка; • 2 - подключаться к GPRS и передавать только с операторами из разрешенного списка

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

MODEM1SIM1SELECTMODE=2 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MODEM1SIM1SELECTMODE=2 ;

Настройки Wi-Fi

Настройка Wi-Fi модуля для устройства АвтоГРАФ-GX Wi-Fi.

Список команд	Описание
WIFISSID	SSID (имя) точки доступа Wi-Fi
WIFIKEY	Ключ (пароль) точки доступа Wi-Fi
WIFIPERIODSEND	Период передачи данных по сети Wi-Fi
WIFIRESTART	Перезапуск подключения Wi-Fi
WIFICONF	Настройки сети при работе через Wi-Fi
GWIFIMAC	MAC адрес Wi-Fi модуля
GWIFISTAGE	Запрос состояния работы Wi-Fi модуля

WIFISSID

Wi-Fi

SSID (имя) точки доступа Wi-Fi.

Доступна через сервер и SMS.

Версия прошивки: 13.22 и выше.

Команда запроса: GWIFISSID.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

WIFISSID=ssid;

параметры:

ssid	SSID (имя) точки доступа Wi-Fi, до 36 символов
------	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

WIFISSID=technokom;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

WIFISSID=technokom;

WIFIKEY

Wi-Fi

Ключ (пароль) точки доступа Wi-Fi.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.22 и выше.
- Команда запроса: GWIFIKEY.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

WIFIKEY=key;

параметры:

key	ключ (пароль) точки доступа Wi-Fi, до 64 символов
-----	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

WIFIKEY=technopass1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

WIFIKEY=technopass1;

WIFIPERIODSEND

Wi-Fi

Период передачи данных по сети Wi-Fi.

Доступна через сервер и SMS.

Версия прошивки: 13.22 и выше.

Команда запроса: GWIFIPERIODSEND.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

WIFIPERIODSEND=time;

параметры:

time	период отправки данных на сервер, 10...43200 секунд (12 часов)
------	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

WIFIPERIODSEND=30 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

WIFIPERIODSEND=30 ;

WIFIRESTART

Wi-Fi

Перезапуск подключения Wi-Fi.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.22 и выше.
- Команда запроса: ---

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

WIFIRESTART;

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

WIFIRESTART ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

WIFIRESTART ;

WIFICONF

Wi-Fi

Настройки сети при работе через Wi-Fi.

Доступна через сервер и SMS.

Версия прошивки: 13.22 и выше.

Команда запроса: GWIFICONF.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

WIFICONF=dhcp,ip,mask,gw,dns;

параметры:

dhcp	получение IP адреса (1 - автоматическое, 0 - ручное)
ip	IP адрес устройства
mask	маска подсети
gw	адрес шлюза
dns	адрес DNS сервера

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

WIFICONF=0,192.168.6.101,255.255.255.0,192.168.6.1,192.168.6.1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

WIFICONF=0,192.168.6.101,255.255.255.0,192.168.6.1,192.168.6.1;

GWIFIMAC

Wi-Fi

MAC адрес Wi-Fi модуля.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.22 и выше.
- Команда запроса: GWIFIMAC.

ФОРМАТ ОТВЕТА:

WIFIMAC=mac;

параметры:

mac	MAC адрес Wi-Fi модуля в устройстве
-----	-------------------------------------

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GWIFIMAC;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

WIFIMAC=30:83:98:c5:43:58;

GWIFISTAGE

Wi-Fi

Запрос состояния работы Wi-Fi модуля.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.22 и выше.
- Команда запроса: GWIFISTAGE и WIFISTAGE. Обе команды работают одинаково, на запрос.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

GWIFISTAGE;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

WIFISTAGE=cur_stage,max_stage,rssi,channel,ip,mac;

параметры:

cur_stage	<p>текущий шаг работы Wi-Fi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 - модуль Wi-Fi выключен; • 1 - подано питание; • 2 - модуль включен и отвечает; • 3 - начало конфигурации модуля; • 4 - конфигурация введена; • 5 - идёт поиск сети; • 6 - сеть найдена; • 7 - сеть подключена; • 8 - открыто соединение с сервером; • 9 - данные на сервер отправлены
max_stage	<p>максимальный шаг работы Wi-Fi с момента перезагрузки питания модема:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 - модуль Wi-Fi выключен; • 1 - подано питание; • 2 - модуль включен и отвечает; • 3 - начало конфигурации модуля; • 4 - конфигурация введена; • 5 - идёт поиск сети; • 6 - сеть найдена; • 7 - сеть подключена; • 8 - открыто соединение с сервером; • 9 - данные на сервер отправлены

rssi	уровень сигнала Wi-Fi
channel	канал Wi-Fi
ip	IP адрес устройства
mac	MAC адрес точки доступа, к которому подключено устройство

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GWIFISTAGE ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

WIFISTAGE=8,9,-51,6,192.168.6.0,8a:2a:a8:c4:9b:7d;

Навигация

Список команд	Описание
GLONASSMODE	Режим работы приёмника
DYNAMICMODE	Динамический режим приемника
GNSTIME	Запрос времени навигационного приёмника
GNSCONTROL	Контроль работы навигационного приёмника
EXTRECEIVER	Режим работы внешнего приемника координат, подключенного по шине RS-485
NAVDATUM	Система координат (датум) навигационного приёмника
NAVMINELEVATION	Минимальное значение угла возвышения (угла отсечки) навигационных космических аппаратов
NAVPOWEROFFTIME	Промежуток времени, через который отключается питание навигационного приемника после выключения зажигания

GLONASSMODE

Режим работы приёмника.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GLONASSMODE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

GLONASSMODE=mode;

параметры:

mode	режим работы приёмника: <ul style="list-style-type: none">• 5 - Приемник в режиме ГЛОНАСС+GPS• 6 - Приемник в режиме только ГЛОНАСС• 7 - Приемник в режиме только GPS
-------------	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GLONASSMODE=5 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

GLONASSMODE=5 ;

DYNAMICMODE

Динамический режим приемника.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GDYNAMICMODE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

DYNAMICMODE=x;

параметры:

x	<p>динамический режим приемника:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 - Для применения при низком ускорении объекта, например, портативные устройства. Режим подходит для большинства ситуаций. • 2 - Для применения на стационарных объектах со скоростью равной 0 m/s. Предполагается, что объект неподвижен. • 3 - Для применения при низком ускорении и скорости объекта, например, пешеходы. Предполагается низкое ускорение. • 4 - Для применения на подвижных объектах типа пассажирских транспортных средств, с низким вертикальным ускорением. • 5 - Для применения на морском транспорте с нулевым вертикальным ускорением. По умолчанию вертикальная скорость равна 0. Расчёт относительно уровня моря. • 6 - Для применения в условиях, когда динамический диапазон и вертикальное ускорение выше, чем на пассажирском транспорте. • 7 - Для применения на воздушном транспортном средстве. • 8 - Только для применения в чрезвычайно меняющихся условиях. • 9 - Только для применения в устройствах, носимых на запястье. Приемник отфильтрует движение руки
---	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

DYNAMICMODE=2;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

DYNAMICMODE=2;

GNSTIME

Запрос времени навигационного приёмника.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GGNSTIME, GNSTIME. Обе команды работают одинаково, на запрос.

ФОРМАТ ЗАПРОСА:

GNSTIME=time_t;

параметры:

time_t	время с приёмника, в формате time_t. В случае недостоверного приёма координат время равно 0.
--------	--

Примечание. Тип данных time_t используется для представления целого числа - количества секунд, прошедших после полуночи 00:00, 1 января 1970 года в формате GMT.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GGNSTIME ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

GNSTIME=1643871799 ;

GNSCONTROL

Запрос состояния работы навигационного приёмника.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GGNNSCONTROL, GNSCONTROL.

ФОРМАТ ОТВЕТА:

GNSCONTROL=receiverSource,status,antennaStatus,posMode,gnssMode,numSV,hDop,ttTime,latitude,idNS
,longitude,idEW,speed,alt,course;

параметры:

receiverSource	источник координат (0 - внутренний, 1 - внешний)
status	статус приёма (A - есть приём, V - нет приёма)
antennaStatus	состояние навигационной антенны (0 - не определен, 1 - нормально подключена, 2 - отключена, 3 - короткое замыкание))
posMode	индикатор режима (A - автономный, D - дифференциальный, E - аппроксимация, N - недостоверные данные)
gnssMode	режим приёма координат (0 - не определен, 1 - только GPS, 2 - только ГЛОНАСС, 3 - совместный режим)
numSV	количество видимых спутников
hDop	HDOP (погрешность) приёма координат
ttTime	время с приёмника, в формате time_t (POSIX time, секунды с 1 января 1970). В случае недостоверного приёма координат время равно 0
latitude	широта в формате ГГММ.мммммммм
idNS	северная (N) или южная (S) широта
longitude	долгота в формате ГГММ.мммммммм
idEW	восточная (E) или западная (W) долгота
speed	скорость, в км/ч
alt	высота над уровнем моря, в метрах
course	азимут движения, в градусах

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GNSCONTROL;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

GNSCONTROL=0,A,1,A,3,12,0.9,1650538008,5510.4168000,N,6123.0285600,E,0.0,
233.6,0.0;

EXTRECEIVER

Режим работы внешнего приемника координат, подключенного по шине RS-485.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.12 и выше.
- Команда запроса: GEXTRECEIVER.

ФОРМАТ ЗАПРОСА:

EXTRECEIVER=mode;

параметры:

mode	режим работы приемника: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - Приемник не используется; • 1,2 - Приемник в режиме ГЛОНАСС+GPS; • 3 - Приемник в режиме только ГЛОНАСС; • 4 - Приемник в режиме только GPS
-------------	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

EXTRECEIVER=2 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

EXTRECEIVER=2 ;

NAVDATUM

Система координат (датум) навигационного приёмника.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.29 и выше.
- Команда запроса: GNAVDATUM.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

NAVDATUM=x;

параметры:

x	система координат (датум) навигационного приёмника: <ul style="list-style-type: none">• 84 - система координат WGS- 84;• 90 - система координат ПЗ- 90
---	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

NAVDATUM=84 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

NAVDATUM=84 ;

NAVMINELEVATION

Минимальное значение угла возвышения (угла отсечки) навигационных космических аппаратов.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.29 и выше.
- Команда запроса: GNAVMINELEVATION.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

NAVMINELEVATION=x;

параметры:

x	минимальное значение угла возвышения (угла отсечки) навигационных космических аппаратов, градусы (0..90)
---	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

NAVMINELEVATION=5 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

NAVMINELEVATION=5 ;

NAVPOWEROFFTIME

Промежуток времени, через который отключается питание навигационного приемника после выключения зажигания.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.29 и выше.
- Команда запроса: GNAVPOWEROFFTIME.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

NAVPOWEROFFTIME=t;

параметры:

t	промежуток времени, через который отключается питание навигационного приемника после выключения зажигания (внешнего питания), мс (0..200000000)
---	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

NAVPOWEROFFTIME=200000000 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

NAVPOWEROFFTIME=200000000 ;

Запись данных

Список команд	Описание
MODEWR	Режим записи координат
PERIODWR	Период (интервал) записи данных
MODEWIDE	Расширенные записи
ADAPTIVENSENSE	Чувствительность адаптивного режима
DISTCALC	Запись пробега
DISTANCE	Установка начального пробега контроллера
COMPACTn	Настройка группировки записей

MODEWIDE

Расширенные записи.

- Команда включает режим расширенных записей. В этом режиме вместе с координатными записями делается и запись с вектором скорости (величиной и направлением).
- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GMODEWIDE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MODEWIDE=status;

параметры:

	режим расширенных записей:
status	<ul style="list-style-type: none"> • 0 – запрещен • 1 – разрешен

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

MODEWIDE=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MODEWIDE=1;

PERIODWR

Период (интервал) записи данных.

- Команда устанавливает период записи данных (в секундах). Эта же команда устанавливает интервал записи в случае адаптивного режима (в метрах).
- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GPERIODWR.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

PERIODWR=period;

параметры:

period	период (интервал) записи данных. Диапазон настроек периода записи от 1 до 600 секунд, диапазон настроек интервала записи от 1 до 600 метров
--------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

PERIODWR=10;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

PERIODWR=10;

MODEWR

Режим записи координат.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GMODEWR.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MODEWR=mode;

параметры:

mode	режим записи координат: <ul style="list-style-type: none"> • А – адаптивный режим записи. В этом режиме записи делаются с учетом характера движения: скорости, ускорения, направления движения; • N – режим записи по времени. В этом режиме координаты записываются через равный промежуток времени независимо от характера движения
------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

MODEWR=A;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MODEWR=A;

ADAPTIVESENSE

Чувствительность адаптивного режима.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GADAPTIVESENSE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

ADAPTIVESENSE=sense;

параметры:

sense	<p>чувствительность адаптивного режима, 0...500. Значение по умолчанию: 100.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Если sense=100, то устройство обязательно сделает координатную запись, если ТС, на котором установлено устройство, проехало расстояние больше интервала записи (в метрах) и при этом отклонение азимута движения составило более 6 градусов или изменение скорости – более 5 узлов (около 9 км/ч). • Если одновременно произошло и изменение скорости и изменение азимута движения, то вычисляется их суперпозиция. Это означает, что если изменение азимута составило 3 градуса (50% порога), а скорости 6 км/ч (60% порога), то устройство выполнит координатную запись, так как 50% + 60% больше порога чувствительности (sense=100). • При изменении значения чувствительности меняются и пороги срабатывания. Например, при чувствительности 50 устройство будет делать запись при изменении азимута на 3 градуса или скорости на 2,5 узла, при чувствительности 200 устройство сделает координатную запись при изменении азимута на 12 градусов или скорости 10 узлов. • Кроме азимута и скорости устройство оценивает также и другие параметры движения и может сделать дополнительную координатную запись, если считает это необходимым. Благодаря дополнительным записям качество построения трека значительно возрастает
-------	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

ADAPTIVESENSE=200 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

ADAPTIVESENSE=200 ;

DISTCALC

Запись пробега.

- Команда включает режим расчета и записи пробега в контроллере - в этом режиме вместе с координатными записями делается и запись с пробегом (суточный и общий).
- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GDISTCALC.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

DISTCALC=status;

параметры:

	режим записи пробега:
status	режим записи пробега: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – запрещен; • 1 – разрешен

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

DISTCALC=1 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

DISTCALC=1 ;

DISTANCE

Установка начального пробега контроллера.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GDISTANCE. В ответ на запрос возвращается команда DISTANCE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

DISTANCE=distance;

параметры:

distance	начальный пробег контроллера, в метрах.
-----------------	---

ФОРМАТ ОТВЕТА:

DISTANCE=distance;

параметры:

distance	пробег контроллера, в метрах.
-----------------	-------------------------------

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

```
DISTANCE=241542000;
GDISTANCE;
```

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

```
DISTANCE=241542000.0;
```

СОМРАСТn

Настройка группировки записей.

- Данная команда позволяет создавать группы записей (от 1 до 4) - при очередном добавлении в память контроллера записи из группы будут добавлены и остальные записи, входящие в группировку, а также текущие координаты.
- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-а4 и выше.
- Команда запроса: GСОМРАСТn.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

СОМРАСТn=compact_data;

параметры:

n	номер группировки, 1..4.
compact_data	<p>настройка группировки. Битовое поле, передаётся в формате НЕХ (два символа на байт), начиная с 0 бита до 256 бит, младший байт вперёд.</p> <p>Установка определённого бита в "1" добавляет соответствующую ему запись в группировку.</p> <p>Для формирования команды рекомендуется использовать программу АвтоГРАФ GSMConf 5.</p>

Примечание. Контроллер проверяет группировки последовательно от первой до четвертой. Если первая группировка вызовет добавление записи из второй группировки, то вторая группировка так же срабатывает (и так далее).

Примечание. "Событийные" записи (например, записи качества вождения или события) не могут быть записаны в группировке, но могут вызывать срабатывание группировки.

Примечание. Срабатывание группировки автоматически инициирует координатную запись. Добавление координатной записи (тип 0) в группировку будет вызывать срабатывание группировки от самой координатной записи.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

СОМРАСТ1=06 ;
СОМРАСТ3=FEFFFF ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

СОМРАСТ1=06 ;
СОМРАСТ3=FEFFFF ;

Адаптивная запись параметров

Адаптивный режим позволяет настроить внеочередную запись данных по заданному критерию: пересечению верхнего и нижнего порогов, чрезмерному изменению данных. По умолчанию данные записываются в память устройства с периодом, заданным для этих данных.

Типы параметров, используемые для настройки адаптивного режима, приведены в разделе ["Параметры устройства"](#).

Список команд	Описание
ADAPTIVE	Настройки адаптивной записи для параметров
ADAPTIVECONTROL	Состояние адаптивного параметра
GLEVELVALUE	Запрос значения уровня
GLONGVALUE	Запрос значения длинного параметра
GDISCRVALUE	Запрос значения дискретного параметра

ADAPTIVE

Настройки адаптивной записи для параметров.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GADAPTIVEx.

Примечание. Каждый тип адаптива имеет свой формат команды и ответа и общий формат запроса.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

- Команда для настройки уровневого адаптива: ADAPTIVEx=a,b,c,d,e,f,g,h,i,j;

параметры:

x	номер адаптивной записи, 1...32
a	тип адаптивной записи: 1 - для параметров уровня (ADAPTIVE_TYPE_LEVEL из AdaptiveType)
b	группа параметров. Для параметров, содержащие данные о различных уровнях (из ParamGroup): <ul style="list-style-type: none"> • 1 - Уровневые параметры (PARAM_GROUP_LEVEL); • 2 - Произвольный параметр датчика MODBUS (PARAM_GROUP_GENERIC)
c	номер параметра для записи из группы " Уровневые параметры " (LevelId, 1...198) или "Произвольный параметр датчика MODBUS" (GenericParamsId, 1..100)
d	период усреднения, сек, d > 0
e	условие адаптивной записи. Формируется в виде битового поля, в hex, без 0x: <ul style="list-style-type: none"> • 0x1 - отслеживание нижней границы, • 0x2 - отслеживание верхней границы, • 0x4 - отслеживание адаптива (скорости изменения параметра), • 0x8 - отслеживание пиков (не поддерживается в текущей версии). Для установки двух или более условий необходимо отправить устройству сумму значений этих условий в hex (1 + 2, т.е. 3 для отслеживания нижней и верхней границ)
f	нижний порог, в единицах измерения параметра, с десятичной точкой

g	ширина гистерезиса нижнего порога, в единицах измерения параметра, с десятичной точкой, $g \geq 0$
h	верхний порог, в единицах измерения параметра, с десятичной точкой
i	ширина гистерезиса верхнего порога, в единицах измерения параметра, с десятичной точкой, $i \geq 0$
j	порог адаптива, в единицах измерения параметра, с десятичной точкой, $j \geq 0$

Примечание. Зоны гистерезиса располагаются внутри диапазона $[f:h]$. Зоны гистерезиса не должны пересекаться и иметь общую границу.

Примечание: Если параметром e одновременно включено отслеживание обеих границ, то корректность их взаимного расположения контролируется: если значения границ и зон гистерезиса недопустимые, то настройки не сохраняются, а в ответ на команду возвращается стандартный ответ с текущими значениями параметров.

Примечание: В случае недопустимых x, a, b или с контроллер возвращает "UNSUPPORTED_PARAMETER".

- Команда для отключения адаптива: ADAPTIVEx=a;

параметры:

x	номер адаптива, 1...32
a	тип адаптива: 0 - ADAPTIVE_TYPE_NO из AdaptiveType

Примечание. В случае недопустимого x или a , выходящего за диапазон допустимых значений AdaptiveType, контроллер возвращает "UNSUPPORTED_PARAMETER". В случае, если $a \neq$ ADAPTIVE_TYPE_NO, но входит в AdaptiveType, контроллер возвращает "WRONG FORMAT".

- **Команда для запроса параметров адаптива:** GADAPTIVEx;

Ответ на запрос текущих параметров адаптива возвращается в формате, соответствующем текущему типу адаптива.

Примечание. В случае недопустимого номера адаптива x контроллер возвращает ответ "UNSUPPORTED_PARAMETER".

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

```
ADAPTIVE1=1,1,1,5,8,100,50,4000,50,100;
```

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

```
ADAPTIVE1=1,1,1,5,8,100.0,50.0,4000.0,50.0,100.0;
```

Внимание! Для вступления в силу изменений необходим перезапуск устройства после обработки команды.

ADAPTIVECONTROL

Запрос состояния адаптивного параметра.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.09 и выше.
- Команда запроса: ADAPTIVECONTROL, GADAPTIVECONTROL. Обе команды работают одинаково, на запрос.

ФОРМАТ ЗАПРОСА:

GADAPTIVECONTROLx;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

ADAPTIVECONTROLx=a,b,c,d;

параметры:

x	номер адаптивной записи, 1...32
a	тип адаптивной записи, см. AdaptiveType
b	наличие новых данных с момента предыдущего запроса: 0 - нет новых данных, 1 - новые данные
c	состояние параметра. Формируется в виде битового поля, в hex, без "0x". Возможные значения зависят от параметра a: <ul style="list-style-type: none"> • если a = ADAPTIVE_TYPE_LEVEL, то значения из AdaptiveLevelEventFlags_doc. • если a = ADAPTIVE_TYPE_DISCRETE, то значения из AdaptiveDiscreteEventFlags_doc. • если a = ADAPTIVE_TYPE_NO или недопустимое значение, то адаптивная запись отключена - в параметре c вернется значение 00000000
d	текущее значение параметра. Формат зависит от параметра a: <ul style="list-style-type: none"> • если a = ADAPTIVE_TYPE_LEVEL, вернется число с десятичной точкой; • если a = ADAPTIVE_TYPE_DISCRETE, то вернется число в hex без "0x"; • если a = ADAPTIVE_TYPE_NO или недопустимое значение, то адаптивная запись отключена - в параметре d вернется значение 0

Примечание. В случае недопустимого номера адаптива x контроллер возвращает ответ "UNSUPPORTED_PARAMETER".

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GADAPTIVECONTROL32 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

```
//  
ADAPTIVECONTROL32=0,0,00000000,0;  
  
//  
ADAPTIVECONTROL32=1,1,00000006,8.501539;  
  
//  
ADAPTIVECONTROL32=2,1,00000001,1;
```

GLEVELVALUE

Запрос значения уровня.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.09 и выше.

ФОРМАТ ЗАПРОСА:

GLEVELVALUEEx;

Примечание. Для запроса значения вместе с именем параметра из [LevelId](#) необходимо отправить запрос GLEVELVALUEx=1.

ФОРМАТ ОТВЕТА:

LEVELVALUEx=y,z;

параметры:

x	номер параметра из LevelId
y	наличие новых данных с момента предыдущего запроса: 0 - нет новых данных, 1 - новые данные
z	значение параметра, число с десятичной точкой

Примечание. В случае недопустимого номера параметра x контроллер возвращает ответ "UNSUPPORTED_PARAMETER".

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

```
GLEVELVALUE1;
GLEVELVALUE1=1;
```

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

```
GLEVELVALUE1=0,10.230;
GLEVELVALUE1=0,10.230:LEVEL_LLS1;
```

GLONGVALUE

Запрос значения длинного параметра.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.09 и выше.

ФОРМАТ ЗАПРОСА:

GLONGVALUEx;

Примечание. Для запроса значения вместе с именем параметра из [LongParmID](#) необходимо отправить запрос GLONGVALUEx=1.

ФОРМАТ ОТВЕТА:

GLONGVALUEx=y,z;

параметры:

x	номер параметра из LongParmID
y	наличие новых данных с момента предыдущего запроса: 0 - нет новых данных, 1 - новые данные
z	значение параметра, число с десятичной точкой

Примечание. В случае недопустимого номера параметра x контроллер возвращает ответ "UNSUPPORTED_PARAMETER".

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

```
GLONGVALUE4 ;
GLONGVALUE4=1 ;
```

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

```
LONGVALUE4=0,0.000;
LONGVALUE4=0,0.000:TOTAL_VEHICLE_DISTANCE_SPN_917;
```

GDISCRVALUE

Запрос значения дискретного параметра.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.09 и выше.

ФОРМАТ ЗАПРОСА:

GDISCRVALUEx;

Примечание. Для запроса значения вместе с именем параметра из *DiscrParmID* необходимо отправить запрос GDISCRVALUE=1.

ФОРМАТ ОТВЕТА:

GDISCRVALUEx=y,z;

параметры:

x	номер параметра из <i>DiscrParmID</i>
y	наличие новых данных с момента предыдущего запроса: 0 - нет новых данных, 1 - новые данные
z	значение параметра, число с десятичной точкой

Примечание. В случае недопустимого номера параметра x контроллер возвращает ответ "UNSUPPORTED_PARAMETER".

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

```
GDISCRVALUE145;  
GDISCRVALUE145=1;
```

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

```
DISCRVALUE145=1,0;  
DISCRVALUE145=1,0:EDDP_ANY_EVENT;
```

Типы адаптивной записи

AdaptiveType

ADAPTIVE_TYPE_NO	0, Адаптив отключен
ADAPTIVE_TYPE_LEVEL	1, Адаптив для уровневого параметра
ADAPTIVE_TYPE_DISCRETE	2, Адаптив для дискретного параметра

AdaptiveLevelEvent

ADD_LEVEL_EVENT_BAND_CHANGED_TO_LOW	0, уровень перешёл ниже нижнего порога
ADD_LEVEL_EVENT_BAND_CHANGED_TO_NORMAL	1, уровень перешёл в нормальный диапазон
ADD_LEVEL_EVENT_BAND_CHANGED_TO_HIGH	2, уровень перешёл выше верхнего порога
ADD_LEVEL_EVENT_ADAPTIVE	3, срабатывание адаптива

ParamGroup

PARAM_GROUP_LEVEL	1, Уровневые параметры
PARAM_GROUP_GENERIC	2, Параметры общего типа
PARAM_GROUP_DISCRETE	3, Дискретные параметры

Передача данных

Список команд	Описание
<u>Серверы</u>	
PASSWORD	Смена пароля устройства для доступа на сервер
IP, PARALLELIP, SRVxMAINIP	IP адрес и порт основного канала сервера
SRVxMAINDOMAIN, MAINDOMAIN, PARALLELDOMAIN	Доменное имя основного канала сервера
SRVxTRANSPORT, MAINTRANSPORT, PARALLELTRANSPORT	Протокол сервера
SRVxMAINPORT, PORT, PARALLELPORT	Порт основного канала сервера
SRVxRESIP	IP адрес и порт резервного канала сервера
SRVxRESDOMAIN	Доменное имя резервного канала сервера
SRVxRESPORT	Порт резервного канала сервера
SRVxCOMMAND	Разрешение обработки команд с сервера
SRVxMAINMEDIA	Канал передачи данных для указанного основного сервера
SRVxRESMEDIA	Канал передачи данных для указанного резервного сервера
SRVxSTATUS	Статус подключения к серверу
SRVxDISCONNECT	Разрыв соединения с сервером
DATASEND	Внеочередная отправка на сервер
SENDALLOG	Передавать логи на сервер сразу после записи
FILESERVER	Сервер, на который идёт передача файлов (логов)
SRVSTATUSLED	Индикация подключения к серверу на светодиоде STATUS1
FILEMEDIA	Каналы передачи данных, через которые разрешена передача файлов (логи работы, AGL-файлы), кроме фотографий

Передача данных на сервер МинТранса:

TID	Идентификатор устройства (terminal ID)
VEHICLE_VHT	VHT – тип транспортного средства
VEHICLE_VPST	VPST - тип энергоносителя транспортного средства
VEHICLE_VIN	Установка VIN (Vehicle Identification Number) для передачи данных в протоколе EGTS

PASSWORD

Смена пароля устройства для доступа на сервер.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: -

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

PASSWORD=new_password;

параметры:

new_password

новый восьмизначный пароль устройства. Пароль может содержать только буквы латинского алфавита и цифры от 0 до 9

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

PASSWORD=1234asdf ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

PASSWORD=1234asdf ;

Примечание. После изменения пароля в устройстве обязательно следует удалить на сервере файл password.txt, который расположен в папке с данными настраиваемого устройства. После удаления этого файла на сервере автоматически будет создан новый файл password.txt, содержащий новый пароль устройства. Если старый файл password.txt (содержащий старый пароль) не будет удален, то устройство не сможет передавать данные на сервер.

IP, PARALLELIP, SRVxMAINIP

IP адрес и порт основного канала сервера.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GIP, GPARALLELIP, GSRVxMAINIP.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

- IP=ip:port; - для сервера 1;
- PARALLELIP=ip:port; - для сервера 2;
- SRVxMAINIP=ip:port;

параметры:

x	номер сервера: 1, 2 или 3
ip	IP адрес сервера в формате 255.255.255.255
port	порт сервера. Параметр port может не указываться к командах. В этом случае будет изменен только IP адрес

Примечание. Команды IP и PARALLELIP оставлены для совместимости с бортовыми контроллерами "АвтоГРАФ" предыдущих версий.

ПРИМЕРЫ КОМАНДЫ:

IP=225.225.225.225:65535;

SRV2MAINIP=8.8.8.8:2225;

ПРИМЕРЫ ОТВЕТА:

IP=225.225.225.225:65535;

SRV2MAINIP=8.8.8.8:2225;

SRVxMAINDOMAIN, MAINDOMAIN, PARALLELDOMAIN

Доменное имя основного канала сервера.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GSRVxMAINDOMAIN, GMAINDOMAIN, GPARALLELDOMAIN.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

- MAINDOMAIN=domain:port; - для сервера 1;
- PARALLELDOMAIN=domain:port; - для сервера 2;
- SRVxMAINDOMAIN=domain:port;

параметры:

x	номер сервера: 1, 2 или 3
domain	доменное имя
port	порт сервера. Параметр port может не указываться к командах. В этом случае будет изменен только IP адрес

Примечание. Команды MAINDOMAIN и PARALLELDOMAIN оставлены для совместимости с бортовыми контроллерами "АвтоГРАФ" предыдущих версий.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

```
SRV1MAINDOMAIN=office.tk-chel.ru:2225;
```

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

```
SRV1MAINDOMAIN=office.tk-chel.ru:2225;
```

SRVxTRANSPORT, MAINTRANSPORT, PARALLELTRANSPORT

Протокол передачи данных на сервер.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GSRVxTRANSPORT, GMAINTRANSPORT, GPARALLELTRANSPORT

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

- MAINTRANSPORT=transport; - для сервера 1;
- PARALLELTRANSPORT=transport; - для сервера 2;
- SRVxTRANSPORT=transport;

параметры:

x	номер сервера: 1, 2 или 3
transport	<p>протокол:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 – АвтоГРАФ (ограниченный) – закрытый протокол "АвтоГРАФ" для передачи данных на сервер "АвтоГРАФ". • 1 – EGTS (ЭРА-ГЛОНАСС) – протокол для передачи данных на сервер МинТранса (согласно приказу 285). • 2 – TK.Monitoring (хостинг) – закрытый протокол "АвтоГРАФ" для передачи данных на сервер TKmonitoring.com. • 3 – AGTP (основной проприетарный) – закрытый протокол передачи данных на сервер "АвтоГРАФ", обеспечивающий передачу на высоких скоростях (по сравнению с протоколом АвтоГРАФ). Протокол «AGTP» поддерживается ПО "АвтоГРАФ.Сервер" версии 5.0 и выше. • 4 – AGPP (Public Protocol) – открытый протокол АвтоГРАФ

Примечание. Команды MAINTRANSPORT и PARALLELTRANSPORT оставлены для совместимости с бортовыми контроллерами "АвтоГРАФ" предыдущих версий.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

```
SRV1TRANSPORT=2 ;
```

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

```
SRV1TRANSPORT=2 ;
```

SRVxRESIP

IP адрес и порт резервного канала сервера.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GSRVxRESIP.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

SRVxRESIP=ip:port;

параметры:

x	номер сервера: 1, 2 или 3.
ip	IP адрес сервера в формате 255.255.255.255.
port	порт сервера. Параметр port может не указываться к командах. В этом случае будет изменен только IP адрес.

ПРИМЕРЫ КОМАНДЫ

SRV2RESIP=9.9.9.9:2225;

ПРИМЕРЫ ОТВЕТА

SRV2RESIP=9.9.9.9:2225;

SRVxMAINPORT, PORT, PARALLELPORT

Порт основного канала сервера.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GSRVxMAINPORT, GPORT, GPARALLELPORT.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

- PORT=port; - для сервера 1;
- PARALLELPORT=port; - для сервера 2;
- SRVxMAINPORT=port;

параметры:

x	номер сервера: 1, 2 или 3
port	порт сервера

Примечание. Команды PORT и PARALLELPORT оставлены для совместимости с бортовыми контроллерами АвтоГРАФ предыдущих версий.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

SRV1MAINPORT=2225 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

SRV1MAINPORT=2225 ;

SRVxRESDOMAIN

Доменное имя резервного канала сервера.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GSRVxRESDOMAIN.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

SRVxRESDOMAIN=domain:port;

параметры:

x	номер сервера: 1, 2 или 3
domain	доменное имя
port	порт сервера. Параметр port может не указываться к командах. В этом случае будет изменен только IP адрес

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

SRV1RESDOMAIN=ag2.tk-chel.ru:2225;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

SRV1RESDOMAIN=ag2.tk-chel.ru:2225;

SRVxRESPORT

Порт резервного канала сервера.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GSRVxRESPORT.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

SRVxRESPORT=port;

параметры:

x	номер сервера: 1, 2 или 3
port	порт сервера

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

SRV1RESPORT=2226 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

SRV1RESPORT=2226 ;

SRVxCOMMAND

Разрешение обработки команд настройки и запроса параметров с сервера.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GSRVxCOMMAND.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

SRVxCOMMAND=permit;

параметры:

x	номер сервера: 1, 2 или 3
permit	разрешение обработки команд: <ul style="list-style-type: none"> • 1 - возможна обработка команд с сервера; • 0 - запрещена

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

SRV1COMMAND=1 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

SRV1COMMAND=1 ;

SRVxMAINMEDIA

Канал передачи данных для основного канала сервера (только для АвтоГРАФ-GX Wi-Fi).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.22 и выше.
- Команда запроса: GSRVxMAINMEDIA.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

SRVxMAINMEDIA=media;

параметры:

x	номер сервера (1, 2 или 3)
media	<p>канал передачи, через который разрешена передача:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 - только GSM (модем 1); • 2 - только Wi-Fi; • 3 - и GSM (модем 1), и Wi-Fi <p>для устройств со вторым модемом (ACH):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 - только GSM (модем ACH); • 5 - только GSM (модем 1 и модем ACH); • 6 - только GSM (модем ACH), и Wi-Fi; • 7 - и GSM (модем 1 и модем ACH), и Wi-Fi

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

SRV1MAINMEDIA=3 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

SRV1MAINMEDIA=3 ;

SRVxRESMEDIA

Канал передачи данных для резервного канала сервера (только для АвтоГРАФ-GX Wi-Fi).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.22 и выше.
- Команда запроса: GSRVxRESMEDIA.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

SRVxRESMEDIA=media;

параметры:

x	номер сервера (1, 2 или 3)
media	<p>канал передачи, через который разрешена передача:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 - только GSM (модем 1); • 2 - только Wi-Fi; • 3 - и GSM (модем 1), и Wi-Fi <p>для приборов со вторым модемом (ACH):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 - только GSM (модем ACH); • 5 - только GSM (модем 1 и модем ACH); • 6 - только GSM (модем ACH), и Wi-Fi; • 7 - и GSM (модем 1 и модем ACH), и Wi-Fi

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

SRV1RESMEDIA=3 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

SRV1RESMEDIA=3 ;

GSRVxSTATUS

Запрос статуса подключения к серверу.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GSrvxSTATUS.

ФОРМАТ ОТВЕТА:

SRVxSTATUS=current,max,channel,media;

параметры:

x	номер сервера: 1, 2 или 3
current	<p>текущий статус подключения к серверу:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 - Начальное состояние подключения; • 1 - Соединение закрыто; • 2 - Попытка подключения; • 3 - Соединение установлено; • 4 - Данные на сервер отправлены; • 5 - Успешная передача данных на сервер; • 100 - Пароль на сервере и устройстве не совпадает; • 101 - Устройство не обслуживается на сервере; • 102 - Некорректная конфигурация сервера; • 104 - Протокол АвтоГРАФ (legacy) недоступен для комбинации данного сервера и устройства

	максимальный статус подключения к серверу:
max	<ul style="list-style-type: none">• 0 - Начальное состояние подключения;• 1 - Соединение закрыто;• 2 - Попытка подключения;• 3 - Соединение установлено;• 4 - Данные на сервер отправлены;• 5 - Успешная передача данных на сервер;• 100 - Пароль на сервере и устройстве не совпадает;• 101 - устройство не обслуживается на сервере;• 102 - Некорректная конфигурация сервера;• 103 - Передача данных по неправильному каналу;• 104 - Протокол АвтоГРАФ (legacy) недоступен для комбинации данного сервера и устройства

channel	канал передачи (0 - основной, 1 - резервный)
media	средство подключения (0 - не определен, 1 - GSM, 2 - Wi-Fi, 4 - GSM модем 2 (для АСН))

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GSRV1STATUS;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

SRV1STATUS=3,5,5,0,1;

SRVxDISCONNECT

Разорвать соединение с сервером.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: ---

ФОРМАТ ОТВЕТА:

SRVxDISCONNECT;

параметры:

x	номер сервера: 1, 2 или 3
---	---------------------------

Примечание. В ответ на команду контроллер всегда возвращает 1 (резервный параметр).

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

SRV2DISCONNECT;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

SRV2DISCONNECT=1;

DATASEND

Начать внеочередную отправку на сервер.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: ---

ФОРМАТ ОТВЕТА:

DATASEND;

параметры:

x	номер сервера: 1, 2 или 3. В случае отправки команды без номера сервера (*DATASEND;* или *DATASEND=;*) внеочередная отправка будет инициирована на всех настроенных серверах
---	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

DATASEND=1 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

DATASEND=1 ;

SENDALLLOG

Передача логов на сервер сразу после записи.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GSENDALLLOG.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

SENDALLLOG=x;

параметры:

	передавать логи на сервер сразу после записи:
x	<ul style="list-style-type: none">• 1 - передавать. После передачи логи удаляются из памяти устройства.• 0 - не передавать

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

SENDALLLOG=1 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

SENDALLLOG=1 ;

FILESERVER

Сервер, на который идёт передача файлов (логов).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GFILESERVER.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

FILESERVER=x;

параметры:

x	номер сервера (1,2,3)
---	-----------------------

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

FILESERVER=2 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

FILESERVER=2 ;

SRVSTATUSLED

Индикация подключения к серверу на светодиоде STATUS1 (только для АвтоГРАФ-GX и АвтоГРАФ-GX Wi-Fi).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.19 и выше.
- Команда запроса: GSRVSTATUSLED.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

SRVSTATUSLED=server;

параметры:

server	номер сервера, подключение к которому будет индицировать светодиод STATUS1: 1, 2 или 3
--------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

SRVSTATUSLED=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

SRVSTATUSLED=1;

FILEMEDIA

Каналы для передачи файлов (логи работы, AGL-файлы), кроме фотографий.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.22 и выше.
- Команда запроса: GFILEMEDIA.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

FILEMEDIA=media;

параметры:

media	<p>канал передачи, через который разрешена передача данных (логи работы, AGL-файлы):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 - передача файлов возможна только через GSM; • 2 - передача файлов возможна только через Wi-Fi; • 3 - передача файлов возможна и через GSM, и через Wi-Fi для устройств со вторым модемом (ACH): <ul style="list-style-type: none"> • 4 - передача фотографий возможна только через GSM (модем ACH); • 5 - передача фотографий возможна только через GSM (модем 1 и модем ACH); • 6 - передача фотографий возможна только через GSM (модем ACH), и WiFi; • 7 - передача фотографий возможна и через GSM (модем 1 и модем ACH), и WiFi
-------	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

FILEMEDIA=1 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

FILEMEDIA=1 ;

TID

Идентификатор устройства (terminal ID).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GTID.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

TID=id;

параметры:

id	идентификатор, который используется при передаче данных в протоколе EGTS. По умолчанию TID совпадает с заводским серийным номером бортового контроллера АвтоГРАФ
-----------	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

TID=8922222;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TID=8922222;

VEHICLE_VHT

Установка VHT – типа транспортного средства, для передачи данных в протоколе EGTS.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GVEHICLE_VHT.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

VEHICLE_VHT=type;

параметры:

type	тип транспортного средства: 1 - пассажирский (Class M1); 2 - автобус (Class M2); 3 - автобус (Class M3); 4 - легкая грузовая машина (Class N1); 5 - тяжелая грузовая машина (Class N2); 6 - тяжелая грузовая машина (Class N3); 7 - мотоцикл (Class L1e); 8 - мотоцикл (Class L2e); 9 - мотоцикл (Class L3e); 10 - мотоцикл (Class L4e); 11 - мотоцикл (Class L5e); 12 - мотоцикл (Class L6e); 13 - мотоцикл (Class L7e).
-------------	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

VEHICLE_VHT=4 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

VEHICLE_VHT=4 ;

VEHICLE_VPST

Установка VPST - типа энергоносителя транспортного средства, для передачи данных в протоколе EGTS.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GVEHICLE_VPST.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

VEHICLE_VPST=type;

параметры:

	тип энергоносителя транспортного средства, битовое поле, в формате HEX: Если все биты 0, то тип не задан; Bit 31 - 6: не используются; Bit 5: 1 = водород; Bit 4: 1 = электричество (более 42 v and 100 Ah); Bit 3: 1 = жидкий пропан (LPG); Bit 2: 1 = сжиженный природный газ (CNG); Bit 1: 1 = дизель; Bit 0: 1 = бензин.							
type	<p>Порядок настройки:</p> <ol style="list-style-type: none"> Сформируйте битовое поле, установив 1 для выбора типа энергоносителя. <p>Биты 31...6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <ol style="list-style-type: none"> Переведите последовательность в HEX (например, используя программный калькулятор). Используйте полученное значение в качестве параметра команды. 							

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

```
// : 001010
//      HEX: A
VEHICLE_VPST=A;
```

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

```
VEHICLE_VPST=A;
```

VEHICLE_VIN

Установка VIN (Vehicle Identification Number) для передачи данных в протоколе EGTS.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GVEHICLE_VIN.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

VEHICLE_VIN=vin;

параметры:

vin	(Vehicle Identification Number), идентификационный номер транспортного средства (структура описана в ISO 3779);
-----	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

VEHICLE_VIN=1234567890;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

VEHICLE_VIN=1234567890;

Дискретные входы и выходы

Список параметров	Описание
PERIODCOUNT12	Период записи счетчиков (и частоты) входов 1 и 2
PERIODCOUNT34	Период записи счетчиков (и частоты) входов 3 и 4
PERIODCOUNT56	Период записи счетчиков (и частоты) входов 5 и 6
PERIODCOUNT78	Период записи счетчиков (и частоты) входов 7 и 8
INPUTMODExx	Режим работы входа xx
INPUTx	Запрос состояния входов
UINPUTPARAMSx	Запрос состояния универсального входа
INPUTPULLx	Подтяжка универсального входа
OUT	Установка состояния выхода
MOUT	Установка режима дискретного выхода
OUTFSOURCE	Установка параметра, пропорционально которому выдаётся частота на выходе контроллера
OUTCOEFF	Установка коэффициента в режиме частотного выхода
PULSE	Выдать импульс на выход
FREQPERIOD	Период записи показаний RPM входа
FREQCOEFF	Числовой коэффициент, на который будут умножаться сырье показания на RPM входе перед записью в память контроллера АвтоГРАФ. Значение по умолчанию - 1
FREQVAL	Запрос значения на RPM входе

PERIODCOUNT12

Период записи счетчиков (и частоты) входов 1 и 2.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GPERIODCOUNT12.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

PERIODCOUNT12=x;

параметры:

x	период записи, 0...3600 с. 0 отключает запись счетчиков
---	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

PERIODCOUNT12=30 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

PERIODCOUNT12=30 ;

PERIODCOUNT34

Период записи счетчиков (и частоты) входов 3 и 4.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GPERIODCOUNT34.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

PERIODCOUNT34=x;

параметры:

x	период записи, 0...3600 с. 0 отключает запись счетчиков
---	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

PERIODCOUNT34=30 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

PERIODCOUNT34=30 ;

PERIODCOUNT56

Период записи счетчиков (и частоты) входов 5 и 6.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GPERIODCOUNT56.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

PERIODCOUNT56=x;

параметры:

x	период записи, 0...3600 с. 0 отключает запись счетчиков
---	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

PERIODCOUNT56=30 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

PERIODCOUNT56=30 ;

PERIODCOUNT78

Период записи счетчиков (и частоты) входов 7 и 8.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GPERIODCOUNT78.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

PERIODCOUNT78=x;

параметры:

x	период записи, 0...3600 с. 0 отключает запись счетчиков.
---	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

PERIODCOUNT78=30 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

PERIODCOUNT78=30 ;

INPUTMODExx

Режим работы входа.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GINPUTMODExx.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

INPUTMODExx=m;

параметры:

xx	номер входа: 01...09
m	режим: <ul style="list-style-type: none"> • А - обычный вход; • С - счетчик; • F - частотный вход

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

INPUTMODE01=A;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

INPUTMODE01=A;

INPUTx

Запрос состояния входов.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 1.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GINPUTx. Команды INPUTx и GINPUTx работают одинаково, только на запрос.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

INPUTx;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

INPUTx=b,c,d,e,f;

параметры:

x	номер входа, 1...9
b	состояние входа (0 - минус, 1 - плюс)
c	количество импульсов, подсчитанных входом
d	время последнего изменения состояния входа (в мс с момента включения устройства)
e	текущее время в устройстве (в мс с момента включения устройства)
f	имя входа

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

INPUT1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

INPUT1=0,512,65473,75632,INPUT_M_1;

UINPUTPARAMSx

Запрос состояния универсального входа (для контроллеров АвтоГРАФ Серии X).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.10 и выше.
- Команда запроса: GUINPUTPARAMSx, UINPUTPARAMSx. Обе команды работают одинаково, только на запрос.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

GUINPUTPARAMSx;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

- Ответ на команду, если вход настроен в аналоговом режиме: UINPUTPARAMSx=b,c,d,e;

параметры:

x	номер входа
b	имя входа, строка
c	режим работы (значение параметра команды MODEADx): А - аналоговый;
d	наличие новых данных с предыдущего запроса: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - не было новых данных с момента последнего запроса; • 1 - есть новые данные с момента последнего запроса
e	напряжение на входе, 0...30 В, число с плавающей точкой

- Ответ на команду, если вход настроен в дискретном режиме: UINPUTPARAMSx=b,c,d,e,f,g,h,i;

параметры:

x	номер входа
b	имя входа, строка
c	режим работы (значение параметра команды MODEADx): D – дискретный
d	режим работы дискретного входа (Значение параметра команды INPUTMODEx): <ul style="list-style-type: none"> • А – обычный вход; • С – счетчик; • F – частотный вход
e	уровень подтяжки (Значение параметра команды INPUTPULLx): <ul style="list-style-type: none"> • L – подтяжка к '-'; • U – подтяжка к '+'

f	порог переключения, 0...30 В, число с плавающей точкой (Значение параметра команды POROGVOLT)
g	наличие новых данных с предыдущего запроса: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – не было новых данных с момента последнего запроса; • 1 – есть новые данные с момента последнего запроса
h	состояние входа: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – "масса"; • 1 – уровень питания
i	значение счётчика/частоты в зависимости от d: <ul style="list-style-type: none"> • A, C – счетчик, целое число; • F – частота в Гц, число с плавающей точкой
v	напряжение на входе, 0...30 В, число с плавающей точкой

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GUINPUTPARAMS1 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

UINPUTPARAMS1=Ignition,D,A,U,7,1,1,565 ;

INPUTPULLx

Логика работы (подтяжка) универсального входа (для контроллеров АвтоГРАФ Серии X).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.10 и выше.
- Команда запроса: GINPUTPULLx.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

INPUTPULLx=m;

параметры:

x	номер входа
m	уровень подтяжки: • L – подтяжка к '+'; • U – подтяжка к '-'

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

INPUTPULL1=U;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

INPUTPULL1=U;

OUT

Установка состояния выхода.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: -

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

OUTx=a;

параметры:

x	номер выхода
a	состояние выхода: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - выход выключен; • 1 - выход включен

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

OUT1=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

OUT1=1;

MOUT

Установка режима дискретного выхода.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.16 и выше.
- Команда запроса: GMOUTn.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MOUTn=m;

параметры:

n	номер выхода, 1...3 в зависимости от модификации контроллера
m	<p>режим работы выхода:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 - дискретный выход, при включении контроллера выход выключен; • 1 - дискретный выход, при включении контроллера выход включен; • F - частотный выход. Частота выходного сигнала изменяется пропорционально параметру контроллера (см. команды OUTFSOURCE и OUTCOEFF)

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

MOUT1=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MOUT1=1;

OUTFSOURCE

Установка параметра, пропорционально которому выдаётся частота на выходе контроллера.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.16 и выше.
- Команда запроса: GOUTFSOURCEn.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

OUTFSOURCEn=s;

параметры:

n	номер выхода
s	параметр, пропорционально которому выдаётся частота на выходе контроллера (см. в таблице " Данные уровня " в разделе "Параметры устройства")

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

OUTFSOURCE1=206 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

OUTFSOURCE1=206 ;

OUTCOEFF

Установка коэффициента в режиме частотного выхода.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.16 и выше.
- Команда запроса: GOUTCOEFFn.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

OUTCOEFFn=f;

параметры:

n	номер выхода
f	коэффициент, на который умножается параметр для выдачи на выход в режиме частоты

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

OUTCOEFF1=0.7;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

OUTCOEFF1=0.7;

PULSE

Выдать импульс на выход.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: ---

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

PULSEn=t;

параметры:

n	номер выхода
t	длительность импульса, в секундах (может быть дробной)

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

PULSE1=10.5;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

PULSE1=10.5;

FREQPERIOD

Период записи показаний RPM входа.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.14 и выше.
- Команда запроса: GFREQPERIOD.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

FREQPERIOD=x;

параметры:

x	коэффициент, в секундах: 0...3600 секунд. 0 – отключает периодическую запись показаний. Значение по умолчанию - 0
---	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

FREQPERIOD=30 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

FREQPERIOD=30 ;

FREQCOEFF

Числовой коэффициент, на который будут умножаться сырье показания на RPM входе перед записью в память контроллера АвтоГРАФ. Значение по умолчанию - 1.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.14 и выше.
- Команда запроса: GFREQCOEFF.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

FREQCOEFF=x;

параметры:

x	коэффициент (может быть дробным): 0...10000 с
---	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

FREQCOEFF=1.5 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

FREQCOEFF=1.5 ;

FREQVAL

Запрос показаний на RPM входе.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.14 и выше.
- Команда запроса: GFREQVAL, FREQVAL. Обе команды работают одинаково, только на запрос.

ФОРМАТ ОТВЕТА:

FREQVAL = a,b,raw,c;

параметры:

a	значение частоты, в Гц
b	наличие новых данных с момента предыдущего запроса: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - не было новых данных с момента последнего запроса; • 1 - есть новые данные с момента последнего запроса
raw	значение частоты до пересчета (сырые показания), в Гц
c	коэффициент пересчета

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

FREQVAL ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

FREQVAL=10.60,0,5.30,2.000000 ;

Тревожная кнопка

Список команд	Описание
ALARMINPUT	Вход контроллера, к которому подключена тревожная кнопка
ALARMSTATE	Состояние входа контроллера, при котором тревожная кнопка считается нажатой

ALARMINPUT

Вход контроллера, к которому подключена тревожная кнопка.

Доступна через сервер и SMS.

Версия прошивки: 01.04-a11 и выше.

Команда запроса: GALARMINPUT.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

ALARMINPUT=inp;

параметры:

inp	номер входа контроллера, к которому подключена тревожная кнопка: 0 - тревожная кнопка отключена
-----	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

ALARMINPUT=2 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

ALARMINPUT=2 ;

ALARMSTATE

Состояние входа контроллера, при котором тревожная кнопка считается нажатой.

Доступна через сервер и SMS.

Версия прошивки: 01.04-a11 и выше.

Команда запроса: GALARMSTATE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

ALARMSTATE=state;

параметры:

state	состояние входа контроллера, при котором тревожная кнопка считается нажатой: 0 или 1
-------	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

ALARMSTATE=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

ALARMSTATE=1;

Аналоговые входы

Список команд	Описание
PERIODANALOG	Период записи аналоговых данных
MODEADx	Режим работы аналогового входа
POROGVOLTx	Порог переключения при работе в качестве цифрового входа

PERIODANALOG

Период записи аналоговых данных: показаний аналоговых входов и универсальных входов, работающих в режиме "Аналоговый вход".

- Доступна через сервер и SMS
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше
- Команда запроса: GPERIODANALOG

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

PERIODANALOG=x;

параметры:

x	период записи, 1...3600 с
---	---------------------------

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

PERIODANALOG=10;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

PERIODANALOG=10;

MODEADx

Режим работы аналогового/универсального входа.

- Доступна через сервер и SMS
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше
- Команда запроса: GMODEAD

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MODEADx=a;

параметры:

x	номер аналогового входа/универсального входа
a	<p>режим работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A - только как аналоговый вход; • D - работа в режиме аналогового и цифрового входов • M - цифро-аналоговый режим (записываются и аналоговые данные, и состояние входа как цифрового, счетчики не пишутся)

Примечание. При отправке недопустимого значения параметра, будет установлено значение по умолчанию - A (только как аналоговый вход).

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

MODEAD1=A;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MODEAD1=A;

POROGVOLTx

Порог переключения аналогового входа при работе в качестве цифрового входа.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.04-a1 и выше.
- Команда запроса: GPOROGVOLTx.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

POROGVOLTx=a;

параметры:

x	номер аналогового входа
a	порог переключения, 0.1...10.0 Вольт. В случае отправки недопустимого значения, в контроллере будет установлено значение 1.0 (в ответ вернется это значение)

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GPOROGVOLT1=2.0;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

GPOROGVOLT1=2.0;

Шины RS-485 и RS-232

Список команд	Описание
RS232BAUDRATE1	Скорость (baudrate) интерфейса RS232 (1)
RS485BAUDRATE1	Скорость (baudrate) интерфейса RS485 (1)
S485	Передача данных по интерфейсу RS485
RS232FORMAT1	Формат данных интерфейса RS-232 (1)
RS232MODE1	Режим работы интерфейса RS-232 (1)
RS232TKIAMODE1	Выбор протокола интерфейса RS-232 (1) в режиме адаптера TKIA
RS232TKIAADDR1	Адрес устройства, подключенного по интерфейсу RS-232 (1), при работе в режиме адаптера TKIA
RS232TKIAPERIOD1	Период опроса устройства, подключенного по интерфейсу RS-232 (1), при работе в режиме адаптера TKIA
SND232	Отправка данных по шине RS-232
SND485	Передача данных по интерфейсу RS-485
RS485FORMATx	Формат данных интерфейса RS-485
EXTAGHIPSRC	Шина RS-485, используемая для работы с запросами внешних устройств

RS232BAUDRATE1

RS-232

Скорость (baudrate) интерфейса RS232 (1).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GRS232BAUDRATE1.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

RS232BAUDRATE1=b;

параметры:

b	скорость интерфейса RS232 (1), в бит/с: 1200..1000000. Типовые значения: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
---	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

RS232BAUDRATE1=19200;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

RS232BAUDRATE1=19200;

RS485BAUDRATEx

RS-485

Скорость (baudrate) интерфейса RS485.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GRS485BAUDRATEx.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

RS485BAUDRATEx=b;

параметры:

x	номер шины RS-485: 1, 2
b	скорость интерфейса RS485, в бит/с: 1200..1000000. Типовые значения: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

RS485BAUDRATE1=19200;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

RS485BAUDRATE1=19200;

SND485

RS-485

Отправка данных по шине RS-485 (1) на текущей настроенной скорости шины.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.16 и выше.
- Команда запроса: ---

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

SND485=num,timeout,ansLen,sendLen:data;

параметры:

num	номер интерфейса.
timeout	таймаут ответа, мс.
ansLen	ожидаемое количество данных в ответе, байт.
sendLen	отправляемое количество данных, байт.
data	отправляемые данные в виде последовательности значений байтов в hex, без разделителей (значения байтов должны быть дополнены нулями до двух знаков).

ФОРМАТ ОТВЕТА:

SND485=num,ansLen:data;

параметры:

num	номер интерфейса.
ansLen	количество данных в ответе, байт.
data	принятые данные в виде последовательности значений байтов в hex, без разделителей (значения байтов должны быть дополнены нулями до двух знаков).

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

SND485=1,250,100,4:31D006F0;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

SND485=1,4:31D006F0;

S485

RS-485

Передача данных по интерфейсу RS-485 (1).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: ---

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

S485=Long:AnswerLong:AnswerWait:BaudRate:Date;

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

S485=AnswerLong>Data;

параметры:

Long	размер передаваемой посылки
AnswerLong	размер принятой (в ответ на переданную) посылки
AnswerWait	интервал времени в миллисекундах, в течение которого будет получена ответная посылка
BaudRate	скорость, на которой будут передаваться данные, в бит/с: 1200..1000000. Типовые значения: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
Date	в передаваемой команде - это данные, передаваемые по интерфейсу RS485, в HEX-формате; в полученном ответе - это принятые по интерфейсу RS-485 данные в HEX-формате

Примечание. В отличие от команды SND485, команда S485 позволяет настраивать скорость передачи посылки.

После передачи посылки и получения ответа от внешнего устройства, скорость шины будет обратно изменена на значение, установленное до обработки команды S485.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

S485=5:15:300:19200:3233340D0A;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

S485=15:3233340D0A;

RS232FORMAT1

RS-485

Формат данных интерфейса RS-232 (1).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.16 и выше.
- Команда запроса: GRS232FORMAT1.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

RS232FORMAT1=format;

параметры:

format	формат данных интерфейса RS-232(1): <ul style="list-style-type: none"> • 0 - 8-N-1; • 1 - 8-N-2; • 2 - 8-O-1; • 3 - 8-E-1
---------------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

RS232FORMAT1=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

RS232FORMAT1=1;

RS232MODE1

RS-485

Режим работы интерфейса RS-232 (1).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.16 и выше.
- Команда запроса: GRS232MODE1.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

RS232MODE1=mode;

параметры:

mode	<p>режим работы интерфейса RS-232 (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 - устройство настроено на работу с внешним GPS/ГЛОНАСС приёмником, передающим данные в протоколе NMEA 0183 по RS-232; • 5 - устройство настроено на работу с системами измерения ИГЛА; • 7 - устройство настроено на работу с протоколом PressurePro (только для АвтоГРАФ-GX); • 9 - устройство настроено на работу с одним из протоколов адаптера интерфейсов TKIA (подробнее см. команду RS232TKIAMODE1)
------	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

RS232MODE1=9 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

RS232MODE1=9 ;

RS232TKIAMODE1

RS-485

Выбор протокола интерфейса RS-232 (1) в режиме адаптера TKIA.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.17 и выше.
- Команда запроса: GRS232TKIAMODE1.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

RS232TKIAMODE1=mode;

параметры:

	протокол, используемый при работе интерфейса RS-232(1) в режиме TKIA, в шестнадцатеричной системе без "0x":
mode	<ul style="list-style-type: none"> • 2 - устройство настроено на работу с протоколом Barcode; • 3 - устройство настроено на работу с протоколом Tenzo M; • 8 - устройство настроено на работу с протоколом CAS-5010A; • 11 - устройство настроено на работу с протоколом Flex IO; • 19 - устройство настроено на работу с протоколом TPMS613 New; • 1B - устройство настроено на работу с протоколом NVT1H; • 1C - устройство настроено на работу с протоколом DIN GE; • 1D - устройство настроено на работу с протоколом EezTire; • 22 - устройство настроено на работу с протоколом A12ESS; • 25 - устройство настроено на работу с протоколом A9; • 2A - устройство настроено на работу с протоколом Ritenves; • 36 - устройство настроено на работу с протоколом XK3118; • 39 - устройство настроено на работу с протоколом Digi Dev; • 3A - устройство настроено на работу с протоколом VSP-4; • 3B - устройство настроено на работу с протоколом Eva Pro; • 3D - устройство настроено на работу с протоколом NVT9; • FF - отключено

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

RS232TKIAMODE1=2;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

RS232TKIAMODE1=2;

RS232TKIAADDR1

RS-485

Адрес устройства, подключенного по интерфейсу RS-232 (1), при работе в режиме адаптера TKIA.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.17 и выше.
- Команда запроса: GRS232TKIAADDR1.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

RS232TKIAADDR1=addr;

параметры:

addr	адрес устройства, подключенного по интерфейсу RS-232 (1), при работе в режиме адаптера TKIA. В шестнадцатеричной системе без "0x", 0...FF
------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

RS232TKIAADDR1=F1 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

RS232TKIAADDR1=F1 ;

RS232TKIAPERIOD1

RS-485

Период опроса устройства, подключенного по интерфейсу RS-232 (1), при работе в режиме адаптера TKIA.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.17 и выше.
- Команда запроса: GRS232TKIAPERIOD1.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

RS232TKIAPERIOD1=period;

параметры:

addr	период опроса устройства, подключенного по интерфейсу RS-232 (1), при работе в режиме адаптера TKIA, с
------	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

RS232TKIAPERIOD1=30 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

RS232TKIAPERIOD1=30 ;

SND232

RS-485

Передача данных по интерфейсу RS-232.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.16 и выше.
- Команда запроса: ---

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

SND232=num,timeout,ansLen,sendLen:data;

параметры:

num	номер интерфейса
timeout	таймаут ответа, мс
ansLen	ожидаемое количество данных в ответе, байт
sendLen	отправляемое количество данных, байт
data	отправляемые данные в виде последовательности значений байтов в hex, без разделителей (значения байтов должны быть дополнены нулями до двух знаков)

ФОРМАТ ОТВЕТА:

SND232=num,ansLen:data;

параметры:

num	номер интерфейса
ansLen	количество данных в ответе, байт
data	принятые данные в виде последовательности значений байтов в hex, без разделителей (значения байтов должны быть дополнены нулями до двух знаков)

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

SND232=1,250,100,4:31D006F0;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

SND232=1,4:31D006F0;

RS485FORMATx

RS-485

Формат данных интерфейса RS-485.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.16 и выше.
- Команда запроса: GRS485FORMATx.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

RS485FORMATx=format;

параметры:

x	номер шины RS-485 (1 или 2)
format	формат данных интерфейса RS-485: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - 8-N-1; • 1 - 8-N-2; • 2 - 8-O-1; • 3 - 8-E-1

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

RS485FORMAT1=1 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

RS485FORMAT1=1 ;

EXTAGHIPSRC

RS-485

Шина RS-485, используемая для работы с запросами внешних устройств. Включение запросов может требоваться в некоторых режимах подключаемых устройств.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.21 и выше.
- Команда запроса: GEXTAGHIPSRC.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

EXTAGHIPSRC=id;

параметры:

id	номер шины RS-485, используемой для работы с запросами внешних устройств: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - Работа с запросами внешних устройств отключена; • 1 - RS-485 (1); • 2 - RS-485 (2)
-----------	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

EXTAGHIPSRC=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

EXTAGHIPSRC=1;

EXTAGHIPMODEM

RS-485

Передача данных на внешний модем по шине RS485.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.23 и выше.
- Команда запроса: GEXTAGHIPMODEM.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

EXTAGHIPMODEM=m;

параметры:

m	режим передачи данных на внешний модем: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - передача отключена; • 1 - передача включена
---	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ:

EXTAGHIPMODEM=1 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА:

EXTAGHIPMODEM=1 ;

Примечание. Передача данных идёт через тот интерфейс RS485, который выбран опцией "Вести опрос устройств ТК" (или командой [EXTAGHIPSRC](#)). Для передачи данных на внешний модем используется интерфейс третьего сервера, поэтому одновременная передача данных на третий сервер и на внешний модем невозможна.

Датчики уровня топлива

Список команд	Описание
LLSPERIOD	Период записи данных с ДУТ
LLSADDR	Адреса датчиков уровня топлива
LLSADDRESx	Адрес датчика уровня топлива
LLSWIDE	Расширенная запись данных ДУТ
AGHIP	Использование протокола AGHIP
LLSSOURCE	Источник данных ДУТ
LLSPARAMS	Запрос текущих параметров ДУТ
LLSERNUMx	Серийный номер датчика ДУТ
LLSPINx	PIN код, используемый для расшифровки данных от беспроводных датчиков TKLS-Air

LLSPERIOD

()

Период записи данных с ДУТ.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GLLSPERIOD.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

LLSPERIOD=x;

параметры:

x	период записи, 10...3600 секунд. 0 - запись отключена
---	---

Примечание. При отправке недопустимого значения параметра, в контроллере будет установлено значение 0.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

LLSPERIOD=30 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

LLSPERIOD=30 ;

LLSADDR

()

Адреса датчиков уровня топлива.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GLLSADDR.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

LLSADDR=A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8;

параметры:

An	адрес датчика в десятичной системе счисления, 1...255. 255 - датчик отключен
----	--

Примечание. Необходимо заполнять все 8 полей адресов. Адреса неиспользуемых датчиков заполните кодом отключения.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

LLSADDR=1,2,3,4,255,255,255,255;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

LLSADDR=1,2,3,4,255,255,255,255;

LLSADDRES

()

Адрес датчика уровня топлива.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GLLSADDRESx.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

LLSADDRESx=A;

параметры:

x	номер датчика, 1...8
A	адрес в десятичной системе счисления, 1...255. 255 - датчик отключен

Примечание. При отправке недопустимого значения адреса, в контроллере будет установлено значение 255.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

LLSADDRES1=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

LLSADDRES1=1;

LLSWIDE

()

Расширенная запись данных ДУТ.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GLLSWIDE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

LLSWIDE=x;

параметры:

	режим записи:
x	<ul style="list-style-type: none"> • 0 - расширенная запись отключена • 1 - расширенная запись включена.

Примечание. При отправке недопустимого значения параметра, в контроллере будет установлено значение 0.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

LLSWIDE=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

LLSWIDE=1;

LLSSOURCE

()

Источник данных ДУТ.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GLLSSOURCE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

LLSSOURCE=x;

параметры:

x	источник данных:
	<ul style="list-style-type: none"> • 0 - шина RS-485

Примечание. Передача данных идёт через тот интерфейс RS485, который выбран опцией "Вести опрос устройств ТК" (или командой [EXTAGHIPSRC](#)). Для передачи данных на внешний модем используется интерфейс третьего сервера, поэтому одновременная передача данных на третий сервер и на внешний модем невозможна.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

LLSSOURCE=0 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

LLSSOURCE=0 ;

AGHIP

()

Использование протокола AGHIP.

- Команда позволяет включить протокол AGHIP для считывания показаний с датчиков уровня топлива TKLS. Кроме показаний уровня данный протокол позволяет считывать дополнительные параметры работы датчиков: величину отклонения поперечных и продольных осей, а также ускорение, приложенное к датчику.
- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-а4 и выше.
- Команда запроса: GAGHIP.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

AGHIP=x;

параметры:

	протокол:
x	<ul style="list-style-type: none"> • 0 - протокол LLS • 1 - протокол AGHIP

Примечание. При отправке недопустимого значения параметра, в контроллере будет установлено значение 0.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

AGHIP=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

AGHIP=1;

LLSPARAMS

()

Запрос текущих параметров ДУТ.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-а4 и выше.
- Команда запроса: GLLSPARAMS. Команды LLSPARAMS и GLLSPARAMS работают одинаково, только на запрос.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

GLLSPARAMSx;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

LLSPARAMSx=a,b,c,d,e;

параметры:

x	номер датчика, 1...8
a	адрес датчика, 1...255. 255 - датчик отключен
b	наличие новых данных с момента предыдущего запроса, (0, 1): 0 - нет новых данных, 1 - новые данные
c	уровень топлива, единицы зависят от настроек датчика, int
d	угол наклона, градусы, 0...180, int. 255 - данных об угле нет (возможно, отключен протокол AGHIP)
e	температура, градусы C, int
f	состояние расшифровки данных: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - не было сигнала; • 1 - сообщение пришло по открытому каналу; • 2 - сообщение пришло по шифрованному каналу; • 100 - ошибка расшифровки

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GLLSPARAMS1 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

LLSPARAMS1=1,1,5667,12,21;

Примечание. Команда возвращает текущий рабочий адрес датчика. Если перенастроить адрес командой LLSADDR, то команда LLSPARAMS (GLLSPARAMS) может вернуть новый адрес только через 2 секунды, хотя GLLSADDR будет возвращать новый адрес.

Примечание. При передаче недопустимого номера датчика устройство вернёт ответ "UNSUPPORTED_PARAMETER".

LLSSERNUMx

()

Серийный номер датчика.

- Датчики с настроенным серийным номером работают по каналу BLE (Bluetooth).
- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.14 и выше.
- Команда запроса: GLLSSERNUMx.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

LLSSERNUMx=A;

параметры:

x	номер датчика, 1...8
A	серийный номер датчика в десятичной системе счисления, 0 - серийный номер не используется при идентификации датчика

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

LLSSERNUM1=12000000;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

LLSSERNUM1=12000000;

Примечание. При отправке недопустимого значения адреса, в контроллере будет установлено значение 0.

LLSPINx

()

PIN-код, используемый для расшифровки данных от беспроводных датчиков TKLS-Air.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.14 и выше.
- Команда запроса: GLLSPINx.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

LLSPINx=A;

параметры:

x	номер датчика, 1...8
A	PIN код датчика, 4 символа

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

LLSPIN1=1234;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

LLSPIN1=1234;

Датчики ТКАМ

Список команд	Описание
TKAM	Период записи данных с датчиков ТКАМ и их адреса
TKAMPERIOD	Период записи данных с датчиков ТКАМ
TKAMSINGLEADDR	Адрес отдельного датчика ТКАМ
TKAMPARAMS	Запрос текущих параметров ТКАМ
TKAMSERNUMx	Серийный номер датчика угла наклона ТКАМ / ТКАМ-Air
TKAMPINx	PIN код используемый для расшифровки данных беспроводного датчика ТКАМ-Air

TKAM

()

Период записи данных с датчиков TKAM и их адреса.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GTKAM.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

TKAM=x:Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,Y7,Y8,Y9,Y10,Y11,Y12,Y13,Y14,Y15,Y16;

параметры:

x	период записи, 5...3600 секунд. 0 - запись отключена
Yn	адрес датчика на канале n (n = 1...16) в шестнадцатеричной системе счисления, без "0x", C0...C7. 00 или FF - датчик отключен. Можно настроить подключение до 8 датчиков. Необходимо заполнять все 16 полей команды, указав значение 00 или FF в качестве адресов неиспользуемых датчиков.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

TKAM=C0,C1,C2,C3,C5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TKAM=C0,C1,C2,C3,C5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0;

TKAMPERIOD

()

Период записи данных с датчиков TKAM.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GTKAMPERIOD.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

TKAMPERIOD=x;

параметры:

x	период записи, 5...3600 секунд. 0 - запись отключена
---	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

TKAMPERIOD=30 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TKAMPERIOD=30 ;

TKAMSINGLEADDR

()

Адрес отдельного датчика ТКАМ.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GTKAMSINGLEADDR.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

TKAMSINGLEADDRx=y;

параметры:

x	номер датчика, 1...16
y	адрес датчика, C0...C7, в шестнадцатеричной системе, без "0x". 00 или FF - датчик отключен

Примечание. При передаче недопустимого номера датчика или адреса больше FF устройство выдаёт ответ "UNSUPPORTED_PARAMETER".

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

TKAMSINGLEADDR1=C0 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TKAMSINGLEADDR1=C0 ;

TKAMPARAMS

()

Запрос текущих параметров ТКАМ.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-а4 и выше.
- Команда запроса: GTKAMPARAMS. Команды TKAMPARAMS и GTKAMPARAMS работают одинаково, только на запрос.

ФОРМАТ ЗАПРОСА:

GTKAMPARAMSx;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

TKAMPARAMSx=a,b,c,d,e,f,g,h;

параметры:

x	номер датчика, 1...16
a	адрес датчика, C0...C7, в шестнадцатеричной системе, без "0x". 00 или FF - датчик отключен
b	наличие новых данных с момента предыдущего запроса: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - нет данных; • 1- есть новые данные с момента последнего запроса
c	состояние выхода 1 (0,1)
d	состояние выхода 2 (0,1)
e	набор данных: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - угол, температура, вибрация • 1 - угол, крен, тангаж
f	угол в градусах, 0...180, float
g1	параметр 1, в зависимости от параметра "e"
g2	параметр 2, в зависимости от параметра "e"
g3	параметр 3, в зависимости от параметра "e"
g4	параметр 4, в зависимости от параметра "e"
g5	параметр 5, в зависимости от параметра "e"
g6	параметр 6, в зависимости от параметра "e"
h	состояние расшифровки сообщения (с версии 13.14 и выше)

Примечание. Команда возвращает в параметре 'a' текущий рабочий адрес. Если перенастроить адрес датчика командами TKAMSINGLEADDR или TKAM, то команда TKAMPARAMS (GTKAMPARAMS) может вернуть новый адрес только через 2 секунды после смены. При этом команды GTKAMSINGLEADDR и GTKAM будут возвращать новый адрес.

Примечание. При передаче недопустимого номера датчика устройство выдаёт ответ "UNSUPPORTED_PARAMETER".

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

```
TKAMPARAMS1;
```

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

```
TKAMPARAMS1=FF,1,0,0,2,1.0,27,4,-1,224,-56,0,2;
```

TKAMSERNUMx

()

Серийный номер датчика угла наклона TKAM / TKAM-Air.

- Датчики с настроенным серийным номером работают по каналу BLE (Bluetooth).
- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.14 и выше.
- Команда запроса: GTKAMSERNUMx.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

TKAMSERNUMx=A;

параметры:

x	номер датчика, 01...16
A	серийный номер датчика в десятичной системе счисления, 0 - серийный номер не используется при идентификации датчика

Примечание. При отправке недопустимого значения адреса, в контроллере будет установлено значение 0.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

TKAMSERNUM01=12000000;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TKAMSERNUM01=12000000;

TKAMPINx

()

PIN-код, используемый для расшифровки данных беспроводного датчика TKAM-Air.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.14 и выше.
- Команда запроса: GTKAMPINx.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

TKAMPINx=A;

параметры:

x	номер датчика, 01...16
A	PIN код датчика, 4 символа

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

TKAMPIN01=1234 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TKAMPIN01=1234 ;

TKAMADDRECx

()

Настройка расширенной записи для беспроводных датчиков угла наклона TKAM-Air.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.31 и выше.
- Команда запроса: GTKAMADDREC.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

TKAMADDRECx=y;

параметры:

x	номер датчика, 01...16
y	режим расширенной записи: 0 - отключен; 1 - дополнительная запись данных типа "Угол наклона(град.)", "Температура(град. С)" и "Вибрация(%)"

Примечание. При передаче недопустимого номера датчика контроллер вернёт ответ "UNSUPPORTED_PARAMETER".

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

TKAMADDREC01=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TKAMADDREC01=1;

Данные MODBUS

Список команд	Описание
MODBUSIN	Запрос данных MODBUS
MODBUSOUT	Запись данных в регистр MODBUS
MODBUSSEN	Настройки произвольного датчика на шине RS-485 (MODBUS)
MODBUSSENPARAMS	Запрос текущих параметров произвольного датчика на шине RS-485 (MODBUS)
MODBUSSENPARAMACC	Настройка доступа к параметру произвольного датчика на шине RS-485 (MODBUS)
MODBUSSENPARAMFORMAT	Настройка формата параметра произвольного датчика на шине RS-485 (MODBUS)
MODBUSSENPERIOD	Период записи данных произвольных датчиков на шине RS-485 (MODBUS)
MODBUSSENCONTROL	Запрос текущих параметров произвольного датчика на шине RS-485 (MODBUS)
MODBUSIDCONTROL	Номер карты в считывателе на шине RS-485 (MODBUS)
MODBUSSENLONGADAPTIVE	Адаптив длинного параметра произвольного датчика на шине RS-485 (MODBUS)
MODBUSSENLONGCONTROL	Запрос текущего значения длинного параметра произвольного датчика на шине RS-485 (MODBUS)

MODBUSIN

MODBUS

Запрос данных по MODBUS.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.12 и выше.
- Команда запроса: ---

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MODBUSIN=addr,reg_addr,byte;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

MODBUSIN=addr,reg_addr,byte,data;

параметры:

addr	адрес датчика/внешнего устройства, подключенного к контроллеру АвтоГРАФ по шине RS485 по протоколу MODBUS (2 знака). Адрес должен быть задан в формате HEX
reg_addr	начальный адрес регистра MODBUS для чтения, в формате HEX (4 знака). Адреса регистров для чтения можно посмотреть в карте регистров MODBUS устройства, с которого запрашиваются данные
byte	длина запрашиваемых данных, в байтах (четное число)
data	запрашиваемые данные, в HEX. Принимаются младшими байтами вперед

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

```
//                                     0064
,                                     RS485
                                         C0.
```

MODBUSIN=C0,0064,2;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

```
//                                     4100 (HEX) . . .
,                                     0041 (HEX)
65 (DEC) .          C0                                     TKAM
0064 (HEX)          ( ) .                                     1
                                         - 65.
```

MODBUSIN=C0,0064,2,4100;

MODBUSOUT

MODBUS

Запись данных в регистр (или регистры) MODBUS.

- Команда позволяет изменить значение регистров MODBUS, например, таким образом может быть выполнена удаленная настройка внешнего датчика или устройства, подключенного к контроллеру АвтоГРАФ по шине RS485.
- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.12 и выше.
- Команда запроса: ---

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MODBUSOUT=addr,reg_addr,byte,timeout,data;

параметры:

addr	адрес датчика/внешнего устройства, подключенного к контроллеру АвтоГРАФ по шине RS485 по протоколу MODBUS (2 знака). Адрес должен быть задан в формате HEX
reg_addr	начальный адрес регистра MODBUS для записи, в формате HEX (4 знака). Адреса регистров для записи можно посмотреть в карте регистров MODBUS устройства, с которого запрашиваются данные
byte	длина передаваемых данных, в байтах (четное число)
timeout	таймаут обработки команды, в мс. Рекомендованное значение – 100 мс
data	данные для записи в регистр, в формате HEX (4 знака). Данные необходимо передавать младшими байтами вперед

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

```
//                                         4100          MODBUS
                                         0064          RS485
                                         ,           ТКАМ
C0 .          C0
0064 (HEX)
1      (       ) .
,
4100 -      0041
(HEX) -> 65 (DEC).
```

MODBUSOUT=C0,0064,2,100,4100;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MODBUSOUT=C0,0064,2,100,4100;

MODBUSSEN

MODBUS

Настройки произвольного датчика на шине RS-485 (MODBUS).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GMODBUSSENxxx.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MODBUSSENxxx=addr,reg,cmd,type,len,conv;

параметры:

xxx	номер датчика в десятичном формате (dec), дополненный спереди нулями до трёх цифр, 001...100
addr	адрес датчика MODBUS, в hex, без "0x", 0...FF. 00 или FF - датчик отключен
reg	адрес регистра датчика, с которогочитываются показания, в hex, без "0x", 0000...FFFF
cmd	код команды чтения, соответствующий прикладному уровню MODBUS. См. ModbusCommands в разделе "Типы команд и преобразований MODBUS"
type	тип параметра, см. команду GenericParamType в разделе "Параметры устройства"
len	количество считываемых данных, в десятичном формате: <ul style="list-style-type: none"> • 1...32 бит, если cmd = 1 (MODBUS_CMD_READ_COILS) или 2 (MODBUS_CMD_READ_DISCR_INPUTS); • 2 или 4 байт (1 или 2 регистра) если cmd = 3 (MODBUS_CMD_READ_HOLDING_REGS) или 4 (MODBUS_CMD_READ_INPUT_REGS)
conv	тип преобразования данных. См ModbusConvTypes в разделе "Типы команд и преобразований MODBUS"

Особенности параметров команды:

1. Для устройств АвтоГРАФ-GX и АвтоГРАФ-АСН также возможна установка длины данных (параметр *len*) в диапазоне:

- 6...250 байт для команд *Read Holding Registers* (0x03) и *Read Input Registers* (0x04)
- 33..255 для команд *Read Coils* (0x01) и *Read Discrete Inputs* (0x02).

Но в этом случае игнорируются параметры *type* и *conv*.

2. Для команд *Read Coils* (0x01) и *Read Discrete Inputs* (0x02) параметры *type* и *conv* не учитываются (*type* принимается как *GENERIC_PARAM_BITFIELD*, преобразование выполняется в соответствии со спецификацией протокола).

Для *Read Holding Registers* (0x03) и *Read Input Registers* (0x04) при *len* = 2 параметр *conv* не учитывается, преобразование выполняется в соответствии со спецификацией протокола. Значение параметра *type* = *MODBUS_DATA_TYPE_FLOAT* является недопустимым.

3. В случае недопустимых *addr* или *reg* устройство возвращает "UNSUPPORTED_PARAMETER". В случае недопустимых *xxx*, *cmd*, *type*, *len* и *conv* при *addr* не равном 00 или FF устройство возвращает "UNSUPPORTED_PARAMETER". При при *addr* = 00 или FF пришедшие параметры сохраняются и ответ возвращается в формате запроса.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

```
MODBUSSEN003=F8,0203,03,1,2,1;
```

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

```
MODBUSSEN003=F8,0203,3,1,2,1;
```

MODBUSSENPARAMS

MODBUS

Запрос текущих параметров произвольного датчика на шине RS-485 (MODBUS).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: MODBUSSENPARAMS и GMODBUSSENPARAMS, команды работают одинаково, только на запрос.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

GMODBUSSENPARAMSxxx;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

MODBUSSENPARAMSxxx=addr,reg,cmd,type,len,conv,valid,typeAct,val;

параметры:

xxx	номер датчика в десятичном формате (dec), дополненный спереди нулями до трёх цифр, 001...100
addr	адрес датчика в hex без "0x", 0...FF. addr = 00 или FF - датчик отключен
reg	адрес регистра в hex без "0x", 0000...FFFF
cmd	код команды чтения, соответствующий прикладному уровню MODBUS, в hex без "0x", См. ModbusCommands в разделе " Типы команд и преобразований MODBUS "
type	заданный тип параметра в hex без "0x", см. GenericParamType в разделе "Параметры устройства"
len	количество считываемых данных в десятичном формате: <ul style="list-style-type: none"> • 1...32 бит для cmd = 1 (MODBUS_CMD_READ_COILS) или 2 (MODBUS_CMD_READ_DISCR_INPUTS); • 2 или 4 байт (1 или 2 регистра) для cmd = 3 (MODBUS_CMD_READ_HOLDING_REGS) или 4 (MODBUS_CMD_READ_INPUT_REGS)
conv	тип преобразования данных, в hex без "0x". См ModbusConvTypes в разделе " Типы команд и преобразований MODBUS "
valid	наличие новых данных с момента предыдущего запроса: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - нет новых данных; • 1 - новые данные
typeAct	действительный тип val, см. GenericParamType в разделе "Параметры устройства"

val

значение параметра, формат в зависимости от параметра typeAct:
GENERIC_PARAM_UINT - целое число в десятичном формате;
GENERIC_PARAM_INT целое число (со знаком) в десятичном формате;
GENERIC_PARAM_FLOAT - с десятичной точкой в экспоненциальной форме;
GENERIC_PARAM_BITFIELD - целое число в hex без "0x"

Примечание. Если данных нет, то в поле typeAct выводится код GENERIC_PARAM_NO_DATA, а в поле val - 0.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GMODBUSSENPARAMS003 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MODBUSSENPARAMS003=01,0003,5,1,2,1,0,0,0;

MODBUSSENPARAMACC

MODBUS

Настройка доступа к параметру произвольного датчика на шине RS-485 (MODBUS).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GMODBUSSENPARAMACCxxx.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MODBUSSENPARAMACCxxx=AARRRRCC;

параметры:

xxx	номер датчика в десятичном формате (dec), дополненный спереди нулями до трёх цифр, 001...100
AA	адрес датчика в hex без "0x", дополненный спереди нулём до двух символов, 00...FF. 00 или FF - датчик отключен
RRRR	адрес регистра датчика, с которогочитываются данные, в hex без "0x", дополненный спереди нулями до 4 символов, 0000...FFFF
CC	код команды чтения, соответствующий прикладному уровню MODBUS, в hex без "0x", дополненный спереди нулём до двух символов. См. ModbusCommands в разделе "Типы команд и преобразований MODBUS"

Примечание. При передаче недопустимого номера датчика устройство выдаёт ответ "WRONG FORMAT". Остальные параметры при настройке не контролируются. При выходе номера команды за допустимый диапазон опрос датчика не производится.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

MODBUSSENPARAMACC003=01000305 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MODBUSSENPARAMACC003=01000305 ;

MODBUSSENPARAMFORMAT

MODBUS

Настройка формата параметра произвольного датчика на шине RS-485 (MODBUS).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GMODBUSSENPARAMFORMATxxx.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MODBUSSENPARAMFORMATxxx=TTLLCCCC;

параметры:

xxx	номер датчика в десятичном формате (dec), дополненный спереди нулями до трёх цифр, 001...100
TT	тип параметра, в hex без "0x", дополненный спереди нулём до двух символов, см. GenericParamType в разделе "Параметры устройства"
LL	количество считываемых данных в hex без "0x". <ul style="list-style-type: none"> • 0x01...0x20 бит, если cmd = 1 (MODBUS_CMD_READ_COILS) или 2 (MODBUS_CMD_READ_DISCR_INPUTS); • 2 или 4 байт (1 или 2 регистра), если cmd = 3 (MODBUS_CMD_READ_HOLDING_REGS) или 4 (MODBUS_CMD_READ_INPUT_REGS)
AA	дополнительные параметры: 0 - нет дополнительных действий; 1 - внеочередное сохранение данных при изменении (для длинных параметров)
CC	тип преобразования данных, в hex без "0x", дополненный спереди нулями до четырёх символов. См ModbusConvTypes в разделе "Типы команд и преобразований MODBUS"

Примечание. При передаче недопустимого номера датчика устройство выдаёт ответ "WRONG FORMAT". Остальные параметры при настройке не контролируются. При выходе значений параметров за допустимые диапазоны опрос датчика не производится.

Примечание. На устройствах АвтоГРАФ-GX и АвтоГРАФ-АСН, в дополнение к описанному, возможна установка кол-ва данных (LL) в диапазоне от 0x21 до 0xFF, если cmd == MODBUS_CMD_READ_COILS или MODBUS_CMD_READ_DISCR_INPUTS, и в диапазоне 0x6...0xFA (чётные), если cmd == MODBUS_CMD_READ_HOLDING_REGS или MODBUS_CMD_READ_INPUT_REGS. В данном случае игнорируются значения параметров type и conv (данные сохраняются в том порядке, в котором приходят от опрашиваемого устройства). Контроль значений параметра осуществляется при помощи команды MODBUSSENLONGCONTROL.

Также, в данном случае для параметра доступна только упрощённая версия адаптивной записи (см. поле команды MODBUSSENxxx).

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

MODBUSSENPARAMFORMAT003=01020001;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MODBUSSENPARAMFORMAT003=01020001;

MODBUSSENPERIOD

MODBUS

Период записи данных произвольных датчиков на шине RS-485 (MODBUS).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GMODBUSSENPERIOD.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MODBUSSENPERIOD=x;

параметры:

x	период записи, в секундах. 0 - запись не выполняется
---	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

MODBUSSENPERIOD=120 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MODBUSSENPERIOD=120 ;

MODBUSSENCONTROL

MODBUS

Запрос текущих параметров произвольного датчика на шине RS-485 (MODBUS).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: MODBUSSENCONTROL, GMODBUSSENCONTROL. Обе команды работают одинаково, только на запрос.

ФОРМАТ ЗАПРОСА:

GMODBUSSENCONTROLx;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

MODBUSSENCONTROLx=valid,val;

параметры:

x	номер датчика в десятичном формате (dec), дополненный спереди нулями до трёх цифр, 001...100
valid	наличие новых данных с момента предыдущего запроса: 0 - нет новых данных, 1 - новые данные
val	значение параметра, формат в зависимости от типа данных: <ul style="list-style-type: none"> • GENERIC_PARAM_UINT - беззнаковое целое число, в десятичном формате (uint в dec); • GENERIC_PARAM_INT - знаковый целое число, в десятичном формате (int в dec); • GENERIC_PARAM_FLOAT - с десятичной точкой (float), в экспоненциальной форме; • GENERIC_PARAM_BITFIELD - беззнаковое целое число, в шестнадцатеричном формате (uint в hex), с префиксом "0x"

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

MODBUSSENCONTROL1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MODBUSSENCONTROL1=1,-1349;

MODBUSSENLONGADAPTIVE

MODBUS

Настройка адаптивного режима записи длинного параметра произвольного датчика на шине RS-485 (MODBUS) (только для устройство АвтоГРАФ-GX).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.31 и выше.
- Команда запроса: MODBUSSENLONGADAPTIVExxx.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MODBUSSENLONGADAPTIVExxx=mode;

параметры:

xxx	номер датчика в десятичном формате (dec), дополненный спереди нулями до трёх цифр, 001...100
mode	режим сохранения внеочередных записей: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - записывать показания только по периоду; • 1 - записывать показания при смене значения

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

MODBUSSENLONGADAPTIVE004=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MODBUSSENLONGADAPTIVE004=1;

MODBUSSENLONGCONTROL

MODBUS

Запрос текущего значения длинного параметра произвольного датчика на шине RS-485 (MODBUS) (только для устройств АвтоГРАФ-GX).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.31 и выше.
- Команда запроса: MODBUSSENLONGCONTROL и GMODBUSSENLONGCONTROL, команды работают одинаково, только на запрос.

ФОРМАТ ЗАПРОСА:

GMODBUSSENLONGCONTROLx;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

MODBUSSENLONGCONTROLx=valid,val(1),val(2)...val(m);

параметры:

x	номер датчика в десятичном формате (dec), дополненный спереди нулями до трёх цифр, 001...100
valid	режим сохранения внеочередных записей: 0 - записи только по периоду; 1 - сохранение внеочередных записей при смене значения
val(m)	значение байта m полученных данных (m зависит от кол-ва запрашиваемых байт)

ПРИМЕР ЗАПРОСА (СЕРВЕР):

GMODBUSSENLONGCONTROL3 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MODBUSSENLONGCONTROL003=1,A1,01,A2,02,A3,03,A4,04,A5,05;

Типы команд и преобразований MODBUS

КОМАНДЫ MODBUS (MODBUSCOMMANDS)

MODBUS_CMD_INVALID_LOW	0	Недопустимое значение
ADAPTIVE_TYPE_LEVEL	1	Read Coils - чтение значений из регистров флагов (0x01)
MODBUS_CMD_READ_DISCR_INPUTS	2	Read Discrete Inputs - чтение значений из дискретных входов (0x02)
MODBUS_CMD_READ_HOLDING_REGS	3	Read Holding Registers - чтение значений регистров хранения (0x03)
MODBUS_CMD_READ_INPUT_REGS	4	Read Input Registers - чтение значений из регистров ввода(0x04)
MODBUS_CMD_INVALID_HIGH	> 4	Недопустимое значение

ТИПЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ MODBUS (MODBUSCONVTYPES)

MODBUS_CONV_TYPE_INVALID_LOW	0	Недопустимое значение
MODBUS_CONV_TYPE_AS_IS	1	Без преобразования
MODBUS_CONV_TYPE_SWAP_BYTES_IN_REGS	2	Перестановка байтов в регистрах
MODBUS_CONV_TYPE_SWAP_REGS	3	Перестановка регистров
MODBUS_CONV_TYPE_REVERSE_BYTES	4	Обратный порядок байтов
MODBUS_CONV_TYPE_INVALID_HIGH	> 4	Недопустимое значение

Датчики веса и пассажиропотока

Список команд	Описание
PPADDR	Адреса датчиков пассажиропотока и веса
PPWEIGHTADDR	Адрес отдельного датчика пассажиропотока и веса
PPPERIOD	Период записи данных с датчиков веса и пассажиропотока
PPPARAMS	Запрос данных с подключенного датчика веса или пассажиропотока

PPADDR

Адреса датчиков пассажиропотока и веса.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.17 и выше.
- Команда запроса: GPPADDR.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

PPADDR=a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10,a11,a12,a13,a14,a15,a16;

параметры:

an	<p>адрес датчика на канале n (1...16) в десятичной системе счисления, 0...255.</p> <p>Необходимо заполнять все 16 полей команды, указав значение 0 или 255 в качестве адресов неиспользуемых датчиков</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 или 255 - датчик отключен; • 1...229, 246...254 - адреса для датчиков пассажиропотока; • 230...245 - адреса для датчиков веса
----	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

PPADDR=220,221,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

PPADDR=220,221,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0;

PPWEIGHTADDR

Адрес отдельного датчика пассажиропотока и веса.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.17 и выше.
- Команда запроса: GPPWEIGHTADDR.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

PPWEIGHTADDRx=addr;

параметры:

x	номер датчика, 1...16
addr	адрес датчика на канале x в десятичной системе счисления, 0...255: <ul style="list-style-type: none"> • 0 или 255 - датчик отключен; • 1...229, 246...254 - адрес для датчика пассажиропотока; • 230...245 - адрес для датчика веса

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

PPWEIGHTADDR1=220;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

PPWEIGHTADDR1=220;

PPPERIOD

Период записи данных с датчиков веса и пассажиропотока.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.17 и выше.
- Команда запроса: GPPPERIOD.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

PPPERIOD=period;

параметры:

period	период записи данных, 30...3600 с. 0 - отключает запись данных по периоду
--------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

PPPERIOD=30 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

PPPERIOD=30 ;

Примечание. Опрос датчиков веса и пассажиропотока выполняется раз в 5 секунд, независимо от периода записи. Запись показаний датчиков веса выполняется после каждого опроса, если пришёл пакет с другим ID.

Запись показаний датчиков пассажиропотока выполняется после опроса, если есть ненулевое количество вошедших или вышедших. Запись по периоду показаний датчиков выполняется, если с момента последней записи данных от любого датчика, веса или пассажиропотока, прошло времени больше, чем период записи.

PPPARAMS

Запрос данных с подключенного датчика веса или пассажиропотока.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.17 и выше.
- Команда запроса: GPPPARAMS. Команды PPPARAMS и GPPPARAMS работают одинаково, только на запрос.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

GPPPARAMSx;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

PPPARAMSx=addr,new,mode,id,status,in,out,weight;

параметры:

x	номер датчика, 1...16
addr	адрес датчика на канале x в десятичной системе счисления, 0...255: <ul style="list-style-type: none"> • 0 или 255 - датчик отключен; • 1...229, 246...254 - адрес для датчика пассажиропотока; • 230...245 - адрес для датчика веса.
new	наличие новых данных с момента предыдущего запроса: 0 - не было новых данных с момента последнего запроса, 1- есть новые данные с момента последнего запроса
mode	режим работы датчика, в шестнадцатеричной системе, без "0x"
id	идентификатор последнего сохранённого пакета, в десятичной системе счисления, 0...255
status	статус датчика, в шестнадцатеричной системе, без "0x"
in	количество вошедших пассажиров в десятичной системе счисления. Для датчика веса всегда 0
out	количество вышедших пассажиров в десятичной системе счисления. Для датчика веса всегда 0
weight	вес в виде числа с плавающей точкой. Для датчика пассажиропотока всегда 0

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GPPPARAMS1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

PPPAREMS1=220,1, 1,167,0002,5,7,0.000000;

Примечание. Если устройство настроено на работу в режиме TKIA, работающего с датчиком веса, запрос "GPPPARAMS1;" будет возвращать данные, полученные от него.

Настройка считывателей карт TK-CardReader

Список команд	Описание
MODBUSID	Адреса картридеров на шине RS-485 (MODBUS)
AGCR	Адрес отдельного картридера на шине RS-485 (MODBUS)
MODBUSIDCONTROL	Запрос текущих параметров произвольного датчика на шине RS-485 (MODBUS)

MODBUSID

Адреса считывателей TK-CardReader на шине RS-485 (MODBUS).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GMODBUSID.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MODBUSID=A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8;

параметры:

An	адреса считывателей в шестнадцатеричной системе, без "0x": 0...FF. 0 или FF - считыватель отключен. n - номер считывателя: 1...8
----	---

Примечание. Необходимо заполнять все 8 полей адресов. Неиспользуемые заполняются кодом отключения: 0 или FF.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

MODBUSID=F1 ,F2 ,F3 ,F4 ,F5 ,F6 ,F7 ,F8 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MODBUSID=F1 ,F2 ,F3 ,F4 ,F5 ,F6 ,F7 ,F8 ;

MODBUSIDCONTROL

MODBUS

Номер карты в считывателе на шине RS-485 (MODBUS).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.08-a4 и выше.
- Команда запроса: MODBUSIDCONTROL и GMODBUSIDCONTROL, команды работают одинаково, только на запрос.

Примечание. Ответ на команду имеет разный формат в зависимости от формата выдачи номера карты.

ФОРМАТ ЗАПРОСА:

GMODBUSIDCONTROLx;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

MODBUSIDCONTROLx=a,b,c;

параметры:

x	номер картридера, 1...8
a	наличие новых данных с момента предыдущего запроса: 0 - нет новых данных, 1 - есть новые данные
b	формат номера карты: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - Десятичный с точкой; • 1 - Шестнадцатеричный; • 2 - Десятичный
c	номер карты, формат зависит от параметра b

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GMODBUSIDCONTROL8 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

```
//           -
MODBUSIDCONTROL8=1,0,86.56951;           (b=0)
//           -
MODBUSIDCONTROL8=0,1,0x290056DE77;       (b=1)
//           -
MODBUSIDCONTROL8=1,2,176099352183;       (b=2)
```

AGCR

Адрес отдельного считывателя TK-CardReader на шине RS-485 (MODBUS).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GAGCR.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

AGCRxx=A;

параметры:

xx	номер считывателя, дополненный спереди нулём до двух цифр, 01...08
A	адрес в шестнадцатеричной системе счисления, без "0x", 0...FF. 0 или FF - считыватель отключен

Примечание. При недопустимом xx команда вернет сообщение 'WRONG FORMAT', а не 'UNSUPPORTED PARAMETER'.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

AGCR02=F2 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

AGCR02=F2 ;

Настройка считывателей карт TK-CardReader

Список команд	Описание
TRKADDR	Сетевые адреса топливораздаточных контроллеров
FUEL	Отчёт о последней заправке с топливораздаточного контроллера с заданным сетевым адресом
TRKCONTROL	Отчёт о последней заправке с топливораздаточного контроллера на данном канале
LASTTRK	Отчёт о последней заправке с топливораздаточного контроллера с заданным сетевым адресом.
ZAPRAV	Отчёт о последней заправке с топливораздаточного контроллера (TPK), работающего в режиме ПОРТ-3.

TRKADDR

Сетевые адреса топливораздаточных контроллеров (TPK).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.12 и выше.
- Команда запроса: GTRKADDR.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

TRKADDR=A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16;

параметры:

An	адрес топливораздаточного контроллера на канале n, в HEX, без "0x", D0...D7. 0 или FF - ТPK отключен. n - номер считывателя: 1...16
----	---

Примечание. Необходимо заполнять все 16 полей адресов. Неиспользуемые заполняются кодом отключения: 0 или FF.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

TRKADDR=D0 ,D1 ,FF ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TRKADDR=D0 ,D1 ,FF ;

\$FUEL

Запрос отчёта о последней заправке с топливораздаточного контроллера с заданным сетевым адресом.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.12 и выше.
- Команда запроса: G\$FUEL и \$FUEL. Обе команды работают одинаково, на запрос.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

G\$FUEL=addr;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

\$FUEL=id,addr,volume,duration,card1ID,card2ID;

параметры:

addr	сетевой адрес топливораздаточного контроллера в HEX, без "0x": • D0...D7 - для ТРК TKFC • F9 - для устройства ПОРТ-3, КУСС и ТРК TKFC в режиме ПОРТ-3
id	уникальный номер заправки в десятичной системе счисления, 0...65535. 65535 - заправок не было
volume	объём заправки, мл
duration	продолжительности заправки, с
card1ID	идентификатор заправщика в HEX, без "0x" (8 байт)
card2ID	идентификатор водителя в HEX, без "0x" (8 байт)

Примечание. При недопустимом xx команда вернет сообщение 'WRONG FORMAT', а не 'UNSUPPORTED PARAMETER'.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

G\$FUEL=D0 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

\$FUEL=245,D0,55556,210,7b8152,56de77 ;

TRKCONTROL

Запрос отчёта о последней заправке с топливораздаточного контроллера на заданном канале.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.12 и выше.
- Команда запроса: GTRKCONTROL, TRKCONTROL. Обе команды работают одинаково, только на запрос.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

GTRKCONTROLx;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

TRKCONTROLx=addr,new,id,volume,duration,card1ID,card2ID;

параметры:

x	номер канала топливораздаточного контроллера, 0...16: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – запрос отчёта с ТРК, работающего в режиме ПОРТ-3; • 1...16 – запрос отчёта с ТРК TKFC
addr	сетевой адрес топливораздаточного контроллера в HEX, без "0x". 00 или FF – контроллер отключен. При запросе канала 0 адрес всегда возвращается как F9
new	наличие новых данных с момента предыдущего запроса: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – не было новых данных с момента последнего запроса; • 1 – есть новые данные с момента последнего запроса
id	уникальный номер заправки в десятичной системе счисления, 0...65535. 65535 - заправок не было
volume	объём заправки, мл
duration	продолжительности заправки, с
card1ID	идентификатор заправщика в HEX, без "0x" (8 байт)
card2ID	идентификатор водителя в HEX, без "0x" (8 байт)

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GTRKCONTROL1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TRKCONTROL1=D0,1,204,55556,210,7b8152,56de77;

LASTTRK

Отчёт о последней заправке с топливораздаточного контроллера с заданным сетевым адресом.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.17 и выше.
- Команда запроса: GLASTTRK, LASTTRK. Обе команды работают одинаково, только на запрос.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

GLASTTRK=addr;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

LASTTRK=id,addr,volume,duration,card1ID,card2ID;

параметры:

id	уникальный номер заправки в десятичной системе счисления, 0...65535. 65535 - заправок не было
addr	сетевой адрес топливораздаточного контроллера в шестнадцатеричной системе счисления, без "0x": <ul style="list-style-type: none"> • D0...D7 - для ТРК TKFC, • F9 - для ПОРТ-3, КУСС, а также для ТРК TKFC, работающего в режиме ПОРТ-3
volume	объём заправки, мл
duration	продолжительности заправки, с
card1ID	идентификатор заправщика в HEX, без "0x" (8 байт)
card2ID	идентификатор водителя в HEX, без "0x" (8 байт)

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GLASTTRK=D0 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

LASTTRK=6550,D0,20550,218,7b8152,56de77;

ZAPRAV

Отчёт о последней заправке с топливораздаточного контроллера (TPK), работающего в режиме ПОРТ-3.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.17 и выше.
- Команда запроса: GZAPRAV, ZAPRAV. Обе команды работают одинаково, на запрос.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

GZAPRAV;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

ZAPRAV=new,id,0,vehID,volume,duration;

параметры:

new	факт выполнения заправки за время работы ТРК: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - за время работы заправок не было; • 1 - за время работы были заправки
id	уникальный номер заправки в десятичной системе счисления, 0...65535. 65535 - заправок не было
vehID	идентификатор заправленной техники в десятичной системе счисления
volume	объём заправки, мл
duration	продолжительности заправки, с

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

ZAPRAV;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

ZAPRAV=1,3480,0,5687,-1,13000,306;

Настройка СКЗ (системы контроля загрузки)

Список команд	Описание
TKKZ	Период записи данных с датчиков ТККZ и их адреса
TKKZPERIOD	Период записи данных с датчиков ТККZ
TKKZSINGLEADDR	Адрес отдельного датчика ТККZ
TKKZPARAMS	Запрос текущих параметров ТККZ

ТККZ

()

Период записи данных с датчиков ТККZ и их адреса.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-а4 и выше.
- Команда запроса: GTKKZ.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

ТККZ=x:Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,Y7,Y8,Y9,Y10,Y11,Y12,Y13,Y14,Y15,Y16;

параметры:

x	период записи, 5...3600 секунд. 0 - запись отключена
Yn	адрес датчика в шестнадцатеричной системе счисления, без "0x": B0...B7. 00 или FF - датчик отключен. Можно настроить до 8 датчиков. Необходимо заполнять все 16 полей, указав 00 или FF для неиспользуемых датчиков. n - номер датчика: 1...16

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

ТККZ=60:B0,B1,B2,B3,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

ТККZ=60:B0,B1,B2,B3,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00;

TKKZPERIOD

()

Период записи данных с датчиков TKKZ.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-а4 и выше.
- Команда запроса: GTKKZPERIOD.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

TKKZPERIOD=x;

параметры:

x	период записи, 5...3600 секунд. 0 - запись отключена
---	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

TKKZPERIOD=120;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TKKZPERIOD=120;

TKKZSINGLEADDR

()

Адрес отдельного датчика TKKZ.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GTKKZSINGLEADDR.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

TKKZSINGLEADDRx=y;

параметры:

x	номер датчика, 1...16
y	адрес датчика, B0...B7, в шестнадцатеричной системе счисления без "0x". 00 или FF - датчик отключен

Примечание. При передаче недопустимого номера датчика или адреса больше FF устройство вернёт ответ "UNSUPPORTED_PARAMETER".

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

TKKZSINGLEADDR1=B7 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TKKZSINGLEADDR1=B7 ;

TKKZPARAMS

()

Запрос текущих параметров TKKZ.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-а4 и выше.
- Команда запроса: TKKZPARAMS. Команды TKKZPARAMS и GTKKZPARAMS работают одинаково, только на запрос.

ФОРМАТ ЗАПРОСА:

GTKKZPARAMSx;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

TKKZPARAMSx=a,b,c,d,e,f,g;

параметры:

x	номер датчика, 1...16.
a	адрес датчика, B0...B7, в шестнадцатеричной системе счисления, без "0x". 00 или FF - датчик отключен
b	наличие новых данных с момента предыдущего запроса, (0,1): <ul style="list-style-type: none"> • 0 - не было новых данных с момента последнего запроса, • 1 - есть новые данные с момента последнего запроса
c	вес, в кг (int)
d	частота, в Гц (int)
e	код ошибки в шестнадцатеричной системе счисления: <ul style="list-style-type: none"> • 3211 Большое потребление или КЗ цепи питания переднего левого датчика • 3212 Большое потребление или КЗ цепи питания переднего правого датчика • 3221 Большое потребление или КЗ цепи питания заднего левого датчика • 3222 Большое потребление или КЗ цепи питания заднего правого датчика • 111 Малое потребление или отсутствие переднего левого датчика • 112 Малое потребление или отсутствие переднего правого датчика • 121 Малое потребление или отсутствие заднего левого датчика • 122 Малое потребление или отсутствие заднего правого датчика • 211 Напряжение питания переднего левого датчика меньше нормы

	<ul style="list-style-type: none"> • 212 Напряжение питания переднего правого датчика меньше нормы • 221 Напряжение питания заднего левого датчика меньше нормы • 222 Напряжение питания заднего правого датчика меньше нормы • 2111 Значение переднего левого датчика меньше MIN • 2112 Значение переднего правого датчика меньше MIN • 2121 Значение заднего левого датчика меньше MIN • 2122 Значение заднего правого датчика меньше MIN • 2211 Значение переднего левого датчика больше MAX • 2212 Значение переднего правого датчика больше MAX • 2221 Значение заднего левого датчика больше MAX • 2222 Значение заднего правого датчика больше MAX • 3001 Короткое замыкание секции 1 светодиодного табло • 3002 Короткое замыкание секции 2 светодиодного табло • 3003 Короткое замыкание секции 3 светодиодного табло
f	состояние входа
g	<p>состояние светофора:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 000 – все секции выключены • 001 – 1 секция мигает • 010 – 1 секция горит, 2 секция мигает • 011 – 1 и 2 секции горят • 100 – все секции горят

Примечание. Команда возвращает текущий рабочий адрес датчика. Если перенастроить адрес командами TKKZSINGLEADDR или TKKZ, то команда GTKKZPARAMSx может вернуть новый адрес только через 2 секунды, при этом команды GTKKZSINGLEADDR и GTKKZ будут возвращать новый.

Примечание. При передаче недопустимого номера датчика устройство вернёт ответ "UNSUPPORTED_PARAMETER".

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GTKKZPARAMS1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TKKZPARAMS1=00,1,54,1056,01,1,0;

Камеры (RS-485)

Список команд	Описание
CAMERAOPERIODn	Период записи фотоснимков с камеры
CAMERAEVENTPERIODn	Период записи фотоснимков с камеры во время действия события
CAMERAEVENTn	Запись снимков по событиям
CAMERACOMPRESSIONn	Степень сжатия фотоснимков
CAMERASIZEn	Размер фотоснимка
CAMERASET	Настройка адреса камеры
PHOTOMAKE	Записать снимок с камеры
PHOTOSERVER	Сервер, на который будут передаваться фотоснимки
SENDALLPHOTO	Передавать фотографии на сервер сразу после записи
PHOTOMEDIA	Каналы передачи данных, через которые разрешена передача фотографий
CAMERASTATUSn	Текущее состояние камеры

CAMERAPERIODn

(RS-485)

Период записи фотоснимков с камеры.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.17 и выше.
- Команда запроса: GCAMERAPERIODn.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

CAMERAPERIODn=period;

параметры:

n	номер камеры, 01...16
period	период записи фотоснимков с камеры, в секундах

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

CAMERAPERIOD01=300 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

CAMERAPERIOD01=300 ;

CAMERAEVENTPERIODn

(RS-485)

Период записи фотоснимков с камеры во время действия события. Для выбора событий используйте команду CAMERAEVENTn.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.17 и выше.
- Команда запроса: GCAMERAEVENTPERIODn.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

CAMERAEVENTPERIODn=period;

параметры:

n	номер камеры, 01...16
period	период записи фотоснимков с камеры во время действия события (см. команду CAMERAEVENTn), в секундах

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

CAMERAEVENTPERIOD01=60;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

CAMERAEVENTPERIOD01=60;

CAMERAEVENTn

(RS-485)

Запись снимков по событиям.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.17 и выше.
- Команда запроса: GCAMERAEVENTn.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

CAMERAEVENTn=events;

параметры:

n	номер камеры, 01...16										
events	<p>битовое поле, в формате HEX, определяющее, какие события, настроенные в контроллере, будут инициировать запись фотоснимков с камеры. В текущей версии прошивки может быть запрограммировано до 16 событий.</p> <p>Порядок настройки битового поля:</p> <ol style="list-style-type: none"> Чтобы включить запись фотоснимка по событию, установите бит, соответствующий этому событию в Порядок бит следующий: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Бит 16</td> <td>Бит 15</td> <td>...</td> <td>Бит 2</td> <td>Бит 1</td> </tr> <tr> <td>событие 16</td> <td>событие 15</td> <td></td> <td>событие 2</td> <td>событие 1</td> </tr> </table> <ol style="list-style-type: none"> Переведите сформированную последовательность в формат HEX (например, используя программный калькулятор). Используйте полученное значение в качестве параметра команды 	Бит 16	Бит 15	...	Бит 2	Бит 1	событие 16	событие 15		событие 2	событие 1
Бит 16	Бит 15	...	Бит 2	Бит 1							
событие 16	событие 15		событие 2	событие 1							

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

CAMERAEVENT01=1A;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

CAMERAEVENT01=1A;

CAMERACOMPRESSIONn

(RS-485)

Степень сжатия фотоснимков.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.17 и выше.
- Команда запроса: GCAMERACOMPRESSIONNn.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

CAMERACOMPRESSIONn=compression;

параметры:

n	номер камеры, 01...16
compression	степень сжатия снимков, 20..250 единиц. Чем больше степень сжатия, тем меньше размер фотографии, но хуже качество

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

CAMERACOMPRESSION01=160 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

CAMERACOMPRESSION01=160 ;

CAMERASIZEn

(RS-485)

Размер фотоснимка.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.17 и выше.
- Команда запроса: GCAMERASIZEn.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

CAMERASIZEn=size;

параметры:

n	номер камеры, 01...16
size	размер снимка: <ul style="list-style-type: none"> • 1 - 160×120; • 2 - 320×240; • 3 - 640×480; • 4 - 1280*720, 1280*1024 или 1920*1080; • 5 - 2048*1536

Примечание. Размер фотоснимков зависит от используемой камеры. Например, фотоснимки размерами 4 и 5 невозможно записать с камеры с разрешением 0.3 мегапикселя.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

CAMERASIZE01=3;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

CAMERASIZE01=3;

CAMERASET

(RS-485)

Настройка адреса камеры.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.17 и выше.
- Команда запроса: ---

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

CAMERASET=address;

параметры:

address	адрес подключенной камеры, 1...16. Адреса камер, подключенных к однойшине данных, не должны совпадать
---------	---

Примечание. Во время отправки команды только 1 камера должна быть подключена к шине RS-485-2 контроллера. Если на линии более одной камеры, то каждой из них будет присвоен этот адрес и корректная работа обоих камер будет невозможна.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

CAMERASET=1 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

CAMERASET=1 ;

PHOTOMAKE

(RS-485)

Записать снимок с камеры.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.17 и выше.
- Команда запроса: ---

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

PHOTOMAKE=n;

параметры:

n	номер камеры, 01...16
---	-----------------------

Примечание. После обработки команды контроллер делает снимок с указанной камеры. Полученный снимок сохраняется на SD-карте контроллера.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

PHOTOMAKE=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

PHOTOMAKE=1;

PHOTOSERVER

(RS-485)

Сервер, на который будут передаваться фотоснимки.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GPHOTOSERVER.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

PHOTOSERVER=x;

параметры:

x	номер сервера: 1, 2, 3
---	------------------------

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

PHOTOSERVER=2 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

PHOTOSERVER=2 ;

SENDALLPHOTO

(RS-485)

Передавать фотографии на сервер сразу после записи.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GSENDALLPHOTO.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

SENDALLPHOTO=x;

параметры:

x	передавать фотографии на сервер сразу после записи на SD-карту: <ul style="list-style-type: none"> • 1 - передавать. После передачи фотоснимки удаляются из памяти контроллера; • 0 - не передавать
---	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

SENDALLPHOTO=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

SENDALLPHOTO=1;

PHOTOMEDIA

(RS-485)

Канал передачи данных, через которые разрешена передача фотографий.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.22 и выше.
- Команда запроса: GPHOTOMEDIA.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

PHOTOMEDIA=media;

параметры:

media	<p>канал передачи , через который разрешена передача фотографий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 - передача фотографий возможна только через GSM; • 2 - передача фотографий возможна только через Wi-Fi; • 3 - передача фотографий возможна и через GSM, и через Wi-Fi <p>для устройств со вторым модемом (ACH):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 - передача фотографий возможна только через GSM (модем ACH); • 5 - передача фотографий возможна только через GSM (модем 1 и модем ACH); • 6 - передача фотографий возможна только через GSM (модем ACH), и WiFi; • 7 - передача фотографий возможна и через GSM (модем 1 и модем ACH), и WiFi
-------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

PHOTOMEDIA=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

PHOTOMEDIA=1;

CAMERASTATUSn

(RS-485)

Текущее состояние камеры.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.25 и выше.
- Команда запроса: GCAMERASTATUSn.

ФОРМАТ ОТВЕТА:

CAMERASTATUSn=state,imageSize,currentPage,maxPage,path;

параметры:

n	номер камеры: 01...16
state	текущее состояние камеры: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – Начальное состояние • 1 – Камера готова • 2 – Снимок сделан, но не загружен с камеры • 3 – Снимок загружается с камеры • 4 – Снимок сделан и загружен • 5 – Ошибка
imageSize	размер файла, в байтах
currentPage	текущая страница снимка, которая считывается из камеры
maxPage	общее количество страниц в снимке
path	путь к последнему снимку, сделанному по запросу (командой PHOTOMAKE)

ПРИМЕР КОМАНДЫ:

GCAMERASTATUS01;

ПРИМЕР ОТВЕТА:

CAMERASTATUS01=3,51147,70,100,TEMP\AGDS_3199998_01_230505_062428_00002.jpg;

Шина 1-Wire

Список команд	Описание
ONLYTEMP	Режим работы с единственным датчиком температуры на шине 1-Wire
TEMPADDR	Адреса датчиков температуры на шине 1-Wire
TEMPPERIOD	Период записи данных с датчиков температуры 1-Wire
TEMPSINGLEADDR	Адрес отдельного датчика температуры на шине 1-Wire
TEMPPARAMS	Запрос параметров температурного датчика
IBUTTONID	Работа с идентификаторами iButton
IBUTTONREPEATWRITE	Таймаут повторной записи идентификатора iButton
IBUTTONOFFWRITE	Таймаут записи об отключении идентификатора iButton

ONLYTEMP

1-wire

Режим работы с единственным датчиком температуры на шине 1-Wire.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GONLYTEMP.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

ONLYTEMP=x;

параметры:

x	режим: <ul style="list-style-type: none">• Y - только один датчик температуры;• N - более одного датчика температуры (значение по умолчанию)
---	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

ONLYTEMP=N ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

ONLYTEMP=N ;

TEMPADDR

1-wire

Адреса датчиков температуры на шине 1-Wire.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GTEMPADDR.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

TEMPADDR=A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8;

параметры:

An	адрес датчика на шине в формате hex, без "0x", байтов типа устройства и контрольной суммы. 000000000000 или FFFFFFFFFFFF - датчик отключен; n - номер датчика: 1...8
----	--

Примечание. Необходимо заполнять все 8 полей адресов. Адреса неиспользуемых датчиков необходимо установить равными 000000000000 или FFFFFFFFFFFF.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

```
TEMPADDR=000000000001,000000000008,FFFFFFFFFFFF,FFFFFFFFFFFF,FFFFFFFFFFFF
,FFFFFFFFFFFF,FFFFFFFFFFFF,FFFFFFFFFFFF;
```

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

```
TEMPADDR=000000000001,000000000008,FFFFFFFFFFFF,FFFFFFFFFFFF,FFFFFFFFFFFF
,FFFFFFFFFFFF,FFFFFFFFFFFF,FFFFFFFFFFFF;
```

Примечание. Команда TEMPADDR отключает режим одного датчика температуры на шине.

TEMPERIOD

1-wire

Период записи данных с датчиков температуры 1-Wire.

- Доступна через сервер и SMS
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше
- Команда запроса: GTEMPERIOD

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

TEMPERIOD=x ;

параметры:

x	период записи, 10...3600 секунд. 0 - запись отключена
---	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

TEMPERIOD=30 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TEMPERIOD=30 ;

TEMPSINGLEADDR

1-wire

Адрес отдельного датчика температуры на шине 1-Wire.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GTEMPSINGLEADDR.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

TEMPSINGLEADDRx=y;

параметры:

x	номер датчика, 1...8
y	адрес датчика на шине 1-Wire в формате hex, без "0x", байтов типа устройства и контрольной суммы. 000000000000 или FFFFFFFFFFFF - датчик отключен

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

TEMPSINGLEADDR1=000000000008 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TEMPSINGLEADDR1=000000000008 ;

Примечание. При передаче недопустимого номера датчика устройство выдаёт ответ "UNSUPPORTED_PARAMETER".

Примечание. Команда НЕ отключает режим одного датчика температуры на шине.

TEMPPARAMS

1-wire

Запрос параметров датчика температуры.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GTEMPPARAMS. В ответ на запрос возвращается команда TEMPPARAMS.

ФОРМАТ ЗАПРОС:

GTEMPPARAMSx;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

TEMPPARAMSx=a,b;

параметры:

x	номер датчика, 1...8
a	адрес датчика, в hex, без "0x", байтов типа устройства и контрольной суммы. 000000000000 или FFFFFFFFFFFF - датчик отключен
b	температура, в градусах C, float

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GTEMPPARAMS2 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TEMPPARAMS2=000000000006,15.0 ;

Примечание. Команда возвращает текущий рабочий адрес датчика. Если перенастроить адрес командами TEMPADDR или TEMPSINGLEADDR в режиме работы шины 1-Wire с несколькими датчиками температуры, то команда GTEMPPARAMS может вернуть новый адрес только через 1 секунду, хотя GTEMPADDR и GTEMPSINGLEADDR будут возвращать новый адрес.

Примечание. Перенастройка адреса через команду TEMPSINGLEADDR при включенной работе с одним датчиком не повлияет на ответ на эту команду.

Примечание. При включенном режиме работы шины 1-Wire с единственным датчиком для получения его текущих параметров в параметре "x" команды GTEMPPARAMS необходимо передавать 1 (GTEMPPARAMS1;). При этом вернется значение FFFFFFFFFF в параметре "a".

Примечание. При передаче недопустимого номера датчика вернётся ответ "UNSUPPORTED_PARAMETER".

IBUTTONID

1-wire

Работа с идентификаторами iButton.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GIBUTTONID.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

IBUTTONID=x;

параметры:

x	режим: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - работа с идентификаторами отключена; • 1 - работа с идентификаторами включена
---	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

IBUTTONID=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

IBUTTONID=1;

IBUTTONOFFWRITE

1-wire

Таймаут записи об отключении идентификатора iButton.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GIBUTTONOFFWRITE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

IBUTTONOFFWRITE=x;

параметры:

x	таймаут, 0...3600 секунд. 0 - запись об отключении идентификатора не делается
---	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

IBUTTONOFFWRITE=0 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

IBUTTONOFFWRITE=0 ;

IBUTTONREPEATWRITE

1-wire

Таймаут повторной записи идентификатора iButton.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-а4 и выше.
- Команда запроса: GIBUTTONREPEATWRITE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

IBUTTONREPEATWRITE=x;

параметры:

x	таймаут, 0...3600 секунд, по умолчанию - 5. 0 - запись идентификатора при каждом прикладывании метки
---	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

IBUTTONREPEATWRITE=10 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

IBUTTONREPEATWRITE=10 ;

Системы измерения для нефтехранилищ

Список команд	Описание
FUEL TANK PERIOD	Период записи данных
FUEL TANK ADDR	Адрес датчика
FUEL TANK DATA	Набор параметров, запрашиваемых у датчика
FUEL TANK PARAMS	Запрос текущих параметров системы измерения
FUEL TANK SYSTEM	Подключенная система измерения
IGLA PASSIVE	Пассивный режим взаимодействия с системой измерения (СИ) "Игла"
IGLA CONF	Настройка работы с системой измерения "Игла"

FUEL TANK PERIOD

Период записи данных.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.20 и выше.
- Команда запроса: GFUEL TANK PERIOD.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

FUEL TANK PERIOD=period;

параметры:

period	период записи данных, 5...3600 с. 0 - отключает запись данных
--------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

FUEL TANK PERIOD=30 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

FUEL TANK PERIOD=30 ;

FUEL TANK ADDR

Адрес датчика.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.20 и выше.
- Команда запроса: GFUEL TANK ADDR.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

FUEL TANK ADDR x=addr;

параметры:

x	номер датчика, 01...16, дополненный спереди нулём до двух символов
addr	адрес датчика в шестнадцатеричной системе счисления, без "0x". 00 или FF - датчик отключен

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

FUEL TANK ADDR 01=F0 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

FUEL TANK ADDR 01=F0 ;

FUEL TANK DATA

Набор параметров, запрашиваемых у датчика.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.20 и выше.
- Команда запроса: GFUEL TANK DATA.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

FUEL TANK DATAx=data;

параметры:

x	номер датчика, 01...16, дополненный спереди нулём до двух символов
data	<p>набор параметров, запрашиваемых у датчика. Битовое поле, передается в формате HEX, без "0x". Для запроса нескольких параметров необходимо выполнить сложение соответствующих значений в формате HEX и отправить контроллеру эту сумму:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0001 - уровень продукта, H, мм (Игла, Struna+); • 0002 - масса продукта, M, кг (Игла, Struna+); • 0004 - объём продукта, V, л (Игла, Struna+); • 0008 - средняя плотность продукта, Pср, г/(см³) (Игла, Struna+); • 0010 - средняя температура продукта, Tср, гр. С (Игла, Struna+); • 0020 - уровень подтоварной воды, Hv, мм (Игла, Struna+); • 0040 - не используется; • 0080 - не используется; • 0100 - не используется; • 0200 - не используется; • 0400 - не используется; • 0800 - не используется; • 1000 - приведённая плотность продукта, Рпр, г/(см³) (Игла); • 2000 - не используется; • 4000 - не используется; • 8000 - не используется

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

// 16 ,

FUEL TANK DATA 16=1031;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

FUEL TANK DATA 16=1031;

FUEL TANK PARAMS

Запрос текущих параметров системы измерения.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.20 и выше.
- Команда запроса: GFUEL TANK PARAMS.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

GFUEL TANK PARAMSx;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

FUEL TANK PARAMSx=addr:u1,n1,v1:u2,n2,v2:u3,n3,v3:u4,n4,v4:u5,n5,v5:u6,n6,v6:u7,n7,v7:u8,n8,v8:u9,n9,v9:u10,n10,v10:u11,n11,v11:u12,n12,v12:u13,n13,v13:u14,n14,v14:u15,n15,v15:u16,n16,v16;

параметры:

x	номер датчика в десятичной системе, 01...16
addr	адрес датчика в шестнадцатеричной системе счисления, без "0x". 00 или FF - датчик отключен
um	использование параметра m (m = 1...16): <ul style="list-style-type: none"> • 0 - не отслеживается; • 1 - отслеживается
nm	наличие нового значения параметра m с момента предыдущего запроса: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - новых данных нет; • 1 - новые данные
vm	значение параметра в экспоненциальной форме с точностью 3 знака после запятой. Пример: -7.130e+01. Передаваемый параметр определяется m. Соответствие параметров и их номеров m в ответе: <ul style="list-style-type: none"> • 1 - уровень продукта, H, мм; • 2 - масса продукта, M, кг; • 3 - объём продукта, V, л; • 4 - средняя плотность продукта, Pcp, г/(см³); • 5 - средняя температура продукта, Tcp, гр. С; • 6 - уровень подтоварной воды, Hv, мм; • 7 - не используется; • 8 - не используется; • 9 - не используется

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• 10 - не используется;• 11 - не используется;• 12 - не используется;• 13 - приведённая плотность продукта, Рпр, г/(см³);• 14 - не используется;• 15 - не используется;• 16 - не используется |
|--|---|

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

```
GFUELTKPARAMS7 ;
```

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

```
FUELTKPARAMS7=36:1,1,7.555e+03:1,1,8.807e+03:1,1,6.807e+03:1,1,7.073e+0  
2:1,1,7.430e+01:1,1,7.130e+01:0,0,0.000e+00:0,0,0.000e+00:0,0,0.000e+00:  
,0,0.000e+00:0,0,0.000e+00:0,0,0.000e+00:1,1,8.073e+02:0,0,0.000e+00:0,  
0,0.000e+00:0,0,0.000e+00;
```

FUEL TANK SYSTEM

Подключенная система измерения.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.20 и выше.
- Команда запроса: GFUEL TANK SYSTEM.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

FUEL TANK SYSTEM=system;

параметры:

system	система измерения: <ul style="list-style-type: none">• 0 - "Struna+" (не реализовано);• 1 - "Игла"
--------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

FUEL TANK SYSTEM=0 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

FUEL TANK SYSTEM=0 ;

IGLAPASSIVE

Пассивный режим взаимодействия с системой измерения (СИ) "Игла".

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.20 и выше.
- Команда запроса: GIGLAPASSIVE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

`IGLAPASSIVE=passive;`

параметры:

<code>passive</code>	<p>пассивный режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 - выключен (контроллер запрашивает настроенные параметры у системы); • 1 - включен (контроллер принимает сообщения, передаваемые системой (без запроса) и записывает только заданные параметры, если они доступны)
----------------------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

`IGLAPASSIVE=1;`

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

`IGLAPASSIVE=1;`

IGLACONF

Настройка работы с системой измерения "Игла".

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.20 и выше.
- Команда запроса: GIGLACONF.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

IGLACONF=period,passive:a1,d1:a2,d2:a3,d3:a4,d4:a5,d5:a6,d6:a7,d7:a8,d8:a9,d9:a10,d10:a11,d11:a12,d12:a13,d13:a14,d14:a15,d15:a16,d16;;

параметры:

period	период записи данных, 5...3600 с. 0 - отключает запись данных
passive	<p>пассивный режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 - выключен (контроллер запрашивает настроенные параметры у системы); • 1 - включен (контроллер принимает сообщения, передаваемые системой (без запроса) и записывает только заданные параметры, если они доступны)
an	адрес датчика n (n = 1...16) в шестнадцатеричной системе счисления, без "0x". 00 или FF - датчик отключен

dn	<p>набор параметров, запрашиваемых у датчика п. Битовое поле, передается в формате HEX, без "0x". Для запроса нескольких параметров необходимо выполнить сложение соответствующих значений в формате HEX и отправить контроллеру эту сумму:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0001 - уровень продукта, H, мм; • 0002 - масса продукта, M, кг; • 0004 - объём продукта, V, л; • 0008 - средняя плотность продукта, Рср, г/(см³); • 0010 - средняя температура продукта, Тср, гр. С; • 0020 - уровень подтоварной воды, Нв, мм; • 0040 - не используется; • 0080 - не используется; • 0100 - не используется; • 0200 - не используется; • 0400 - не используется; • 0800 - не используется; • 1000 - приведённая плотность продукта, Рпр, г/(см³); • 2000 - не используется; • 4000 - не используется; • 8000 - не используется
----	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

```
IGLACONF=120,1:30,103F:31,103F:32,103F:33,103F:34,103F:35,103F:36,103F:37
,103F:38,103F:39,103F:3A,103F:3B,103F:3C,103F:3D,103F:3E,103F:3F,1031;
```

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

```
IGLACONF=120,1:30,103F:31,103F:32,103F:33,103F:34,103F:35,103F:36,103F:37
,103F:38,103F:39,103F:3A,103F:3B,103F:3C,103F:3D,103F:3E,103F:3F,1031;
```

Примечание. Команда также устанавливает параметр "FUEL TANK SYSTEM" на режим "Игла".

Внимание! Для работы с системой "Игла" необходимо установить скорость шины RS-232(1) на 9600 бит/с, а формат RS-232(1) на 8-N-1.

Шина CAN

Список команд	Описание
CANPERIOD	Период записи данных CAN
CANxMODE	Режима работы шины CAN
CANxBAUDRATE	Скорость шины CAN
CANxACK	Отправлять в шину CAN подтверждение о приеме данных
CANxACTIVE	Активный режим CAN шины
CANLEVELPARAMx	Настройка получения уровня параметра с шины CAN
CANLONGPARAMx	Настройка получения длинного параметра с шины CAN
CANDISCRPARAMx	Настройка получения дискретного параметра с шины CAN
CANGENERICPARAMx	Настройка получения произвольного параметра с шины CAN
CANVINBUS	Шина CAN, на которую контроллер отправляет запрос идентификатора транспортного средства (VIN).
GVIN	Запрос идентификатора транспортного средства (VIN)
GCIN	Запрос идентификации компонентов транспортного средства
GCANFF	Запрос стоп-кадра ошибки CAN (DM4)
GCANDM2	Запрос предыдущих активных ошибок CAN (DM2)
GVCH	Запрос BCX двигателя (EC1)
CANGENERICTYPEn	Тип записи произвольного параметра с шины CAN

Примечание. Для удобства настройки можно воспользоваться программой АвтоГРАФ *GSMConf 5.0*.

CANPERIOD

CAN

Период записи данных CAN в память контроллера.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GCANPERIOD.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

CANPERIOD=x;

параметры:

x	период записи: 30...3600 с. 0 - отключение записи данных с шины.
---	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

CANPERIOD=120 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

CANPERIOD=120 ;

CANxMODE

CAN

Режим работы шины CAN.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GCANxMODE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

CANxMODE=mode;

параметры:

x	номер шины CAN
mode	режим работы шины CAN: <ul style="list-style-type: none"> • А – работа с настройками сформированными конфигуратором; • Р – работа с настройками, записанными в программный модуль

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

CAN1MODE=A ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

CAN1MODE=A ;

CANxBAUDRATE

CAN

Скорость шины CAN.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GCANxBAUDRATE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

CANxBAUDRATE=baudrate;

параметры:

x	номер шины CAN
baudrate	скорость шины, кбит/с

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

CAN1BAUDRATE=19200;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

CAN1BAUDRATE=19200;

CANxACK

CAN

Отправлять в шину CAN подтверждение о приеме данных.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.10-a8 и выше.
- Команда запроса: GCANxACK.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

CANxACK=ack;

параметры:

x	номер шины CAN
ack	статус настройки: • 1 – отправлять; • 0 - не отправлять

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

CAN1ACK=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

CAN1ACK=1;

CANxACTIVE

CAN

Активный режим CAN шины.

- В активном режиме контроллер может отправлять в шину CAN запросы.
- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GCANxACTIVE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

CANxACTIVE=active;

параметры:

x	номер шины CAN
ack	активный режим: <ul style="list-style-type: none"> • 1 – включить; • 0 - выключить

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

CAN1ACTIVE=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

CAN1ACTIVE=1;

CANLEVELPARAMx

CAN

Настройка получения уровневого параметра с шины CAN.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.05-a4 и выше.
- Команда запроса: GCANLEVELPARAM.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

CANLEVELPARAMn=i1,i2,i3,d1,d2,d3,c,p1,p2,p3,p4,p5,p6;

параметры:

n	порядковый номер параметра
i1	длинна идентификатора принимаемого параметра: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - Вык. • 1 - Стандартный ID (11 бит) • 2 - Расширенный ID (29 бит) • 3 - Составной 11 бит (ID 11 бит + ID в данных) • 4 - Составной 29 бит (ID 29 бит + ID в данных)
i2	идентификатор принимаемого параметра в используемом протоколе, в формате hex: <ul style="list-style-type: none"> • для i1 = 1 или 3, i2 = 0...7FF • для i1 = 2 или 4, i2 = 0...1FFFFFFF
i3	маска идентификатора. При фильтрации сообщений с шины вычисляется "Логическое И" идентификатора полученного сообщения и заданной маски. Далее результат сравнивается с i2 . Если два идентификатора совпадают, то выполняется расшифровка полученных данных: <ul style="list-style-type: none"> • для i1 = 1 или 3, i2 = 0...7FF • для i1 = 2 или 4, i2 = 0...1FFFFFFF
d1	*только при i1 = 3 или 4* номер стартового бита, с которого начинается блок данных. При этом данные представляются единым 64-битным числом. Стартовый бит задается в десятичном формате
d2	*только при i1 = 3 или 4* количество бит, выделенных для передачи ключа (десятичное число от 1 до 8)

d3	*только при i1 = 3 или 4* значение ключа поля данных (число в шестнадцатеричной системе счисления от 0 до FFFFFFFF)
c	номер шины CAN: <ul style="list-style-type: none"> • 1 - CAN 1; • 2 - CAN 2
p1	тип параметра (десятичное число)
p2	номер бита, с которого начинается параметр (десятичное число от 1 до 64)
p3	длина параметра, в битах (десятичное число от 1 до 8)
p4	порядок байт в посылке: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - little endian (от младшего к старшему); • 1 - big endian (от старшего к младшему)
p5	коэффициент. Число с десятичной точкой, на которое будет умножаться параметр
p6	начальное значение параметра, соответствующее значению 0 нашине CAN, в десятичном формате, с десятичной точкой

Примечание. Формат команды настройки зависит от параметров *i1* и *i3*. Формат команды запроса и ответа один.

Примечание. Параметр *i3* может быть опущен.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

```
CANLEVELPARAM1=2,FEF100,FFFF00,3,25,9,16,0,0.00390625,0;
```

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

```
CANLEVELPARAM1=2,FEF100,FFFF00,3,25,9,16,0,0.00390625,0;
```

Примечание. После обработки команды необходимо выполнить перезагрузку контроллера для применения настроек.

CANLONGPARAMx

CAN

Настройка получения длинного параметра с шины CAN.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.05-a4 и выше.
- Команда запроса: GCANLONGPARAM.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

CANLONGPARAMn=i1,i2,i3,d1,d2,d3,c,p1,p2,p3,p4,p5,p6;

параметры:

n	порядковый номер параметра
i1	длинна идентификатора принимаемого параметра: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - Вык. • 1 - Стандартный ID (11 бит) • 2 - Расширенный ID (29 бит) • 3 - Составной 11 бит (ID 11 бит + ID в данных) • 4 - Составной 29 бит (ID 29 бит + ID в данных)
i2	идентификатор принимаемого параметра в используемом протоколе, в формате hex: <ul style="list-style-type: none"> • для i1 = 1 или 3, i2 = 0...7FF • для i1 = 2 или 4, i2 = 0...1FFFFFFF
i3	маска идентификатора. При фильтрации сообщений с шины вычисляется "Логическое И" идентификатора полученного сообщения и заданной маски. Далее результат сравнивается с i2 . Если два идентификатора совпадают, то выполняется расшифровка полученных данных: <ul style="list-style-type: none"> • для i1 = 1 или 3, i2 = 0...7FF • для i1 = 2 или 4, i2 = 0...1FFFFFFF
d1	*только при i1 = 3 или 4* номер стартового бита, с которого начинается блок данных. При этом данные представляются единым 64-битным числом. Стартовый бит задается в десятичном формате
d2	*только при i1 = 3 или 4* количество бит, выделенных для передачи ключа (десятичное число от 1 до 8)

d3	*только при i1 = 3 или 4* значение ключа поля данных (число в шестнадцатеричной системе счисления от 0 до FFFFFFFF)
c	номер шины CAN: <ul style="list-style-type: none"> • 1 - CAN 1; • 2 - CAN 2.
p1	тип параметра (десятичное число)
p2	номер бита, с которого начинается параметр (десятичное число от 1 до 64)
p3	длина параметра, в битах (десятичное число от 1 до 8)
p4	порядок байт в посылке: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - little endian (от младшего к старшему); • 1 - big endian (от старшего к младшему).
p5	коэффициент. Число с десятичной точкой, на которое будет умножаться параметр
p6	начальное значение параметра, соответствующее значению 0 нашине CAN, в десятичном формате, с десятичной точкой

Примечание. Формат команды настройки зависит от параметров *i1* и *i3*. Формат команды запроса и ответа один.

Примечание. Параметр *i3* может быть опущен.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

```
CANLONGPARAM1=2,FEE900,FFFF00,3,1,33,32,0,0.5,0;
```

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

```
CANLONGPARAM1=2,FEE900,FFFF00,3,1,33,32,0,0.5,0;
```

Примечание. После обработки команды необходимо выполнить перезагрузку контроллера для применения настроек.

CANDISCRPARAMx

CAN

Настройка получения дискретного параметра с шины CAN.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.05-a4 и выше.
- Команда запроса: GCANDISCRPARAM.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

CANDISCRPARAMn=i1,i2,i3,d1,d2,d3,c,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7;

параметры:

n	порядковый номер параметра
i1	длинна идентификатора принимаемого параметра: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - Вык. • 1 - Стандартный ID (11 бит) • 2 - Расширенный ID (29 бит) • 3 - Составной 11 бит (ID 11 бит + ID в данных) • 4 - Составной 29 бит (ID 29 бит + ID в данных)
i2	идентификатор принимаемого параметра в используемом протоколе, в формате hex: <ul style="list-style-type: none"> • для i1 = 1 или 3, i2 = 0...7FF • для i1 = 2 или 4, i2 = 0...1FFFFFFF
i3	маска идентификатора. При фильтрации сообщений с шины вычисляется "Логическое И" идентификатора полученного сообщения и заданной маски. Далее результат сравнивается с i2 . Если два идентификатора совпадают, то выполняется расшифровка полученных данных: <ul style="list-style-type: none"> • для i1 = 1 или 3, i2 = 0...7FF • для i1 = 2 или 4, i2 = 0...1FFFFFFF
d1	*только при i1 = 3 или 4* номер стартового бита, с которого начинается блок данных. При этом данные представляются единым 64-битным числом. Стартовый бит задается в десятичном формате
d2	*только при i1 = 3 или 4* количество бит, выделенных для передачи ключа (десятичное число от 1 до 8)

d3	*только при i1 = 3 или 4* значение ключа поля данных (число в шестнадцатеричной системе счисления от 0 до FFFFFFFF)
c	номер шины CAN: <ul style="list-style-type: none"> • 1 - CAN 1; • 2 - CAN 2
p1	тип параметра (десятичное число)
p2	номер бита, с которого передается значение параметра: 1...64 бит
p3	длина поля, в котором передается значение параметра, в бит: 1...32 бита
p4	номер бита, в котором передается статус валидности данных: 1...64 бит
p5	1 - использовать бит статуса; 0 - не использовать бит статуса
p6	состояние бита статуса, соответствующее валидности данных: 0 или 1
p7	порядок байт в посылке: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - little endian (от младшего к старшему); • 1 - big endian (от старшего к младшему)

Примечание. Формат команды настройки зависит от параметров *i1* и *i3*. Формат команды запроса и ответа один.

Примечание. Параметр *i3* может быть опущен.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

```
CANDISCRPARAM1=2,FEF100,FFFF00,3,1,29,1,30,1,0,0;
```

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

```
CANDISCRPARAM1=2,FEF100,FFFF00,3,1,29,1,30,1,0,0;
```

Примечание. После обработки команды необходимо выполнить перезагрузку контроллера для применения настроек.

CANGENERICPARAMx

CAN

Настройка получения произвольного параметра с шины CAN.

Доступна через сервер и SMS.

- Версия прошивки: 01.05-a4 и выше.
- Команда запроса: GCANGENERICPARAM.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

CANGENERICPARAMn=t,i1,i2,i3,k1,k2,k3,c,l1(d1),l2(d2),l3(d3),l4(d4),l5(d5),(d6);

параметры:

n	порядковый номер параметра
t	тип параметра: <ul style="list-style-type: none"> • 1 - Уровневый; • 2 - Дискретный
i1	длина идентификатора принимаемого параметра: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - Вык. • 1 - Стандартный ID (11 бит) • 2 - Расширенный ID (29 бит) • 3 - Составной 11 бит (ID 11 бит + ID в данных) • 4 - Составной 29 бит (ID 29 бит + ID в данных)
i2	идентификатор принимаемого параметра в используемом протоколе, в формате hex: <ul style="list-style-type: none"> • для i1 = 1 или 3, i2 = 0...7FF • для i1 = 2 или 4, i2 = 0...1FFFFFFF
i3	маска идентификатора. При фильтрации сообщений с шины вычисляется "Логическое И" идентификатора полученного сообщения и заданной маски. Далее результат сравнивается с i2 . Если два идентификатора совпадают, то выполняется расшифровка полученных данных: <ul style="list-style-type: none"> • для i1 = 1 или 3, i2 = 0...7FF • для i1 = 2 или 4, i2 = 0...1FFFFFFF
k1	номер бита в последовательности данных полученных с шины, с которого начинается ключ поля данных (десятичное число от 1 до 64)
k2	длина ключа поля данных, в битах (десятичное число от 1 до 32)

k3	ключ поля данных (число в шестнадцатеричной системе счисления от 0 до FFFFFFFF)
c	маска используемых шин: <ul style="list-style-type: none"> • 1 - CAN 1; • 2 - CAN 2
l1	*только для t=1* Номер бита в последовательности данных полученных с шины, с которого начинается параметр (десятичное число от 1 до 64)
l2	*только для t=1* Длина параметра в битах (десятичное число от 1 до 32)
l3	*только для t=1* Порядок байт в посылке: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - little endian; • 1 - big endian
l4	*только для t=1* Коэффициент. Число с десятичной точкой, на которое будет умножаться параметр
l5	*только для t=1* Смещение. Число с десятичной точкой, которое будет плюсоваться к параметру
d1	*только для t=2* Первый бит состояния (десятичное число от 1 до 64)
d2	*только для t=2* Количество бит состояния (десятичное число от 1 до 64)
d3	*только для t=2* Номер бита в последовательности данных полученных с шины, который отображает статус параметра (десятичное число от 1 до 64)
d4	*только для t=2* 1 - использовать бит статуса; 0 - не использовать бит статуса
d5	*только для t=2* значение бита статуса, которое соответствует валидному состоянию (0 или 1)

d6

только для t=2

порядок байт в посылке:

- 0 - little endian;
- 1 - big endian

Примечание. Формат команды настройки зависит от параметров *i1* и *i3*. Формат команды запроса и ответа один.

Примечание. Параметр *i3* может быть опущен.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

```
CANGENERICPARAM1=2,0,0,1,0,1,0,0,0;
```

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

```
CANGENERICPARAM1=2,0,0,1,0,1,0,0,0;
```

Примечание. После обработки команды необходимо выполнить перезагрузку контроллера для применения настроек.

CANVINBUS

CAN

Шина CAN, на которую контроллер отправляет запрос идентификатора транспортного средства (VIN).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.25 и выше.
- Команда запроса: GCANVINBUS.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

CANVINBUS=can;

параметры:

can	номер шины CAN, на который будет отправлен запрос: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - запрос отключен; • 1 - запрос на шину CAN1; • 2 - запрос на шину CAN2
-----	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ:

CANVINBUS=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА:

CANVINBUS=1;

Примечание. При включении контроллера на указанную шину CAN уходит запрос PGN 65260. При этом выбранная шина CAN должна быть настроена как активная (см. команду [CANxACTIVE](#)). Полученный ответ обновляет значение параметра VEHICLE_VIN.

GVIN

CAN

Запрос идентификатора транспортного средства (VIN).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.25 и выше.
- Команда запроса: GVIN.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

GVIN=can;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

VIN=vin;

параметры:

can	номер шины CAN, на который будет отправлен запрос: 1, 2
vin	идентификатор (VIN) транспортного средства

ПРИМЕР КОМАНДЫ:

GVIN=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА:

VIN=WAUZZZ44ZEN096063;

Примечание. При выполнении команды на шину CAN уходит запрос PGN 65260. При этом шина CAN должна быть настроена как активная (см. команду [CANxACTIVE](#)). Полученный ответ сохраняется в записях контроллера.

GCIN

CAN

Запрос идентификации компонентов транспортного средства.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.25 и выше.
- Команда запроса: GCIN.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

GCIN=can;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

CIN=a*b*c*d*;

параметры:

can	номер шины CAN, на который будет отправлен запрос: 1, 2
a	производитель
b	модель
c	серийный номер
d	номер агрегата

ПРИМЕР КОМАНДЫ:

GCIN=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА:

CIN=TK*AutoGRAPH*3100000**;

Примечание. При выполнении команды на шину CAN уходит запрос PGN 65259. При этом шина CAN должна быть настроена как активная (см. команду [CANxACTIVE](#)). Полученный ответ сохраняется в записях контроллера.

GCANFF

CAN

Запрос стоп-кадра ошибки CAN (DM4).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.25 и выше.
- Команда запроса: GCANFF.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

GCANFF=can;

параметры:

can	номер шины CAN, на который будет отправлен запрос: 1, 2
-----	---

ФОРМАТ ОТВЕТА:

CANFF=OK;

ПРИМЕР КОМАНДЫ:

GCANFF=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА:

CANFF=OK;

Примечание. При выполнении команды на шину CAN уходит запрос PGN 65229. При этом шина CAN должна быть настроена как активная (см. команду [CANxACTIVE](#)). Полученный ответ сохраняется в записях контроллера.

GCANDM2

CAN

Запрос предыдущих активных ошибок CAN (DM2).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.25 и выше.
- Команда запроса: GCANDM2.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

GCANDM2=can;

параметры:

can

номер шины CAN, на который будет отправлен запрос: 1, 2

ФОРМАТ ОТВЕТА:

CANDM2=OK;

ПРИМЕР КОМАНДЫ:

GCANDM2=1 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА:

CANDM2=OK ;

Примечание. При выполнении команды на шину CAN уходит запрос PGN 65227. При этом шина CAN должна быть настроена как активная (см. команду [CANxACTIVE](#)). Полученный ответ сохраняется в записях контроллера.

GVCH CAN

Запрос ВСХ двигателя (EC1).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.25 и выше.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

GVCH=can;

параметры:

can	номер шины CAN, на который будет отправлен запрос
-----	---

ФОРМАТ ОТВЕТА:

VCH=OK ;

ПРИМЕР КОМАНДЫ:

GVCH=1 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА:

VCH=OK ;

Примечание. При выполнении команды на шину CAN уходит запрос PGN 65251. При этом шина CAN должна быть настроена как активная (см. команду [CANxACTIVE](#)). Полученный ответ сохраняется в записях контроллера.

CANGENERICTYPEn

CAN

Тип записи произвольного параметра с шины CAN.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.31 и выше.
- Команда запроса: GCANGENERICTYPEn.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

CANGENERICTYPEn=type;

параметры:

n	порядковый номер параметра
t	тип записи, 0..65534

ПРИМЕР КОМАНДЫ:

CANGENERICTYPE01=25 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА:

CANGENERICTYPE01=25 ;

Работа с тахографом

Список команд	Описание
TACHOMODE	Тип тахографа и способ его подключения
TACHOCARDn	Последняя считанная с тахографа карта водителя
TACHOCARDTImEn	Время последнего считывания карты водителя с тахографа
TACHOTRANSFER	Внеочередная отправка данных с карты водителя на сервер
TACHODI	Запрос последнего полученного номера карты водителя (водителей)
TACHOTCO	Запрос последнего полученного состояния тахографа (TCO1)
TACHOSOURCEDI	Выбрать источник, с которого контроллер будет сохранять номера карт водителя (водителей)
TACHOSOURCETCO	Выбрать источник, с которого контроллер будет сохранять данные тахографа (TCO1)
TACHOSTATE	Запрос состояния подключения к тахографу

TACHOMODE

Тип тахографа и способ его подключения.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.21 и выше.
- Команда запроса: GTACHOMODE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

TACHOMODE=mode;

параметры:

mode	тип и способ подключения тахографа: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - Тахограф не подключен • 1 - ШТРИХ-TaxoRUS подключен по CAN (1) • 2 - ШТРИХ-TaxoRUS подключен по RS485 (1) • 3 - Тахограф VDO подключен по RS232 (1) • 4 - ШТРИХ-TaxoRUS подключен по CAN (2) • 5 - ШТРИХ-TaxoRUS подключен по RS485 (2)
-------------	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

TACHOMODE=3 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TACHOMODE=3 ;

TACHOCARDn

Последняя считанная с тахографа карта водителя.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.21 и выше.
- Команда запроса: GTACHOCARD.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

TACHOCARDn=card;

параметры:

n	порядковый номер водителя (1..2)
card	номер карты водителя - последней считанной (и переданной на сервер в виде .ddd файла)

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GTACHOCARD1 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TACHOCARD1=RUD0000136511200 ;

TACHOCARDTIME_n

Время последнего считывания карты водителя с тахографа.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.21 и выше.
- Команда запроса: GTACHOCARDTIME.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

TACHOCARDTIME_n=time;

параметры:

n	порядковый номер водителя (1..2)
time	время последнего считывания (и передачи на сервер) карты водителя, в сутках с 1 января 1970 г.

Примечание. Установка данного параметра в 0 инициирует внеочередное считывание и отправку данных с карты водителя (например, TACHOCARDTIME1=0; для карты водителя 1).

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GTACHOCARDTIME1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TACHOCARDTIME1=19383;

TACHOTRANSFER

Внеочередная отправка данных с карты водителя на сервер.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.21 и выше.
- Команда запроса: GTACHOTRANSFER.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

GTACHOTRANSFER;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

TACHOTRANSFER=time1,time2;

параметры:

time1	время последнего считывания (и передачи на сервер) карты водителя 1, в сутках с 1 января 1970 г.
time2	время последнего считывания (и передачи на сервер) карты водителя 2, в сутках с 1 января 1970 г.

Примечание. При выполнении команды оба времени устанавливаются на 0, что инициирует внеочередную отправку данных.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GTACHOTRANSFER ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TACHOTRANSFER=19383,19030 ;

TACHODI

Запрос последнего полученного номера карты водителя (водителей) .

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.21 и выше.
- Команда запроса: TACHODI, GTACHODI. Обе команды работают одинаково, на запрос.

ФОРМАТ ЗАПРОСА:

TACHODI=n;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

TACHODI=n,di,time;

параметры:

	источник данных:
n	<ul style="list-style-type: none"> • 3 - с шины CAN1 (J1939); • 4 - с шины CAN1 (UDF); • 5 - с шины CAN2 (J1939); • 6 - с шины CAN2 (UDF)
di	Driver's Identification, номера карты водителей, с разделителем '*' после каждого водителя
time	время, в миллисекундах, с последнего получения данных о номерах карт водителей

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

TACHODI=0 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TACHODI=0 ,RUD000137092101** ,722 ;

TACHOTCO

Запрос последнего полученного состояния тахографа (TCO1).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.21 и выше.
- Команда запроса: TACHOTCO, GTACHOTCO. Обе команды работают одинаково, на запрос.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

GTACHOTCO=n;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

TACHOTCO=n,recvTime,saveTime:d1ws,d2ws,dr,d1trs,dcd1,overspeed,d2trs,dcd2,se,he,tp,di,toss,tvs;

параметры:

n	источник данных: <ul style="list-style-type: none"> • 2 - с шины CAN1 (J1939); • 3 - с шины CAN2 (J1939)
recvtime	время, в миллисекундах, с последнего получения данных тахографа (TCO1)
savetime	время, в миллисекундах, с последнего сохранения данных тахографа (TCO1)
d1ws	Driver 1 working state 1612
d2ws	Driver 2 working state 1613
dr	Drive recognize 1611
d1trs	Driver 1 Time Related States 1617
dcd1	Driver card, driver 1 1615
overspeed	Overspeed 1614
d2trs	Driver 2 Time Related States 1618
dcd2	Driver card, driver 2 1616
se	System event 1622
he	Handling information 1621

tp	Tachograph performance 1620
di	Direction indicator 1619
toss	Tachograph output shaft speed 1623
tvs	Tachograph vehicle speed 1624

Примечание. Значения параметров соответствуют значениям полей TCO1 (Tachograph) протокола CAN J1939.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GTACHOTCO=0 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TACHOTCO=0,563,471485:1,0,3,0,1,3,0,0,3,0,0,3,65535,0;

TACHOSOURCEDI

Выбрать источник, с которого контроллер будет сохранять номера карты водителя.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.21 и выше.
- Команда запроса: GTACHOSOURCEDI.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

TACHOSOURCEDI=source;

параметры:

	источник, с которого контроллер сохраняет номера карт водителя:
source	<ul style="list-style-type: none"> • 0 - отключено; • 1 - данные непосредственно с тахографа; • 2 - с шины CAN (J1939); • 4 - с шины CAN (UDF); • 7 - со всех источников сразу; • 8 - с шины CAN1 (J1939); • 16 - с шины CAN1 (UDF); • 32 - с шины CAN2 (J1939); • 64 - с шины CAN2 (UDF)

Примечание. При установке 16 - CAN1 (UDF) или 64 - CAN2 (UDF) автоматически включается активный режим на соответствующем канале.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

TACHOSOURCEDI=7 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TACHOSOURCEDI=7 ;

TACHOSOURCETCO

Выбрать источник, с которого контроллер будет сохранять данные тахографа (TCO1).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.21 и выше.
- Команда запроса: GTACHOSOURCETCO.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

TACHOSOURCETCO=source;

параметры:

source	источник, с которого контроллер сохраняет данные тахографа: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - отключено; • 1 - данные непосредственно с тахографа; • 2 - с шины CAN (J1939); • 3 - со всех источников сразу; • 4 - с шины CAN1 (J1939); • 8 - с шины CAN2 (J1939)
---------------	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

TACHOSOURCETCO=3 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TACHOSOURCETCO=3 ;

TACHOSTATE

Запрос состояния подключения к тахографу.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.26 и выше.
- Команда запроса: TACHOSTATE, GTACHOSTATE. Обе команды работают одинаково, на запрос.

ФОРМАТ ЗАПРОСА:

TACHOSTATE;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

TACHOSTATE=state,card,progress;

параметры:

	состояние подключения к тахографу: 0 - нет подключения 1 - успешное подключение к тахографу 2 - идёт загрузка .ddd файла 3 - .ddd файл загружен
state	номер карты водителя, с которой идёт загрузка .ddd файла
progress	количество байт .ddd файла, загруженных с карты водителя

ПРИМЕР ЗАПРОСА (СЕРВЕР):

GTACHOSTATE ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TACHOSTATE=2,1,13400;

Шина USB

Список команд	Описание
CDCMODE	Режим работы интерфейса USB CDC

CDCMODE

USB CDC

Режим работы интерфейса USB CDC.

- Доступна через сервер и SMS
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше
- Команда запроса: GCDCMODE

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

CDCMODE=mode;

параметры:

	режим:
mode	<ul style="list-style-type: none"> • 0 - Выдача данных с навигационного приемника в формате NMEA RMC (в навигационное программное обеспечение); • 1 - Эхо; • 2 - Передача данных с GSM модема напрямую в программное обеспечение на компьютере; • 3 - Передача отладочной информации на виртуальный COM-порт компьютера. Набор передаваемой информации определяется включенными типами логов (в программе АвтоГРАФ.GSMConf); • 4 - Передача данных с модуля Wi-Fi на виртуальный COM-порт компьютера

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

CDCMODE=3 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

CDCMODE=3 ;

Акселерометр

Список команд	Описание
GACCELVECTORS	Чтение и (опционально) запись векторов ускорения (продольных и вертикальных)
ACCELMATRIX	Чтение и (опционально) запись матрицы поворота вектора ускорения
RECALIBRATION	Сброс калибровки акселерометра в устройстве
FIXCALIBRATION	Калибровка акселерометра по собранным векторам ускорений (см. ACCELVECTORS)

GACCELVECTORS

Запрос векторов ускорения (продольных и вертикальных).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-а4 и выше.

ФОРМАТ ОТВЕТА:

ACCELVECTORS=directX,directY,directZ(directN),zeroX,zeroY,zeroZ(zeroN);

параметры:

directX, directY, directZ	компоненты X,Y и Z вектора продольного ускорения (направленного вдоль автомобиля), в условных единицах
directN	продолжительность сбора продольного ускорения устройства, в секундах
zeroX, zeroY, zeroZ	компоненты X,Y и Z вектора вертикального ускорения, в условных единицах
zeroN	продолжительность сбора вертикального ускорения, в секундах

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GACCELVECTORS ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

ACCELVECTORS=-10,30,15(4),0,0,0(0);

ACCELMATRIX

Запрос и запись (опционально) матрицы поворота вектора ускорения.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GACCELMATRIX.

ФОРМАТ ОТВЕТА:

ACCELMATRIX=isCalibrated,directN:a11,a12,a13:a21,a22,a23:a31,a32,a33;

параметры:

isCalibrated	произошла ли калибровка акселерометра: <ul style="list-style-type: none"> • 1 - произошла; • 0 - не произошла
directN	продолжительность сбора продольного ускорения устройства, который использовался при калибровке, в секундах
a11,a12,a13: a21,a22,a23: a31,a32,a33	элементы матрицы 3x3, при умножении на которую вектор ускорения приводится к калиброванному значению (в формате float)

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GACCELMATRIX;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

ACCELMATRIX=1,18:0.000247838,0.00242128,-0.000282824:-0.00243428,0.00026095
7,0.000100917:0.000129842,0.000270767,0.00243183;

RECALIBRATION

Сброс калибровки акселерометра в устройстве.

- Рекомендуется использовать при смене положения устройства в транспортном средстве.
- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: -

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

RECALIBRATION;

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

RECALIBRATION;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

RECALIBRATION;

FIXCALIBRATION

Калибровка акселерометра по собранным векторам ускорений (см. ACCELVECTORS).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: -

ФОРМАТ ОТВЕТА:

FIXCALIBRATION=isCalibrated,directN;

параметры:

isCalibrated	состояние калибровки акселерометра (1 - выполнена, 0 - не выполнена)
directN	продолжительность сбора продольного ускорения устройства, который использовался при калибровке, в секундах

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

FIXCALIBRATION;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

FIXCALIBRATION=1, 4;

Контроль качества вождения

Список команд	Описание
SPEEDPOROGn	Пороги превышения скорости
DRVACCELPOROG	Порог превышения ускорения при разгоне
DRVBRKPOROG	Порог превышения ускорения при торможении
DRVEXTRPOROG	Порог превышения ускорения при экстренном торможении
DRVRIGHTPOROG	Порог превышения центробежного ускорения при повороте направо (резкий поворот направо)
DRVLEFTPOROG	Порог превышения центробежного ускорения при повороте налево (резкий поворот налево)
DRVHOLEPOROG	Порог превышения ускорения в вертикальном направлении (неровности дороги)
DRVACCELTIME	Длительность превышения ускорения при разгоне
DRVBRKTIME	Длительность превышения ускорения при торможении
DRVEXTRTIME	Длительность превышения ускорения при экстренном торможении
DRVRIGHTTIME	Длительность превышения центробежного ускорения при повороте направо
DRVLEFTTIME	Длительность превышения центробежного ускорения при повороте налево
DRVHOLETIME	Длительность превышения ускорения в вертикальном направлении (неровности дороги)
TESTECODRIVE	Включение режима тонкой настройки и тестирования экодрайвинга
AUTOECODRIVE	Автоматическая установка порогов ускорений по показателям предыдущей поездки
ECODRIVINGRECORD	Запрос последних зафиксированных событий экодрайвинга
DRVMOBILE	Режим работы качества вождения при нестационарной установке

DRVACCELPOROG	Порог превышения бокового уклона при определении опрокидывания
DRVTILTTIME	Длительность превышения порога бокового уклона при определении опрокидывания

SPEEDPOROGn

Пороги превышения скорости.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GSPEEDPOROGn.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

SPEEDPOROGn=speed;

параметры:

n	номер порога, 1..3
speed	порог скорости, при превышении которого возникнет событие (в км/ч)

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

SPEEDPOROG1=60 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

SPEEDPOROG1=60 ;

DRVACCELPOROG

Порог превышения ускорения при разгоне.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GDRVACCELPOROG.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

DRVACCELPOROG=threshold;

параметры:

threshold	уровень ускорения при разгоне, выше которого начинает считаться нарушение (в м/с ²)
-----------	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

DRVACCELPOROG=5 . 3 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

DRVACCELPOROG=5 . 3 ;

DRVBRKPOROG

Порог превышения ускорения при торможении.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GDRVBRKPOROG.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

DRVBRKPOROG=threshold;

параметры:

threshold	уровень ускорения при торможении, выше которого начинает считаться нарушение (в м/с ²)
-----------	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

DRVBRKPOROG=5.1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

DRVBRKPOROG=5.1;

DRVEXTRPOROG

Порог превышения ускорения при экстренном торможении.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GDRVEXTRPOROG.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

DRVEXTRPOROG=threshold;

параметры:

threshold	уровень ускорения, выше которого начинает считаться нарушение (в м/с ²)
-----------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

DRVEXTRPOROG=15.5;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

DRVEXTRPOROG=15.5;

DRVRIGHTPOROG

Порог превышения центробежного ускорения при повороте направо (резкий поворот направо).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GDRVRIGHTPOROG.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

DRVRIGHTPOROG=threshold;

параметры:

threshold	уровень ускорения, выше которого начинает считаться нарушение (в м/с ²)
-----------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

DRVRIGHTPOROG=5.5;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

DRVRIGHTPOROG=5.5;

DRVLEFTPOROG

Порог превышения центробежного ускорения при повороте налево (резкий поворот налево).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GDRVLEFTPOROG.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

DRVLEFTPOROG=threshold;

параметры:

threshold	уровень ускорения, выше которого начинает считаться нарушение (в м/с ²)
-----------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

DRVLEFTPOROG=5.4;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

DRVLEFTPOROG=5.4;

DRVHOLEPOROG

Порог превышения ускорения в вертикальном направлении (неровности дороги).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GDRVHOLEPOROG.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

DRVHOLEPOROG=threshold;

параметры:

threshold	уровень ускорения, выше которого начинает считаться нарушение (в м/с ²)
-----------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

DRVHOLEPOROG=30.5;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

DRVHOLEPOROG=30.5;

DRVACCELTIME

Длительность превышения ускорения при разгоне.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GDRVACCELTIME.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

DRVACCELTIME=duration;

параметры:

duration	продолжительность ускорения, выше которого начинает считаться нарушение (в мс)
----------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

DRVACCELTIME=500 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

DRVACCELTIME=500 ;

DRVBRKTIME

Длительность превышения ускорения при торможении.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GDRVBRKTIME.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

DRVBRKTIME=duration;

параметры:

duration	продолжительность ускорения, выше которого начинает считаться нарушение (в мс)
----------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

DRVBRKTIME=500 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

DRVBRKTIME=500 ;

DRVEXTRTIME

Длительность превышения ускорения при экстренном торможении.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GDRVEXTRTIME.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

DRVEXTRTIME=duration;

параметры:

duration	продолжительность ускорения, выше которого начинает считаться нарушение (в мс)
----------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

DRVEXTRTIME=500;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

DRVEXTRTIME=500;

DRVRIGHTTIME

Длительность превышения центробежного ускорения при повороте направо.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GDRVRIGHTTIME.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

DRVRIGHTTIME=duration;

параметры:

duration	продолжительность ускорения, выше которого начинает считаться нарушение (в мс)
----------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

DRVRIGHTTIME=700 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

DRVRIGHTTIME=700 ;

DRVLEFTTIME

Длительность превышения центробежного ускорения при повороте налево.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GDRVLEFTTIME.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

DRVLEFTTIME=duration;

параметры:

duration	продолжительность ускорения, выше которого начинает считаться нарушение (в мс)
----------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

DRVLEFTTIME=700 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

DRVLEFTTIME=700 ;

DRVHOLETIME

Длительность превышения ускорения в вертикальном направлении (неровности дороги).

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GDRVHOLETIME.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

DRVHOLETIME=duration;

параметры:

duration	продолжительность ускорения, выше которого начинает считаться нарушение (в мс)
----------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

DRVHOLETIME=100;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

DRVHOLETIME=100;

TESTECODRIVE

Включение режима тонкой настройки и тестирования режима качества вождения.

Команда позволяет включить режим тестовой поездки, в течение которого контроллер осуществляет измерение параметров качества вождения: поездка должна совершаться в аккуратном режиме. Средние значения показателей за поездку могут быть установлены в контроллере в качестве порогов ускорений командой AUTOECODRIVE. Длительность поездки должна быть не менее 15 минут.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GTESTECODRIVE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

TESTECODRIVE=mode;

параметры:

mode	режим тестирования (1 - включен, 0 - выключен). В режиме тестирования все события ускорений начинают фиксироваться от 1.0 м/с ²
-------------	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

TESTECODRIVE=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

TESTECODRIVE=1;

AUTOECDRIVE

Автоматическая установка порогов ускорений по показателям предыдущей поездки.

Команда позволяет установить, с учетом выбранного типа транспорта, пороги после тестовой поездки со включенным режимом TESTECODRIVE и длительностью не менее 15 минут. Считается, что тестовая поездка была аккуратной.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-а4 и выше.
- Команда запроса: GAUTOECDRIVE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

AUTOECDRIVE=vehicleType;

параметры:

vehicleType	тип транспортного средства: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - грузовой автомобиль; • 1 - пассажирский транспорт; • 2 - легковой автомобиль
--------------------	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

AUTOECDRIVE=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

AUTOECDRIVE=1;

ECODRIVINGRECORD

Запрос последних зафиксированных событий контроля качества вождения.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: -

ФОРМАТ ЗАПРОСА:

ECODRIVINGRECORDn;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

ECODRIVINGRECORDn=(N)name,isEnded,duration,accelMax,accelMedia:MAXfixed,maxDuration,maxAccelMax,macAccelMedia;

параметры:

n	тип события (или оси) контроля качества вождения;
N	общее количество событий (или осей), которые фиксирует устройство;
name	краткое название события (или оси): <ul style="list-style-type: none"> • ACCELERATION - Резкое ускорение • BREAKING - Резкое торможение • EXTRBREAKING- Экстренное торможение • RIGHTURN - Резкий поворот направо • LEFTTURN - Резкий поворот налево • HOLE - Неровность дороги (яма)
isEnded	событие завершено (0 - событие ещё длится, 1 - событие завершено);
duration	длительность зафиксированного события, в мс;
accelMax	максимальное ускорение последнего события, в м/с ² ;
accelMedia	среднее ускорение последнего события, в м/с ² ;
fixed	записано ли максимальное ускорение по событию (или оси);
maxDuration	длительность максимального зафиксированного события, в мс;
maxAccelMax	максимальное ускорение максимального события, в м/с ² ;
maxAccelMedia	среднее ускорение максимального события, в м/с ²

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

ECODRIVINGRECORD6 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

ECODRIVINGRECORD6=(6)HOLE , 0 , 0 , 0.000000 , 0.000000 : MAX0 , 0 , 0.000000 , 0.000000 ;

DRVMOBILE

Режим работы качества вождения при нестационарной установке.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.30 и выше.
- Команда запроса: GDRVMOBILE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

DRVMOBILE=mode;

параметры:

mode	режим работы качества вождения: <ul style="list-style-type: none"> • 1 - нестационарная (мобильная) установка; • 0 - стационарная установка
------	---

Примечание. В режиме стационарной установки контроллер калибрует акселерометр и замеряет превышения ускорения по нему.

В режиме нестационарной (мобильной) установки контроллер замеряет ускорения по координатам со спутника, так как расположение контроллера внутри транспортного средства может меняться. При этом определение движения по акселерометру работает и в том и другом режиме.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

DRVMOBILE=0 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

DRVMOBILE=0 ;

DRVACCELPOROG

Порог превышения бокового уклона при определении опрокидывания.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.30 и выше.
- Команда запроса: GDRVTLTPOROG.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

DRVTLTPOROG=slope;

параметры:

slope	боковой уклон, выше которого начинает считаться нарушение (безразмерная величина)
-------	--

Примечание. Боковой уклон показывает отношение подъёма участка к его ширине. Так, при угле наклона 45 градусов боковой уклон будет равен 1.0. При превышении этого уклона будет считать опрокидывание.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

DRVTLTPOROG=1.0;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

DRVTLTPOROG=1.0;

DRV TILT TIME

Длительность превышения порога бокового уклона при определении опрокидывания.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.30 и выше.
- Команда запроса: GDRV TILT TIME.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

DRV TILT TIME=duration;

параметры:

duration	продолжительность превышения уклона, выше которого начинает считаться нарушение (в мс)
----------	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

DRV TILT TIME=100;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

DRV TILT TIME=100;

События

События позволяют запрограммировать действия устройства по выполнению заданного условия.

- Источник данных для события задается командой EVENTSOURCEn.
- Условие срабатывания события определяется типом события (EVENTTYPEn) и состоянием анализируемого параметра (EVENTCONDITIONn).
- Действия, которые устройство выполняет при срабатывании условия, задаются командой EVENTACTIONn.

Список команд	Описание
EVENTSOURCEn	Источник события
EVENTTYPEn	Тип (или параметр) события
EVENTCONDITIONn	Состояние типа или параметр, при котором происходит срабатывание события
EVENTDELAYn	Задержка срабатывания события ("антидребезг")
EVENTACTIONn	Действие при возникновении события
PULSEDURATIONn	Установить длительность импульса на выходе контроллера при возникновении события
EVENTTELNUMn	Телефонный номер, на который будут отправлены СМС и/или телефонный звонок при срабатывании события
EVENTALIASn	Алиас (краткое наименование) события, который будет указан в СМС сообщении при срабатывании
EVENTCOMMANDn	Установить текстовую команду, которая выполнится при срабатывании события
EVENTTRIGGERn	Инициировать событие
GEVENTSTATEn	Запрос состояния события
EVENTDETRIGGERn	Отключить действие события
EVENTFLAGn	Номер флага или входа, который переключается при выборе действий "включить флаг или виртуальный вход контроллера" и "выключить флаг или виртуальный вход контроллера"
SCRIPTSCRIPTn	Исполняемый скрипт
SCRIPTCOMMANDn	Команда (ярлык) для запуска скрипта

EVENTSOURCEn

Источник события.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GEVENTSOURCE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

EVENTSOURCEn=source;

параметры:

n	номер события, 01..16.
source	<p>источник события:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 - Нет источника; • 1 - Переключение флага устройства (см. DeviceFlags); • 2 - Срабатывание адаптива; • 3 - Переключение дискретного параметра (см. DiscrParamId); • 4 - Срабатывание по команде; • 5 - Логическая операция для сложных событий (И или ИЛИ); • 6 - Переключение входа устройства (см. DeviceInputsFlags)

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

EVENTSOURCE01=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

EVENTSOURCE01=1;

EVENTTYPEn

Тип (или параметр) события.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GEVENTTYPEn.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

EVENTTYPEn=type;

параметры:

n	номер события, 01..16
type	<p>тип (или параметр) события. Зависит от EVENTSOURCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • если EVENTSOURCE события равен 1, то в типе задаётся номер флага устройства (DeviceFlags в "Параметры устройства"); • если EVENTSOURCE события равен 2, то в типе задаётся номер адаптива - значение x команды ADAPTIVE; • если EVENTSOURCE события равен 3, то в типе задаётся номер дискретного параметра (DiscrParamId в "Параметры устройства"); • если EVENTSOURCE события равен 5, то в типе задаётся логическая операция: 0 - не настроено, 1 - объединение по "ИЛИ", 2 - объединение по "И"; • если EVENTSOURCE события равен 6, то в типе задаётся номер входа контроллера (см. DeviceInputsFlags в "Параметры устройства"); • при прочих EVENTSOURCE тип не учитывается

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

EVENTTYPE01=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

EVENTTYPE01=1;

EVENTCONDITIONn

Состояние параметра, при котором происходит срабатывание события.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GEVENTCONDITIONNn.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

EVENTCONDITIONn=con;

параметры:

n	номер события, 01..16
con	<p>состояние параметра, при котором происходит срабатывание события.</p> <p>Зависит от EVENTSOURCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • если EVENTSOURCE события равен 1, то в параметре задаётся состояние флага устройства (0 или 1); • если EVENTSOURCE события равен 2, то в параметре задаётся тип срабатывания адаптива (<i>AdaptiveLevelEvent</i>); • если EVENTSOURCE события равен 3, то в параметре задаётся состояние дискретного параметра (зависит от <i>DiscrParamId</i>, может быть не только 0 или 1); • если EVENTSOURCE события равен 5, то в параметре задаётся битовое поле, каждый бит которого отвечает за соответствующий номер события (0 бит - событие 1, 1 бит - событие 2 и т.д.)

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

EVENTCONDITION01=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

EVENTCONDITION01=1;

EVENTDELAYn

Задержка срабатывания события ("антидребезг").

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GEVENTDELAYn.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

EVENTDELAYn=time;

параметры:

n	номер события, 01..16
time	задержка срабатывания события, в секундах. Работает только с событиями "состояния" (EVENTSOURCE = 1 или 3)

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

EVENTDELAY01=3;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

EVENTDELAY01=3;

EVENTACTIONn

Действия при возникновении события.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GEVENTACTIONn.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

EVENTACTIONn=action;

параметры:

n	номер события, 01..16
action	<p>действия, которые должно выполнить устройство при возникновении события. Битовое поле, передаётся в формате HEX, без "0x". Для включения нескольких действий необходимо выполнить сложение соответствующих значений в hex и отправить на устройство эту сумму:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 - Нет действий • 1 - Записать текущие координаты • 2 - Записать координаты предыдущих секунд • 4 - Включить выход 1 (для устройств с выходом 1) • 8 - Выключить выход 1 (для устройств с выходом 1) • 10 - Выдать импульс на выход 1 (для устройства с выходом 1) • 20 - Включить выход 2 (для устройств с выходом 2) • 40 - Выключить выход 2 (для устройств с выходом 2) • 80 - Выдать импульс на выход 2 (для устройства с выходом 2) • 100 - Позвонить по указанному номеру телефона с модема 1 (для устройств с голосовой связью) • 200 - Отправить СМС по указанному номеру телефона с модема 1 • 400 - Начать внеочередную отправку данных • 800 - Выполнить команду (EVENTCOMMANDn) • 1000 - Включить выход 1, пока длится событие (для устройств с вых. 1) • 2000 - Включить выход 2, пока длится событие (для устройств с вых. 2) • 4000 - Включить заданный флаг или виртуальный вход прибора • 8000 - Выключить заданный флаг или виртуальный вход прибора • 10000 - Включить флаг или виртуальный вход прибора, пока длится событие

- 20000 - Завершить голосовой вызов с модема 1 (для приборов с голосовой связью)
- 40000 - Включить выход 3 (для приборов с выходом 3)
- 80000 - Выключить выход 3 (для приборов с выходом 3)
- 100000 - Выдать импульс на выход 3 (для приборов с выходом 3)
- 200000 - Включить выход 3, пока длится событие (для приборов с выходом 3)

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

EVENTACTION01=2 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

EVENTACTION01=2 ;

PULSEDURATIONn

Установить длительность импульса на выходе контроллера при возникновении события.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GPULSEDURATIONn.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

PULSEDURATIONn=dur;

параметры:

n	номер события, 01..16
dur	длительность импульса на выходе при возникновении события, в мс

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

PULSEDURATION01=10;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

PULSEDURATION01=10;

EVENTTELNUMn

Телефонный номер, на который будут отправлены СМС и/или телефонный звонок при срабатывании события.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GEVENTTELNUMn.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

EVENTTELNUMn=num;

параметры:

n	номер события, 01..16
num	телефонный номер, на который будут отправлены СМС и/или телефонный звонок при срабатывании события, до 16 символов

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

EVENTTELNUM01=+79512346789 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

EVENTTELNUM01=+79512346789 ;

EVENTALIASn

Алиас (краткое наименование) события, который будет указан в СМС сообщении при срабатывании.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GEVENTALIASn.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

EVENTALIASn=alias;

параметры:

n	номер события, 01..16
alias	алиас (краткое наименование) события, который будет указан в СМС сообщении при срабатывании, до 8 символов - букв латинского алфавита и цифр

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

EVENTALIAS01=Ignition;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

EVENTALIAS01=Ignition;

EVENTCOMMANDn

Установить текстовую команду, которая выполнится при срабатывании события.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GEVENTCOMMANDn.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

EVENTCOMMANDn=command;

параметры:

n	номер события, 01..16.
command	текстовая команда, которая выполнится при срабатывании события, до 64 символов

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

EVENTCOMMAND01=EVENTTRIGGER02 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

EVENTCOMMAND01=EVENTTRIGGER02 ;

EVENTTRIGGERn

Инициировать событие.

Команда принудительно инициирует событие независимо от источника и других настроек срабатывания.

Доступна через сервер и SMS.

Версия прошивки: 01.02-а4 и выше.

Команда запроса: ---

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

EVENTTRIGGERn;

параметры:

n	номер события, 01..16
---	-----------------------

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

EVENTTRIGGER01;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

EVENTTRIGGER01;

GEVENTSTATEn

Запрос состояния события.

Доступна через сервер и SMS.

Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.

Команда запроса: ---

ФОРМАТ ЗАПРОСА:

GEVENTSTATEn;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

EVENTSTATEn=eventState,eventTrigger,eventDeTrigger,sourceState,eventTime;

параметры:

n	номер события, 01..16
eventState	состояние события: 1 - сработка; 0 - не сработка
eventTrigger	ожидается выполнение действия по сработке: 1 - ожидается; 0 - не ожидается
eventDeTrigger	ожидается выполнение действия по окончанию события: 1 - ожидается; 0 - не ожидается
sourceState	текущее состояние источника события (зависит от EVENTSOURCE и EVENTTYPE)
eventTime	время нахождения в состоянии срабатывания

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GEVENTSTATE01 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

EVENTSTATE01=1,1,0,5,0;

EVENTDETRIGGERn

Отключить действие события.

- Команда принудительно отключает событие независимо от источника и других настроек срабатывания.
- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.10-a4 и выше.
- Команда запроса: ---

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

EVENTDETRIGGERn;

параметры:

n	номер события, 01..16
---	-----------------------

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

EVENTDETRIGGER01;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

EVENTDETRIGGER01;

EVENTFLAGn

Номер флага или входа, который переключается при выборе действий "включить флаг или виртуальный вход контроллера" и "выключить флаг или виртуальный вход контроллера".

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: GEVENTFLAGn

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

EVENTFLAGn=flag;

параметры:

n	номер события, 01..16
flag	номер флага или входа контроллера, который будет включен или выключен при наступлении события (см. в таблице "Флаги устройства" и "Выходы контроллера" в разделе " Параметры устройства ")

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

EVENTFLAG01=3 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

EVENTFLAG01=3 ;

SCRIPTSCRIPTn

Исполняемый скрипт.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.24 и выше.
- Команда запроса: GSCRIPTSSCRIPT.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

SCRIPTSSCRIPTn="com1;com2;...comN;"

параметры:

n	порядковый номер скрипта, 01..10
com1...comN	скрипт, который будет выполняться при передаче на контроллера "ярлыка". Скрипт состоит из отдельных текстовых команд, разделённых точкой с запятой. До 255 символов

ПРИМЕР КОМАНДЫ:

SCRIPTSCRIPT01="EVENTACTION01=2;EVENTSOURCE01=1;EVENTTYPE01=21;EVENTCONDITION01=1;" ;

ПРИМЕР ОТВЕТА:

SCRIPTSCRIPT01="EVENTACTION01=2;EVENTSOURCE01=1;EVENTTYPE01=21;EVENTCONDITION01=1;" ;

Пример использования скриптов:

Требуется заглушить двигатель автомобиля, включив выход 1, но только в том случае, если автомобиль на стоянке.

- Создаем два ярлыка:

SCRIPTCOMMAND01=StopCar;
SCRIPTCOMMAND02=StartCar;

- Далее создаем два скрипта, один из которых настраивает выключение выхода по событию остановки, а второй выключает это событие:

SCRIPTSCRIPT01="EVENTACTION01=800;EVENTTYPE01=21;EVENTCONDITION01=1;EVENTCOMMAND01=MOUT1=1;EVENTSOURCE01=1;" ;
SCRIPTSCRIPT02="EVENTACTION01=0;EVENTSOURCE01=0;EVENTTYPE01=0;EVENTCONDITION01=0;EVENTCOMMAND01=;EVENTDETRIGGER01;MOUT1=0;"

- Теперь, по команде StopCar, на приборе включится выход 1, но только тогда, когда автомобиль остановился.
- По команде StartCar настройка события будет отключена, само событие выключено, и выход выключен.

SCRIPTSCOMMANDn

Команда (ярлык) для запуска скрипта

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.24 и выше.
- Команда запроса: GSCRIPTSCOMMAND.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

SCRIPTSCOMMANDn=command;

параметры:

n	порядковый номер скрипта, 01..10
com1...comN	команда ("ярлык"), при передаче которой на контроллер будет выполнять соответствующий скрипт, до 16 символов - заглавных и строчных букв латинского алфавита, цифры от 0 до 9

ПРИМЕР КОМАНДЫ:

SCRIPTSCOMMAND01=StartScript;

ПРИМЕР ОТВЕТА:

SCRIPTSCOMMAND01=StartScript;

Примечание. После настройки скрипта - ярлыка и набора исполняемых команд, для его запуска, например, рассмотренного в примере выше (с порядковым номером 01) необходимо отправить контроллеру строку password StartScript;, где password - это пароль контроллера.

Движение и остановка

Следующие команды используются для настройки определения устройством движения и остановки

Список команд	Описание
MOTIONSOURCES	Источники информации для определения движения и остановки
MOTIONFLAGSOURCE	Флаг устройства, по которому устройство определяет наличие движения
MOTIONFLAGSTATE	Состояние флага устройства, по которому устройство определяет наличие движения
MOTIONDISCRETESOURCE	Дискретный параметр устройства, по которому устройство определяет наличие движения
MOTIONDISCRETESTATE	Состояние дискретного параметра, по которому устройство определяет наличие движения
MOTIONINPUTSOURCE	Вход контроллера, по которому определяется наличие движения
MOTIONINPUTSTATE	Состояние входа контроллера, по которому определяется наличие движения
STOPRECORDSMULTIPLIER	Множитель периода фиксации дополнительных на остановке
STOPCOORDINATESMULTIPLIER	Множитель периода записи координат на остановке
STOPTRANSMITMULTIPLIER	Множитель периода передачи данных на остановке
MOTACCELPOROG	Порог превышения ускорения для определения начала движения по акселерометру
MOTACCELSTICK	Время удержания признака движения по акселерометру после прекращения ускорения
MOTSPEEDPOROG	Порог превышения скорости для определения движения по навигационному приёмнику

MOTION SOURCES

Источники информации для определения движения и остановки.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.04-a11 и выше.
- Команда запроса: GMOTIONSOURCES.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MOTIONSOURCES=sources;

параметры:

sources	<p>источники движения и остановки, в шестнадцатеричном виде (HEX):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 - Нет источников движения; • 0x01 - Движение по скорости с навигационного приёмника; • 0x02 - Движения по акселерометру; • 0x04 - Движение по оборотам двигателя; • 0x08 - Движение по флагам устройства; • 0x10 - Движение по дискретным параметрам. <p>Для включения нескольких источников вычислите сумму нужных значений в формате HEX, например, при помощи программного калькулятора</p>
---------	--

Примечание. Для источника 0x08 (Движение по флагам устройства) выберите флаги контроллера, используя команду MOTIONFLAGSOURCE.

Для источника 0x10 (Движение по дискретным параметрам) выберите дискретный параметр, используя команду MOTIONDISCRETESOURCE.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

```
// "
MOTIONSOURCES=10 ; "
// "
"
MOTIONSOURCES=11 ; "
" (10)
" (01)
```

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

```
MOTIONSOURCES=10 ;
MOTIONSOURCES=11 ;
```

MOTIONFLAGSOURCE

Флаг контроллера, по которому определяется наличие движения.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.04-a11 и выше.
- Команда запроса: GMOTIONFLAGSOURCE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MOTIONSOURCES=flag;

параметры:

flag	<p>номер флага (бита состояния) контроллера, по которому определяется движение, в HEX:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 - состояние входа 1; • 2 - состояние входа 2; • 3 - состояние входа 3; • 4 - состояние входа 4; • 5 - состояние входа 5; • 6 - состояние входа 6; • 7 - состояние входа 7; • 8 - состояние входа 8; • 9 - данные отправлены на первый сервер (только в записях); • 10 - данные отправлены на второй сервер (только в записях); • 11 - наличие основного питания; • 12 - наличие питания от внешнего аккумулятора; • 13 - состояние антенны навигационного приёмника; • 14 - зарезервировано; • 15 - подключено USB; • 16 - нажата тревожная кнопка; • 17 - есть обороты по CAN; • 18 - устройство находится в роуминге; • 19 - идёт погрузка в транспортное средство; • 20 - наличие GSM сигнала; • 21 - остановка; • 22 - состояние 9 входа (высокоомного); • 23 - наличие питание от внутреннего аккумулятора; • 24 - данные отправлены на третий сервер (только в записях); <p>Для выбора нескольких флагов вычислите сумму нужных номеров в HEX, например, при помощи программного калькулятора</p>
------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

MOTIONFLAGSOURCE=2 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MOTIONFLAGSOURCE=2 ;

MOTIONFLAGSTATE

Состояние флага контроллера, по которому определяется наличие движения.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.04-a11 и выше.
- Команда запроса: GMOTIONFLAGSTATE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MOTIONFLAGSTATE=state;

параметры:

state •	состояние флага (бита состояния) контроллера, по которому определяется движение: • 0 - флаг не установлен; • 1 - флаг установлен
-------------------	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

MOTIONFLAGSTATE=0 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MOTIONFLAGSTATE=0 ;

MOTIONDISCRETESOURCE

Дискретный параметр контроллера, по которому определяется наличие движения.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.04-a11 и выше.
- Команда запроса: GMOTIONDISCRETESOURCE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MOTIONDISCRETESOURCE=discr;

параметры:

discr	дискретный параметр, по которому контроллер определяет движение, см. <u>DiscrParamId</u>
-------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

MOTIONDISCRETESOURCE=125 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MOTIONDISCRETESOURCE=125 ;

MOTIONDISCRETESTATE

Состояние дискретного параметра, по которому контроллер определяет наличие движения.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.04-a11 и выше.
- Команда запроса: GMOTIONDISCRETESTATE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MOTIONDISCRETESTATE=state;

параметры:

state	состояние дискретного параметра , по которому контроллер определяет движение (зависит от <i>DiscrParamId</i> , может быть не только 0 или 1)
--------------	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

MOTIONDISCRETESTATE=1 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MOTIONDISCRETESTATE=1 ;

MOTIONINPUTSOURCE

Вход контроллера, по которому определяется наличие движения.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.04-a11 и выше.
- Команда запроса: GMOTIONINPUTSOURCE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MOTIONINPUTSOURCE=input;

параметры:

input	номер входа контроллера, по которому определяется движение, в HEX (см. DeviceInputsFlags в разделе "Параметры устройства"): Для выбора нескольких флагов вычислите сумму нужных номеров в HEX, например, при помощи программного калькулятора
-------	---

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

MOTIONINPUTSOURCE=2 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MOTIONINPUTSOURCE=2 ;

MOTIONINPUTSTATE

Состояние входа контроллера, по которому определяется наличие движения

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.04-a11 и выше.
- Команда запроса: GMOTIONINPUTSTATE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MOTIONINPUTSTATE=state;

параметры:

	состояние входа контроллера, по которому определяется движение:
state	• 0 - подключен на массу;
	• 1 - подключен к питанию

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

MOTIONINPUTSTATE=1;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MOTIONINPUTSTATE=1;

STOPRECORDSMULTIPLIER

Множитель периода фиксации дополнительных записей (все кроме координат) на остановке.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.04-a11 и выше.
- Команда запроса: GSTOPRECORDSMULTIPLIER.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

STOPRECORDSMULTIPLIER=mult;

параметры:

mult	множитель периода фиксации дополнительных записей на остановке: 0 - отключить запись дополнительных параметров на остановках
------	--

Примечание. Установка множителя 0 отключит запись параметра по времени, но не отключит адаптивную запись и запись при группировке данных.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

STOPRECORDSMULTIPLIER=10 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

STOPRECORDSMULTIPLIER=10 ;

STOPCOORDINATESMULTIPLIER

Множитель периода записи координат на остановке.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.04-a11 и выше.
- Команда запроса: GSTOPCOORDINATESMULTIPLIER.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

STOPCOORDINATESMULTIPLIER=mult;

параметры:

mult	множитель периода записи координат на остановке
------	---

Примечание. Данная настройка работает только в режиме записи координат по времени.
Установка множителя в 0 недопустима.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

STOPCOORDINATESMULTIPLIER=10 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

STOPCOORDINATESMULTIPLIER=10 ;

STOPTRANSMITMULTIPLIER

Множитель периода передачи данных на остановке.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.04-a11 и выше.
- Команда запроса: GSTOPTRANSMITMULTIPLIER.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

STOPTRANSMITMULTIPLIER=mult;

параметры:

mult	множитель периода передачи данных на остановке
------	--

Примечание. Установка множителя 0 отключит передачу данных по времени.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

STOPTRANSMITMULTIPLIER=10;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

STOPTRANSMITMULTIPLIER=10;

MOTACCELPOROG

Порог превышения ускорения для определения начала движения по акселерометру.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.24 и выше.
- Команда запроса: GMOTACCELPOROG.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MOTACCELPOROG=a;

параметры:

a	порог ускорения (в м/с ²). Если среднеквадратичное отклонение вектора ускорения превышает этот порог более 1 секунды, то контроллер определяет наличие движения по акселерометру
---	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ:

MOTACCELPOROG=0.1;

ПРИМЕР ОТВЕТА:

MOTACCELPOROG=0.1;

MOTACCELSTICK

Время удержания признака движения по акселерометру после прекращения ускорения.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.24 и выше.
- Команда запроса: GMOTACCELSTICK.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MOTACCELSTICK=t;

параметры:

t	время удержания (в секундах). В течении этого времени после прекращения ускорения контроллер будет продолжать определять движение по акселерометру
---	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ:

MOTACCELSTICK=5 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА:

MOTACCELSTICK=5 ;

MOTSPEEDPOROG

Порог превышения скорости для определения движения по навигационному приёмнику.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.24 и выше.
- Команда запроса: GMOTSPEEDPOROG.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

MOTSPEEDPOROG=s;

параметры:

s	порог скорости (в км/ч). Если скорость с навигационного приёмника выше этого порога, то контроллер определяет наличие движения по скорости
---	--

ПРИМЕР КОМАНДЫ:

MOTSPEEDPOROG=4.0 ;

ПРИМЕР ОТВЕТА:

MOTSPEEDPOROG=4.0 ;

Логирование

Следующие команды используются для настройки записи логов в контроллере.

Список команд	Описание
DEBUGCHANNELS	Включение каналов логирования
DIRTREE	Запись в лог полного списка файлов и директорий контроллера

DEBUGCHANNELS

Включение каналов логирования.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.04-a4 и выше.
- Команда запроса: GSTOPTRANSMITMULTIPLIER.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

DEBUGCHANNELS=channels;

параметры:

	<p>число в 16-ричной системе счисления - битовая маска. Для разрешения источника соответствующий бит должен быть установлен в 0.</p> <p>Для формирования команды настройки, рекомендуется использовать программный калькулятор. В формате hex (шестнадцатеричный) выполните суммирование масок для включения соответствующих логов, затем вычислите инверсию. Полученное значение необходимо отправить контроллеру в качестве параметра команды.</p> <p>Каналы логирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0x00 - все логи включены;
channels	<ul style="list-style-type: none"> • 0x01 - общий лог; • 0x04 - лог с шины CAN 1; • 0x08 - лог с шины CAN 2; • 0x40 - лог с основной шиной i2c; • 0x80 - лог с навигационного приёмника; • 0x100 - лог экодрайвинга; • 0x200 - лог по работе AGL файлов ; • 0x400 - лог работы с адаптером интерфейсов TKIA по шине RS-232; • 0x800 - лог работы с тахографом; • 0x1000 - лог работы с системами Игла, Струна.

Примечание. Для отключения всех логов отправьте значение FFFFFFFF.

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

```
//                                CAN 2      i2
//                                CAN 2          i2c => 8 + 40 = 48
//                                         (           ) : 48 -> FFFFFFFB7
```

hex:

DEBUGCHANNELS=FFFFFB7;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

DEBUGCHANNELS=FFFFFB7;

DIRTREE

Запись в лог полного списка файлов и директорий контроллера.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 13.23 и выше.
- Команда запроса: DIRTREE.

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

DIRTREE;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

DIRTREE=OK;

ПРИМЕР КОМАНДЫ:

DIRTREE ;

ПРИМЕР ОТВЕТА:

DIRTREE=OK ;

Примечание. После обработки команды DIRTREE полный список файлов и директорий контроллера записываются в текстовый лог-файл с префиксом DIR. Рекомендуется использовать эту команду совместно с командой [SENDALLOG=1](#); для оперативной передачи записанного лога на сервер.

Состояние устройства

Следующие команды используются для запроса флагов и статусов устройства.

Список команд	Описание
GSYSFLAGS	Запрос системных флагов устройства
GDEVFLAGS	Запрос флагов состояния устройства
GSMSTATUS	Запрос статуса GSM связи

GSYSFLAGS

Запрос системных флагов устройства.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: ---

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

GSYSFLAGS;

ФОРМАТ ОТВЕТА

SYSFLAGS=S1V1,S2V2,..,SnVn;

параметры:

S	тип параметра. Возможные типы: <ul style="list-style-type: none"> • С - готовность конфигурации для работы с программой АвтоГРАФ.GSMConf
V	значение. Возможные типы и значения: <ul style="list-style-type: none"> • 1 - готов; • 0 - не готов

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GSYSFLAGS ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

GSYSFLAGS= 1 ;

GDEVFLAGS

Запрос флагов состояния устройства.

- Доступна через сервер и SMS.
- Версия прошивки: 01.02-a4 и выше.
- Команда запроса: ---

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

GDEVFLAGS;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

GDEVFLAGS=S1V1,S2V2,..,SnVn;

параметры:

	тип параметра. Возможные типы:
S	<ul style="list-style-type: none"> • B - борт сеть (1 или 0); • R - резервный источник питания внешний (1 или 0); • A - АКБ внутренний (от 0 до 10); • U - USB (1 или 0); • G - фиксация GPS (1 или 0); • S1 - связь с сервером 1 (1 или 0); • S2 - связь с сервером 2 (1 или 0); • S3 - связь с сервером 3 (1 или 0)
V	значение, см. описание типа параметра

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GDEVFLAGS ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

DEVFLAGS=B0 ,A5 ,U1 ;

GSMSTATUS

Запрос статуса GSM связи.

Доступна через сервер и SMS.

Версия прошивки: 01.04-a4 и выше.

Команда запроса: ---

ФОРМАТ КОМАНДЫ:

GMODEM1STATUS;

ФОРМАТ ОТВЕТА:

MODEM1STATUS=RSSI,Q,S,P,G,R;

параметры:

RSSI	значение RSSI (0..-127)
Q	качество сигнала (0..99)
S	номер SIM карты (1 или 2)
P	модем включен (0 или 1)
G	GPRS активен (0 или 1)
R	роуминг (0 или 1)

ПРИМЕР КОМАНДЫ (СЕРВЕР):

GMODEM1STATUS ;

ПРИМЕР ОТВЕТА (СЕРВЕР):

MODEM1STATUS=0,85,1,1,1,0;

Параметры устройства

В данном разделе приведены параметры, которые может записывать устройство в зависимости от установленных настроек:

Флаги устройства (DeviceFlags)

НАЗВАНИЕ ФЛАГА (для внутреннего использования)	ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КОМАНДЫ	ОПИСАНИЕ
DF_MASK_READ1	9	Данные отправлены на первый сервер (только в записях)
DF_MASK_READ2	10	Данные отправлены на второй сервер (только в записях)
DF_MASK_BORT	11	Наличие основного питания
DF_MASK_RESERV	12	Наличие питания от внешнего аккумулятора
DF_MASK_INANTOK	13	Состояние антенны навигационного приёмника
DF_MASK_OUTANTOK	14	Зарезервировано
DF_MASK_USBCONNECT	15	Подключено USB
DF_MASK_ALARM	16	Нажата тревожная кнопка
DF_MASK_RPMCAN	17	Есть обороты по CAN
DF_MASK_ROAMING	18	Устройство находится в роуминге
DF_MASK_LOADING	19	Идёт погрузка в транспортное средство
DF_MASK_GSM	20	Наличие GSM сигнала
DF_MASK_ISSTAND	21	Остановка
DF_MASK_AKK_IN	23	Наличие питание от внутреннего аккумулятора
DF_MASK_READ3	24	Данные отправлены на третий сервер (только в записях)

Входы контроллера (DeviceInputsFlags)

НАЗВАНИЕ ФЛАГА (для внутреннего использования)	ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КОМАНДЫ	ОПИСАНИЕ
DF_MASK_INPUT1	1	Состояние входа 1
DF_MASK_INPUT2	2	Состояние входа 2
DF_MASK_INPUT3	3	Состояние входа 3
DF_MASK_INPUT4	4	Состояние входа 4
DF_MASK_INPUT5	5	Состояние входа 5
DF_MASK_INPUT6	6	Состояние входа 6
DF_MASK_INPUT7	7	Состояние входа 7
DF_MASK_INPUT8	8	Состояние входа 8

DF_MASK_IN9	22	Состояние входа 9 (высокоомного)
DF_MASK_HF_BUTTON = 0x01000000	25	Состояние кнопки гарнитуры (не попадает в записи)

Дискретные параметры (DiscrParamId)

НАЗВАНИЕ ФЛАГА (для внутреннего использования)	ЗНАЧЕНИЕ для КОМАНДЫ	ОПИСАНИЕ
DISCR_INVALID_PARAM	0	Не используется.
BRAKE_SWITCH_SPN_597	1	Педаль тормоза (записи 1, 55, 73-01)
PARKING_BRAKE_SWITCH_SPN_70	2	Ручник (записи 1, 55, 73-01)
OIL_PRESSURE_EMERGENCY_LAMP	3	Аварийная лампа давления масла (55, 73-04)
CHECK_ENGINE_LAMP	4	Аварийная лампа неисправности двигателя (55, 73-04)
ABS_FAULT_LAMP	5	Лампа неисправности ABS (55, 73-04)
BRAKE_FAULT_LAMP	6	Лампа неисправности тормозов (55, 73-05)
ESP_FAULT_LAMP	7	Лампа неисправности ESP (55?, 73-04)
CRUISE_CONTROL_SPN_595	8	Круиз-контроль (1, 73-03)
CLUTCH_SWITCH_SPN_598	9	Педаль сцепления (записи 1, 73-01)
ACCEL_PEDAL_LOW_IDLE_SWITCH_SPN_558	10	Режим холостого хода
ACCEL_PEDAL_KICKDOWN_SWITCH_SPN_559	11	Режим kickdown
TORQUE_MODE_SPN_899	12	Режим крутящего момента двигателя
PTO_STATE_SPN_976	13	Режим PTO
CRUISE_CONTROL_STATE_SPN_527	14	Состояние круиз-контроля
IGNITION	15	Зажигание (записи 55, 73-01)
IGNITION_KEY_IN_LOCK	16	Ключ в замке зажигания (записи 55, 73-01)
DYNAMIC_IGNITION_2	17	Динамическое зажигание 2 (55, 73-01)
WEBASTO	18	Webasto (запись 73-01)
ENGINE_RUN	19	Двигатель работает (записи 55, 73-01)
ADD_ENGINE_RUN	20	Дополнительный двигатель работает (запись 73-01)
READY_FOR_MOVE	21	Готов к движению (запись 73-01)
ENGINE_ON_LNG	22	Двигатель работает на СПГ (запись 73-01)

LEFT_FRONT_DOOR_OPEN	23	Левая передняя дверь открыта (записи 55, 73-01)
RIGHT_FRONT_DOOR_OPEN	24	Правая передняя дверь открыта (73-01) Возможно, 55.
LEFT_REAR_DOOR_OPEN	25	Левая задняя дверь открыта (запись 73-01) Возможно, 55.
RIGHT_REAR_DOOR_OPEN	26	Правая задняя дверь открыта (запись 73-01) Возможно, 55.
LUGGAGE_BOOT_DOOR_OPEN	27	Открыт багажник (записи 55, 73-01)
ENGINE_HOOD_OPEN	28	Открыт капот (записи 55, 73-01)
CHARGER_WIRE_CONNECTED	29	Провод зарядки подключен
BATTERY_CHARGE	30	Зарядка аккумуляторной батареи включена
AUTO_CLOSED	31	Автомобиль закрыт (73-02). Участвует ли параметр в записи 55?
AUTO_CLOSED_BY_STANDARD_RC	32	Автомобиль закрыт при помощи штатного брелока (55, 73-02)
STANDARD_ALARM_ON	33	Штатная сигнализация поставлена на охрану (55, 73-02)
STANDARD_ALARM_EMULATION_ON	34	Эмуляция штатной сигнализации активирована (73-02)
STANDARD_RC_CLOSING_SIGNAL_SENT	35	Сигнал закрытия с помощью заводского ПДУ был отправлен (73-03)
STANDARD_RC_OPENING_SIGNAL_SENT	36	Сигнал открытия с помощью заводского ПДУ был отправлен (73-03)
REPEAT_CLOSING_SIGNAL_SENT	37	Сигнал перепостановки был отправлен (73-03)
LUGGAGE_BOOT_OPENED_BY_RC	38	Багажник был открыт ПДУ (55?, 73-03) Участвует ли параметр в записи 55?
CAN_SLEEP_MODE	39	CAN-модуль в спящем режиме
STANDARD_RC_CLOSING_SIGNAL_SENT_3_TIMES	40	Сигнал закрытия с помощью заводского ПДУ был отправлен трёхкратно (73-03)
AGB_PARKING_ON	41	АКПП а режиме "Парковка" (73-03)
GB_REVERSE_ON	42	АКПП а режиме "Задний ход" (73-03)
AGB_NEUTRAL_ON	43	АКПП а режиме "Нейтраль" (73-03)

AGB_MOVE_ON	44	АКПП в режиме "Движение" (73-03)
PARKING_LIGHTS	45	Парковочные огни включены (55?, 73-03) Габаритные?
LOW_BEAM_HEADLIGHTS	46	Ближний свет фар включен (55, 73-03)
HIGH_BEAM_HEADLIGHTS	47	Дальний свет фар включен (55, 73-03)
REAR_FOG_LIGHTS	48	Задние противотуманные фонари включены (73-03)
AIR_CONDITIONING	49	Кондиционер включен (73-03)
AUTO_RETARDER	50	Автоматический ретардер (73-03)
MANUAL_RETARDER	51	Ручной ретардер (73-03)
DRIVER_SEAT_BELT	52	Ремень водителя пристёгнут (55?, 73-03). Лампа в 55 и это - один параметр или разные?
FRONT_PASSENGER_SEAT_BELT	53	Ремень переднего пассажира пристёгнут (55?, 73-03). Лампа в 55 и это - один параметр или разные?
REAR_LEFT_PASSENGER_SEAT_BELT	54	Ремень заднего левого пассажира пристёгнут (73-03)
REAR_RIGHT_PASSENGER_SEAT_BELT	55	Ремень заднего правого пассажира пристёгнут (73-03)
REAR_CENTER_PASSENGER_SEAT_BELT	56	Ремень заднего центрального пассажира пристёгнут (73-03)
FRONT_PASSENGER_SEAT_BELT_PRESENT	57	Передний пассажирский ремень присутствует (73-03)
ESP_OFF	58	ESP выключена
STOP_LAMP	59	Лампа "STOP" (55, 73-04)
COOLANT_EMERGENCY_LAMP	60	Лампа температуры/уровня воды (55, 73-04)
BATTERY_LAMP	61	Индикатор отсутствия зарядки АКБ (55, 73-04)
PARKING_BRAKE_LAMP	62	Индикатор системы стояночного тормоза (55, 73-04)
AIRBAG_LAMP	63	Индикатор подушки безопасности (55, 73-04)

EPS_FAULT_LAMP	64	Индикатор отказа EPS (электроусилитель руля) (73-04)
WARNING_LAMP	65	Индикатор предупреждения. (55?, 73-04) ! в треугольнике? Или это отказ ESP?
EXTERNAL_LIGHTING_FAULT_LAMP	66	Индикатор неисправности внешних световых устройств (55, 73-04)
TYRES_LOW_PRESSURE_LAMP	67	Индикатор низкого давления в шинах (55, 73-04)
BRAKE_PADS_WEAR_LAMP	68	Индикатор износа тормозных колодок (55, 73-04)
LOW_FUEL_LEVEL_LAMP	69	Индикатор низкого уровня топлива (55, 73-04)
MAINTENANCE_LAMP	70	Индикатор наступления времени технического обслуживания (73-04)
GLOWPLUG_LAMP	71	Индикатор калильных свечей (55, 73-04)
DPF_LAMP	72	Лампа DPF (сажевый фильтр, FAP) (55, 73-04);
EPC_LAMP	73	Индикатор EPC (электронный контроль мощности) (55, 73-04)
ENGINE_OIL_LOW_PRESSURE_LAMP	74	Индикатор низкого давления масла в двигателе (73-05)
ENGINE_OIL_HIGH_PRESSURE_LAMP	75	Индикатор низкого давления масла в двигателе (73-05)
COOLANT_LOW_LEVEL_LAMP	76	Индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости (73-05)
HYDRO_FILTER_LAMP	77	Индикатор засорения фильтра масляной гидросистемы (73-05)
HYDRO_OIL_FILTER_LAMP	78	Индикатор засорения масляного фильтра гидросистемы (73-05)
HYDRO_LOW_PRESSURE_LAMP	79	Индикатор низкого давления в гидросистеме (73-05)
HYDRO_LOW_LEVEL_LAMP	80	Индикатор низкого уровня масла в гидросистеме (73-05)
HYDRO_HIGH_TEMPERATURE_LAMP	81	Индикатор высокой температуры в гидросистеме (73-05)

HYDRO_HIGH_LEVEL_LAMP	82	Индикатор перелива масла в баке в гидросистемы (73-05)
AIR_FILTER_LAMP	83	Индикатор засорения воздушного фильтра (73-05)
FUEL_FILTER_LAMP	84	Индикатор засорения топливного фильтра (73-05)
FUEL_WATER_LAMP	85	Индикатор присутствия воды в топливе (73-05)
BRAKE_FILTER_LAMP	86	Индикатор засорения фильтра тормозной системы (73-05)
CATALYST_OVERHEAT_LAMP	87	Лампа на бите 23 из записи 55, Индикатор перегрева катализатора? (73-05)
AGRO_RIGHT_JOYSTICK_RIGHT	88	Правый джойстик вправо (73-06)
AGRO_RIGHT_JOYSTICK_LEFT	89	Правый джойстик влево (73-06)
AGRO_RIGHT_JOYSTICK_PUSH	90	Правый джойстик вперёд (73-06)
AGRO_RIGHT_JOYSTICK_PULL	91	Правый джойстик назад (73-06)
AGRO_LEFT_JOYSTICK_RIGHT	92	Левый джойстик вправо (73-06)
AGRO_LEFT_JOYSTICK_LEFT	93	Левый джойстик влево (73-06)
AGRO_LEFT_JOYSTICK_PUSH	94	Левый джойстик вперёд (73-06)
AGRO_LEFT_JOYSTICK_PULL	95	Левый джойстик назад (73-06)
AGRO_HYDRO_REAR_1	96	Первый задний гидропривод
AGRO_HYDRO_REAR_2	97	Второй задний гидропривод
AGRO_HYDRO_REAR_3	98	Третий задний гидропривод
AGRO_HYDRO_REAR_4	99	Четвёртый задний гидропривод
AGRO_HYDRO_FRONT_1	100	Первый передний гидропривод
AGRO_HYDRO_FRONT_2	101	Второй передний гидропривод
AGRO_HYDRO_FRONT_3	102	Третий передний гидропривод
AGRO_HYDRO_FRONT_4	103	Четвёртый передний гидропривод
AGRO_THREE_POINT_HITCH_FRONT	104	Передняя трёхточечная система навески
AGRO_THREE_POINT_HITCH_REAR	105	Задняя трёхточечная система навески
AGRO_PTO_FRONT_SPN_3452	106	Передний механизм отбора мощности
AGRO_PTO_REAR_SPN_3453	107	Задний механизм отбора мощности
AGRO_MOWING	108	Покос
AGRO_THRESHING	109	Молотьба

AGRO_GRAIN_HOPPER_UNLOADING	110	Разгрузка зерна из бункера
AGRO_GRAIN_HOPPER_100_LOAD	111	Зерновой бункер заполнен на 100%
AGRO_GRAIN_HOPPER_70_LOAD	112	Зерновой бункер заполнен на 70%
AGRO_GRAIN_HOPPER_OPEN	113	Зерновой бункер открыт
AGRO_UNLOAD_MECH_ACT_WHEN_TUBE_TAKEN_AWAY	114	Привод выгрузного механизма при сложенной выгрузной трубе включен
AGRO_CLEANING_FAN_CTRL_DISABLED	115	Управление вентилятором очистки отключено. 0b01 - отключено
AGRO_THRESHING_DRUM_CTRL_DISABLED	116	Управление молотильным барабаном отключено. 0b01 - отключено
AGRO_STRAW_WALKERFAULT	117	Соломотряс забит
AGRO_THRESHING_DRUM_EXCESS_CLEARANCE	118	Избыточный зазор под молотильным барабаном
US_SALT_THROWER	119	Распылитель соли (песка)
US_REAGENTS_POURING	120	Разливка реагентов
US_CONVEYOR_BELT	121	Конвейерный ремень
US_SALT_THROWER_WHEEL_DRIVE	122	Привод колеса солеразбрасывателя
US_BRUSH	123	Щётки
US_VACUUM_CLEANER	124	Пылесос
US_WATER_SUPPLY	125	Подача воды
US_WASHING_MACHINE	126	Моющий аппарат высокого давления
US_WATER_PUMP	127	Насос подачи жидкости
US_HOPPER_UNLOADING	128	Выгрузка из бункера
US_SALT_LOW_LEVEL_LAMP	129	Индикатор низкого уровня соли (песка) в баке
US_WATER_LOW_LEVEL_LAMP	130	Индикатор низкого уровня воды в баке
US_REAGENTS_USAGE	131	Использование реагентов
US_COMPRESSOR	132	Компрессор
US_WATER_VALVE	133	Водяной клапан
US_CABIN_MOVED_UP	134	Статус "Кабина перемещена вверх"
US_CABIN_MOVED_DOWN	135	Статус "Кабина перемещена вниз"
EDDP_ACCELERATION	136	Событие качества вождения: резкое ускорение
EDDP_BREAKING	137	Событие качества вождения: резкое торможение

EDDP_EXTRBREAKING	138	Событие качества вождения: экстренное торможение
EDDP_RIGHTTURN	139	Событие качества вождения: резкий поворот направо
EDDP_LEFTTURN	140	Событие качества вождения: резкий поворот налево
EDDP_HOLE	141	Событие качества вождения: неровность дороги (яма)
EDDP_RESERVED1	142	Зарезервировано
EDDP_RESERVED2	143	Зарезервировано
EDDP_RESERVED3	144	Зарезервировано
EDDP_RESERVED4	145	Зарезервировано
EDDP_SPEEDPOROG1	146	Превышен порог скорости 1
EDDP_SPEEDPOROG2	147	Превышен порог скорости 2
EDDP_SPEEDPOROG3	148	Превышен порог скорости 3
MOT_MOTION_FROM_NAV	149	Признак движения по навигационному приёмнику
MOT_MOTION_FROM_ACCEL	150	Признак движения по акселерометру
MOT_FAST_MOTION_FROM_NAV	151	Признак быстрого движения по навигационному приёмнику
TNS_CURRENT_STATE1	152	Текущее состояние подключения к серверу 1
TNS_CURRENT_STATE2	153	Текущее состояние подключения к серверу 2
TNS_CURRENT_STATE3	154	Текущее состояние подключения к серверу 3
TNS_MAX_STATE1	155	Максимальное состояние подключения к серверу 1
TNS_MAX_STATE2	156	Максимальное состояние подключения к серверу 2
TNS_MAX_STATE3	157	Максимальное состояние подключения к серверу 3
TKAM_1_OUT_1	158	Состояние выхода 1 ДУН 1
TKAM_1_OUT_2	159	Состояние выхода 2 ДУН 1
TKAM_2_OUT_1	160	Состояние выхода 1 ДУН 2
TKAM_2_OUT_2	161	Состояние выхода 2 ДУН 2
TKAM_3_OUT_1	162	Состояние выхода 1 ДУН 3

TKAM_3_OUT_2	163	Состояние выхода 2 ДУН 3
TKAM_4_OUT_1	164	Состояние выхода 1 ДУН 4
TKAM_4_OUT_2	165	Состояние выхода 2 ДУН 4
TKAM_5_OUT_1	166	Состояние выхода 1 ДУН 5
TKAM_5_OUT_2	167	Состояние выхода 2 ДУН 5
TKAM_6_OUT_1	168	Состояние выхода 1 ДУН 6
TKAM_6_OUT_2	169	Состояние выхода 2 ДУН 6
TKAM_7_OUT_1	170	Состояние выхода 1 ДУН 7
TKAM_7_OUT_2	171	Состояние выхода 2 ДУН 7
TKAM_8_OUT_1	172	Состояние выхода 1 ДУН 8
TKAM_8_OUT_2	173	Состояние выхода 2 ДУН 8
TKAM_9_OUT_1	174	Состояние выхода 1 ДУН 9
TKAM_9_OUT_2	175	Состояние выхода 2 ДУН 9
TKAM_10_OUT_1	176	Состояние выхода 1 ДУН 10
TKAM_10_OUT_2	177	Состояние выхода 2 ДУН 10
TKAM_11_OUT_1	178	Состояние выхода 1 ДУН 11
TKAM_11_OUT_2	179	Состояние выхода 2 ДУН 11
TKAM_12_OUT_1	180	Состояние выхода 1 ДУН 12
TKAM_12_OUT_2	181	Состояние выхода 2 ДУН 12
TKAM_13_OUT_1	182	Состояние выхода 1 ДУН 13
TKAM_13_OUT_2	183	Состояние выхода 2 ДУН 13
TKAM_14_OUT_1	184	Состояние выхода 1 ДУН 14
TKAM_14_OUT_2	185	Состояние выхода 2 ДУН 14
TKAM_15_OUT_1	186	Состояние выхода 1 ДУН 15
TKAM_15_OUT_2	187	Состояние выхода 2 ДУН 15
TKAM_16_OUT_1	188	Состояние выхода 1 ДУН 16
TKAM_16_OUT_2	189	Состояние выхода 2 ДУН 16

NAV_COORDS_VALID	190	Приём координат достоверен
ID_IBUTTON	191	Считан идентификатор по iButton
ID_BLE	192	Считан идентификатор по BLE
ID_CAN	193	Считан идентификатор по CAN
ID_MODBUS	194	Считан идентификатор по MODBUS
POSITION_OF_DOORS_SPN_1821	195	Положение дверей
RAMP_POSITION_SPN_1820	196	Рампа/лифт для коляски
STATUS_2_OF_DOORS_SPN_3411	197	Статус дверей
CURRENT_GEAR_SPN_523	198	Текущая передача
FUEL_TYPE_SPN_5837	199	Используемое топливо
OUTPUT_OK_STATE_1	200	Состояние выхода 1
OUTPUT_OK_STATE_2	201	Состояние выхода 2
OUTPUT_OK_STATE_3	202	Состояние выхода 3

Произвольные параметры Modbus (GenericParamsId)

НАЗВАНИЕ ФЛАГА (для внутреннего использования)	ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КОМАНДЫ	ОПИСАНИЕ
GENERIC_MODBUS_PARAM_1	1	Произвольный параметр датчика Modbus 1
GENERIC_MODBUS_PARAM_2	2	Произвольный параметр датчика Modbus 2
GENERIC_MODBUS_PARAM_3	3	Произвольный параметр датчика Modbus 3
GENERIC_MODBUS_PARAM_4	4	Произвольный параметр датчика Modbus 4
GENERIC_MODBUS_PARAM_5	5	Произвольный параметр датчика Modbus 5
GENERIC_MODBUS_PARAM_6	6	Произвольный параметр датчика Modbus 6
GENERIC_MODBUS_PARAM_7	7	Произвольный параметр датчика Modbus 7
GENERIC_MODBUS_PARAM_8	8	Произвольный параметр датчика Modbus 8
GENERIC_MODBUS_PARAM_9	9	Произвольный параметр датчика Modbus 9
GENERIC_MODBUS_PARAM_10	10	Произвольный параметр датчика Modbus 10
GENERIC_MODBUS_PARAM_11	11	Произвольный параметр датчика Modbus 11
GENERIC_MODBUS_PARAM_12	12	Произвольный параметр датчика Modbus 12
GENERIC_MODBUS_PARAM_13	13	Произвольный параметр датчика Modbus 13

GENERIC_MODBUS_PARAM_14	14	Произвольный параметр датчика Modbus 14
GENERIC_MODBUS_PARAM_15	15	Произвольный параметр датчика Modbus 15
GENERIC_MODBUS_PARAM_16	16	Произвольный параметр датчика Modbus 16
GENERIC_MODBUS_PARAM_17	17	Произвольный параметр датчика Modbus 17
GENERIC_MODBUS_PARAM_18	18	Произвольный параметр датчика Modbus 18
GENERIC_MODBUS_PARAM_19	19	Произвольный параметр датчика Modbus 19
GENERIC_MODBUS_PARAM_20	20	Произвольный параметр датчика Modbus 20
GENERIC_MODBUS_PARAM_21	21	Произвольный параметр датчика Modbus 21
GENERIC_MODBUS_PARAM_22	22	Произвольный параметр датчика Modbus 22
GENERIC_MODBUS_PARAM_23	23	Произвольный параметр датчика Modbus 23
GENERIC_MODBUS_PARAM_24	24	Произвольный параметр датчика Modbus 24
GENERIC_MODBUS_PARAM_25	25	Произвольный параметр датчика Modbus 25
GENERIC_MODBUS_PARAM_26	26	Произвольный параметр датчика Modbus 26
GENERIC_MODBUS_PARAM_27	27	Произвольный параметр датчика Modbus 27
GENERIC_MODBUS_PARAM_28	28	Произвольный параметр датчика Modbus 28
GENERIC_MODBUS_PARAM_29	29	Произвольный параметр датчика Modbus 29
GENERIC_MODBUS_PARAM_30	30	Произвольный параметр датчика Modbus 30
GENERIC_MODBUS_PARAM_31	31	Произвольный параметр датчика Modbus 31
GENERIC_MODBUS_PARAM_32	32	Произвольный параметр датчика Modbus 32
GENERIC_MODBUS_PARAM_33	33	Произвольный параметр датчика Modbus 33
GENERIC_MODBUS_PARAM_34	34	Произвольный параметр датчика Modbus 34
GENERIC_MODBUS_PARAM_35	35	Произвольный параметр датчика Modbus 35
GENERIC_MODBUS_PARAM_36	36	Произвольный параметр датчика Modbus 36
GENERIC_MODBUS_PARAM_37	37	Произвольный параметр датчика Modbus 37
GENERIC_MODBUS_PARAM_38	38	Произвольный параметр датчика Modbus 38
GENERIC_MODBUS_PARAM_39	39	Произвольный параметр датчика Modbus 39
GENERIC_MODBUS_PARAM_40	40	Произвольный параметр датчика Modbus 40
GENERIC_MODBUS_PARAM_41	41	Произвольный параметр датчика Modbus 41
GENERIC_MODBUS_PARAM_42	42	Произвольный параметр датчика Modbus 42
GENERIC_MODBUS_PARAM_43	43	Произвольный параметр датчика Modbus 43
GENERIC_MODBUS_PARAM_44	44	Произвольный параметр датчика Modbus 44
GENERIC_MODBUS_PARAM_45	45	Произвольный параметр датчика Modbus 45
GENERIC_MODBUS_PARAM_46	46	Произвольный параметр датчика Modbus 46
GENERIC_MODBUS_PARAM_47	47	Произвольный параметр датчика Modbus 47

GENERIC_MODBUS_PARAM_48	48	Произвольный параметр датчика Modbus 48
GENERIC_MODBUS_PARAM_49	49	Произвольный параметр датчика Modbus 49
GENERIC_MODBUS_PARAM_50	50	Произвольный параметр датчика Modbus 50
GENERIC_MODBUS_PARAM_51	51	Произвольный параметр датчика Modbus 51
GENERIC_MODBUS_PARAM_52	52	Произвольный параметр датчика Modbus 52
GENERIC_MODBUS_PARAM_53	53	Произвольный параметр датчика Modbus 53
GENERIC_MODBUS_PARAM_54	54	Произвольный параметр датчика Modbus 54
GENERIC_MODBUS_PARAM_55	55	Произвольный параметр датчика Modbus 55
GENERIC_MODBUS_PARAM_56	56	Произвольный параметр датчика Modbus 56
GENERIC_MODBUS_PARAM_57	57	Произвольный параметр датчика Modbus 57
GENERIC_MODBUS_PARAM_58	58	Произвольный параметр датчика Modbus 58
GENERIC_MODBUS_PARAM_59	59	Произвольный параметр датчика Modbus 59
GENERIC_MODBUS_PARAM_60	60	Произвольный параметр датчика Modbus 60
GENERIC_MODBUS_PARAM_61	61	Произвольный параметр датчика Modbus 61
GENERIC_MODBUS_PARAM_62	62	Произвольный параметр датчика Modbus 62
GENERIC_MODBUS_PARAM_63	63	Произвольный параметр датчика Modbus 63
GENERIC_MODBUS_PARAM_64	64	Произвольный параметр датчика Modbus 64
GENERIC_MODBUS_PARAM_65	65	Произвольный параметр датчика Modbus 65
GENERIC_MODBUS_PARAM_66	66	Произвольный параметр датчика Modbus 66
GENERIC_MODBUS_PARAM_67	67	Произвольный параметр датчика Modbus 67
GENERIC_MODBUS_PARAM_68	68	Произвольный параметр датчика Modbus 68
GENERIC_MODBUS_PARAM_69	69	Произвольный параметр датчика Modbus 69
GENERIC_MODBUS_PARAM_70	70	Произвольный параметр датчика Modbus 70
GENERIC_MODBUS_PARAM_71	71	Произвольный параметр датчика Modbus 71
GENERIC_MODBUS_PARAM_72	72	Произвольный параметр датчика Modbus 72
GENERIC_MODBUS_PARAM_73	73	Произвольный параметр датчика Modbus 73
GENERIC_MODBUS_PARAM_74	74	Произвольный параметр датчика Modbus 74
GENERIC_MODBUS_PARAM_75	75	Произвольный параметр датчика Modbus 75
GENERIC_MODBUS_PARAM_76	76	Произвольный параметр датчика Modbus 76
GENERIC_MODBUS_PARAM_77	77	Произвольный параметр датчика Modbus 77
GENERIC_MODBUS_PARAM_78	78	Произвольный параметр датчика Modbus 78
GENERIC_MODBUS_PARAM_79	79	Произвольный параметр датчика Modbus 79
GENERIC_MODBUS_PARAM_80	80	Произвольный параметр датчика Modbus 80
GENERIC_MODBUS_PARAM_81	81	Произвольный параметр датчика Modbus 81

GENERIC_MODBUS_PARAM_82	82	Произвольный параметр датчика Modbus 82
GENERIC_MODBUS_PARAM_83	83	Произвольный параметр датчика Modbus 83
GENERIC_MODBUS_PARAM_84	84	Произвольный параметр датчика Modbus 84
GENERIC_MODBUS_PARAM_85	85	Произвольный параметр датчика Modbus 85
GENERIC_MODBUS_PARAM_86	86	Произвольный параметр датчика Modbus 86
GENERIC_MODBUS_PARAM_87	87	Произвольный параметр датчика Modbus 87
GENERIC_MODBUS_PARAM_88	88	Произвольный параметр датчика Modbus 88
GENERIC_MODBUS_PARAM_89	89	Произвольный параметр датчика Modbus 89
GENERIC_MODBUS_PARAM_90	90	Произвольный параметр датчика Modbus 90
GENERIC_MODBUS_PARAM_91	91	Произвольный параметр датчика Modbus 91
GENERIC_MODBUS_PARAM_92	92	Произвольный параметр датчика Modbus 92
GENERIC_MODBUS_PARAM_93	93	Произвольный параметр датчика Modbus 93
GENERIC_MODBUS_PARAM_94	94	Произвольный параметр датчика Modbus 94
GENERIC_MODBUS_PARAM_95	95	Произвольный параметр датчика Modbus 95
GENERIC_MODBUS_PARAM_96	96	Произвольный параметр датчика Modbus 96
GENERIC_MODBUS_PARAM_97	97	Произвольный параметр датчика Modbus 97
GENERIC_MODBUS_PARAM_98	98	Произвольный параметр датчика Modbus 98
GENERIC_MODBUS_PARAM_99	99	Произвольный параметр датчика Modbus 99
GENERIC_MODBUS_PARAM_100	100	Произвольный параметр датчика Modbus 100

Типы данных произвольных параметров (GenericParamType)

НАЗВАНИЕ ФЛАГА (для внутреннего использования)	ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КОМАНДЫ	ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КОМАНДЫ И ОПИСАНИЕ
GENERIC_PARAM_NO_DATA	0	Нет данных
GENERIC_PARAM_UINT	1	Целое беззнаковое число (uint32), может использоваться с уровневым адаптивом. Возможна потеря точности!
GENERIC_PARAM_INT	2	Целое знаковое число (int32), может использоваться с уровневым адаптивом. Возможна потеря точности!
GENERIC_PARAM_FLOAT	3	Число с плавающей точкой, может использоваться с уровневым адаптивом.
GENERIC_PARAM_BITFIELD	4	Битовое поле

Данные уровня (LevelId)

НАЗВАНИЕ ФЛАГА (ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)	ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КОМАНДЫ	ОПИСАНИЕ
LEVEL_LLS1	1	Уровень топлива с датчика 1, ед. датчика
LEVEL_LLS2	2	Уровень топлива с датчика 2, ед. датчика
LEVEL_LLS3	3	Уровень топлива с датчика 3, ед. датчика
LEVEL_LLS4	4	Уровень топлива с датчика 4, ед. датчика
LEVEL_LLS5	5	Уровень топлива с датчика 5, ед. датчика
LEVEL_LLS6	6	Уровень топлива с датчика 6, ед. датчика
LEVEL_LLS7	7	Уровень топлива с датчика 7, ед. датчика
LEVEL_LLS8	8	Уровень топлива с датчика 8, ед. датчика
LEVEL_TEMP1	9	Температура с датчика 1, 1/16 гр.С
LEVEL_TEMP2	10	Температура с датчика 2, 1/16 гр.С
LEVEL_TEMP3	11	Температура с датчика 3, 1/16 гр.С
LEVEL_TEMP4	12	Температура с датчика 4, 1/16 гр.С
LEVEL_TEMP5	13	Температура с датчика 5, 1/16 гр.С
LEVEL_TEMP6	14	Температура с датчика 6, 1/16 гр.С
LEVEL_TEMP7	15	Температура с датчика 7, 1/16 гр.С
LEVEL_TEMP8	16	Температура с датчика 8, 1/16 гр.С
LEVEL_INT_CPU_TEMPSENSOR	17	Температура МК, гр. С.
LEVEL_VREFINT	18	Напряжение внутренней опоры, В.
LEVEL_GNS_ANT_VDD	19	Напряжение антенны, В. Статический адаптив.
LEVEL_EXT_VDD	20	Напряжение внешнего питания, В.
LEVEL_A_IN_1	21	Напряжение аналогового входа 1, В.
LEVEL_A_IN_2	22	Напряжение аналогового входа 2, В.

LEVEL_A_EXT_BATTERY	23	Напряжение внешнего аккумулятора, В.
LEVEL_A_INT_BATTERY	24	Напряжение внутреннего аккумулятора, В.
VEHICLE_SPEED_SPN_84	25	Скорость, км/ч
ACCEL_PEDAL_SPN_91	26	Педаль акселератора, %
FUEL_LEVEL_1_SPN_96	27	Уровень топлива 1, %
FUEL_LEVEL_2_SPN_96	28	Уровень топлива 2, %
FUEL_LEVEL_3_SPN_96	29	Уровень топлива 3, %
FUEL_LEVEL_4_SPN_96	30	Уровень топлива 4, %
FUEL_LEVEL_5_SPN_96	31	Уровень топлива 5, %
FUEL_LEVEL_6_SPN_96	32	Уровень топлива 6, %
ADBLUE_LEVEL_SPN_1761	33	Уровень AdBlue, %
RPM_SPN_190	34	Обороты, об/бит.
OIL_PRESSURE_SPN_100	35	Давление масла, кПа
OIL_TEMP_SPN_175	36	Температура масла, гр. С
COOLANT_TEMP_SPN_110	37	Температура охлаждающей жидкости, гр. С
FUEL_TEMP_SPN_174	38	Температура топлива, гр. С
AMBIENT_AIR_TEMP_SPN_171	39	Внешняя температура, гр. С
CHARGER_AIR_TEMP_SPN_105	40	Температура в коллекторе наддува, гр. С
ENGINE_AIR_INLET_PRES_SPN_106	41	Давление воздуха на впуске, кПа
ENGINE_CHARGER_BOOST_PRES_SPN_102	42	Избыточное давление наддува, кПа
LEVEL_WHEEL_LOAD_1_1	43	Нагрузка на колесо 1 оси 1, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_1_2	44	Нагрузка на колесо 2 оси 1, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_1_3	45	Нагрузка на колесо 3 оси 1, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_1_4	46	Нагрузка на колесо 4 оси 1, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_1_5	47	Нагрузка на колесо 5 оси 1, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_1_6	48	Нагрузка на колесо 6 оси 1, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_2_1	49	Нагрузка на колесо 1 оси 2, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_2_2	50	Нагрузка на колесо 2 оси 2, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_2_3	51	Нагрузка на колесо 3 оси 2, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_2_4	52	Нагрузка на колесо 4 оси 2, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_2_5	53	Нагрузка на колесо 5 оси 2, кг

LEVEL_WHEEL_LOAD_2_6	54	Нагрузка на колесо 6 оси 2, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_3_1	55	Нагрузка на колесо 1 оси 3, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_3_2	56	Нагрузка на колесо 2 оси 3, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_3_3	57	Нагрузка на колесо 3 оси 3, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_3_4	58	Нагрузка на колесо 4 оси 3, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_3_5	59	Нагрузка на колесо 5 оси 3, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_3_6	60	Нагрузка на колесо 6 оси 3, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_4_1	61	Нагрузка на колесо 1 оси 4, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_4_2	62	Нагрузка на колесо 2 оси 4, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_4_3	63	Нагрузка на колесо 3 оси 4, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_4_4	64	Нагрузка на колесо 4 оси 4, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_4_5	65	Нагрузка на колесо 5 оси 4, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_4_6	66	Нагрузка на колесо 6 оси 4, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_5_1	67	Нагрузка на колесо 1 оси 5, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_5_2	68	Нагрузка на колесо 2 оси 5, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_5_3	69	Нагрузка на колесо 3 оси 5, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_5_4	70	Нагрузка на колесо 4 оси 5, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_5_5	71	Нагрузка на колесо 5 оси 5, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_5_6	72	Нагрузка на колесо 6 оси 5, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_6_1	73	Нагрузка на колесо 1 оси 6, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_6_2	74	Нагрузка на колесо 2 оси 6, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_6_3	75	Нагрузка на колесо 3 оси 6, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_6_4	76	Нагрузка на колесо 4 оси 6, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_6_5	77	Нагрузка на колесо 5 оси 6, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_6_6	78	Нагрузка на колесо 6 оси 6, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_7_1	79	Нагрузка на колесо 1 оси 7, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_7_2	80	Нагрузка на колесо 2 оси 7, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_7_3	81	Нагрузка на колесо 3 оси 7, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_7_4	82	Нагрузка на колесо 4 оси 7, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_7_5	83	Нагрузка на колесо 5 оси 7, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_7_6	84	Нагрузка на колесо 6 оси 7, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_8_1	85	Нагрузка на колесо 1 оси 8, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_8_2	86	Нагрузка на колесо 2 оси 8, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_8_3	87	Нагрузка на колесо 3 оси 8, кг

LEVEL_WHEEL_LOAD_8_4	88	Нагрузка на колесо 4 оси 8, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_8_5	89	Нагрузка на колесо 5 оси 8, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_8_6	90	Нагрузка на колесо 6 оси 8, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_9_1	91	Нагрузка на колесо 1 оси 9, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_9_2	92	Нагрузка на колесо 2 оси 9, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_9_3	93	Нагрузка на колесо 3 оси 9, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_9_4	94	Нагрузка на колесо 4 оси 9, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_9_5	95	Нагрузка на колесо 5 оси 9, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_9_6	96	Нагрузка на колесо 6 оси 9, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_10_1	97	Нагрузка на колесо 1 оси 10, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_10_2	98	Нагрузка на колесо 2 оси 10, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_10_3	99	Нагрузка на колесо 3 оси 10, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_10_4	100	Нагрузка на колесо 4 оси 10, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_10_5	101	Нагрузка на колесо 5 оси 10, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_10_6	102	Нагрузка на колесо 6 оси 10, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_11_1	103	Нагрузка на колесо 1 оси 11, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_11_2	104	Нагрузка на колесо 2 оси 11, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_11_3	105	Нагрузка на колесо 3 оси 11, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_11_4	106	Нагрузка на колесо 4 оси 11, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_11_5	107	Нагрузка на колесо 5 оси 11, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_11_6	108	Нагрузка на колесо 6 оси 11, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_12_1	109	Нагрузка на колесо 1 оси 12, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_12_2	110	Нагрузка на колесо 2 оси 12, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_12_3	111	Нагрузка на колесо 3 оси 12, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_12_4	112	Нагрузка на колесо 4 оси 12, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_12_5	113	Нагрузка на колесо 5 оси 12, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_12_6	114	Нагрузка на колесо 6 оси 12, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_13_1	115	Нагрузка на колесо 1 оси 13, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_13_2	116	Нагрузка на колесо 2 оси 13, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_13_3	117	Нагрузка на колесо 3 оси 13, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_13_4	118	Нагрузка на колесо 4 оси 13, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_13_5	119	Нагрузка на колесо 5 оси 13, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_13_6	120	Нагрузка на колесо 6 оси 13, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_14_1	121	Нагрузка на колесо 1 оси 14, кг

LEVEL_WHEEL_LOAD_14_2	122	Нагрузка на колесо 2 оси 14, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_14_3	123	Нагрузка на колесо 3 оси 14, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_14_4	124	Нагрузка на колесо 4 оси 14, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_14_5	125	Нагрузка на колесо 5 оси 14, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_14_6	126	Нагрузка на колесо 6 оси 14, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_15_1	127	Нагрузка на колесо 1 оси 15, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_15_2	128	Нагрузка на колесо 2 оси 15, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_15_3	129	Нагрузка на колесо 3 оси 15, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_15_4	130	Нагрузка на колесо 4 оси 15, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_15_5	131	Нагрузка на колесо 5 оси 15, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_15_6	132	Нагрузка на колесо 6 оси 15, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_16_1	133	Нагрузка на колесо 1 оси 16, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_16_2	134	Нагрузка на колесо 2 оси 16, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_16_3	135	Нагрузка на колесо 3 оси 16, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_16_4	136	Нагрузка на колесо 4 оси 16, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_16_5	137	Нагрузка на колесо 5 оси 16, кг
LEVEL_WHEEL_LOAD_16_6	138	Нагрузка на колесо 6 оси 16, кг
ENGINE_FUEL_RATE_SPN_183	139	Расход топлива в единицу времени, л/ч
ENGINE_THROTTLE_POS_SPN_51	140	Положение дроссельной заслонки, %
ACTUAL_ENGINE_PERCENT_TORQUE_SPN_513	141	Действующий момент, %
CRUISE_CONTROL_SET_SPEED_SPN_86	142	Скорость круиз-контроля, км/ч
NOMINAL_FRICT_PERCENT_TORQUE_SPN_514	143	Номинальное трение - % крутящего момента, %
BATTERY_VOLTAGE_SPN_158	144	Напряжение АКБ, В
BAROMETRIC_PRESSURE_SPN_108	145	Абсолютное атмосферное давление, кПа
ENGINE_LOAD_SPN_92	146	Нагрузка на двигатель, %
BATTERY_CURRENT_SPN_114	147	Ток АКБ, А
PARTICULATE_FILTER	148	Сажевый фильтр, %
LEVEL_FREQUENCY_01	149	Частота или ШИМ со входа 1
LEVEL_FREQUENCY_02	150	Частота или ШИМ со входа 2
LEVEL_FREQUENCY_03	151	Частота или ШИМ со входа 3
LEVEL_FREQUENCY_04	152	Частота или ШИМ со входа 4

LEVEL_FREQUENCY_05	153	Частота или ШИМ со входа 5
LEVEL_FREQUENCY_06	154	Частота или ШИМ со входа 6
LEVEL_FREQUENCY_07	155	Частота или ШИМ со входа 7
LEVEL_FREQUENCY_08	156	Частота или ШИМ со входа 8
LEVEL_FREQUENCY_09	157	Частота или ШИМ со входа 9
LEVEL_FREQUENCY_RPM	158	Частота или ШИМ со входа RPM
LEVEL_LLS_1_TEMPERATURE	159	Температура с ДУТ 1, гр. С, (знаковые, 8 бит)
LEVEL_LLS_2_TEMPERATURE	160	Температура с ДУТ 2, гр. С
LEVEL_LLS_3_TEMPERATURE	161	Температура с ДУТ 3, гр. С
LEVEL_LLS_4_TEMPERATURE	162	Температура с ДУТ 4, гр. С
LEVEL_LLS_5_TEMPERATURE	163	Температура с ДУТ 5, гр. С
LEVEL_LLS_6_TEMPERATURE	164	Температура с ДУТ 6, гр. С
LEVEL_LLS_7_TEMPERATURE	165	Температура с ДУТ 7, гр. С
LEVEL_LLS_8_TEMPERATURE	166	166, Температура с ДУТ 8, гр. С
LEVEL_LLS_1_ANGLE	167	Угол с ДУТ 1, гр. (беззнаковые, 0...180 градусов, 8 бит)
LEVEL_LLS_2_ANGLE	168	Угол с ДУТ 2, гр.
LEVEL_LLS_3_ANGLE	169	Угол с ДУТ 3, гр.
LEVEL_LLS_4_ANGLE	170	Угол с ДУТ 4, гр.
LEVEL_LLS_5_ANGLE	171	Угол с ДУТ 5, гр.
LEVEL_LLS_6_ANGLE	172	Угол с ДУТ 6, гр.
LEVEL_LLS_7_ANGLE	173	Угол с ДУТ 7, гр.
LEVEL_LLS_8_ANGLE	174	Угол с ДУТ 8, гр.
LEVEL_LLS_1_PITCH	175	Угол тангажа с ДУТ 1, гр. (знаковые, -90...90 градусов, 8 бит)
LEVEL_LLS_2_PITCH	176	Угол тангажа с ДУТ 2, гр.
LEVEL_LLS_3_PITCH	177	Угол тангажа с ДУТ 3, гр.
LEVEL_LLS_4_PITCH	178	Угол тангажа с ДУТ 4, гр.
LEVEL_LLS_5_PITCH	179	Угол тангажа с ДУТ 5, гр.
LEVEL_LLS_6_PITCH	180	Угол тангажа с ДУТ 6, гр.
LEVEL_LLS_7_PITCH	181	Угол тангажа с ДУТ 7, гр.
LEVEL_LLS_8_PITCH	182	Угол тангажа с ДУТ 8, гр.
LEVEL_LLS_1_ROLL	183	Угол крена с ДУТ 1, гр. (знаковые, -90...90 градусов, 8 бит)

LEVEL_LLS_2_ROLL	184	Угол крена с ДУТ 2, гр.
LEVEL_LLS_3_ROLL	185	Угол крена с ДУТ 3, гр.
LEVEL_LLS_4_ROLL	186	Угол крена с ДУТ 4, гр.
LEVEL_LLS_5_ROLL	187	Угол крена с ДУТ 5, гр.
LEVEL_LLS_6_ROLL	188	Угол крена с ДУТ 6, гр.
LEVEL_LLS_7_ROLL	189	Угол крена с ДУТ 7, гр.
LEVEL_LLS_8_ROLL	190	Угол крена с ДУТ 8, гр.
LEVEL_LLS_1_FREQUENCY	191	Частота с ДУТ 1, Гц
LEVEL_LLS_2_FREQUENCY	192	Частота с ДУТ 2, Гц
LEVEL_LLS_3_FREQUENCY	193	Частота с ДУТ 3, Гц
LEVEL_LLS_4_FREQUENCY	194	Частота с ДУТ 4, Гц
LEVEL_LLS_5_FREQUENCY	195	Частота с ДУТ 5, Гц
LEVEL_LLS_6_FREQUENCY	196	Частота с ДУТ 6, Гц
LEVEL_LLS_7_FREQUENCY	197	Частота с ДУТ 7, Гц
LEVEL_LLS_8_FREQUENCY	198	Частота с ДУТ 8, Гц
LEVEL_A_IN_3	199	Напряжение аналогового входа 3, В.
LEVEL_A_IN_4	200	Напряжение аналогового входа 4, В.
LEVEL_COUPLER_LOAD	201	Нагрузка на сцепное устройство, кг
LEVEL_CARGO_WEIGHT_SPN_181	202	Вес груза, кг
LEVEL_TRAILER_WEIGHT_SPN_180	203	Вес трейлера (прицепа), кг
LEVEL_A_IN_5	204	Напряжение аналогового входа 5, В.
LEVEL_A_IN_6	205	Напряжение аналогового входа 6, В.
LEVEL_NAV_SPEED	206	Скорость с навигационного приёмника, км/ч
LEVEL_LLS_1_BAT_VOLT	207	Напряжение батареи беспроводного ДУТ 1, В
LEVEL_LLS_2_BAT_VOLT	208	Напряжение батареи беспроводного ДУТ 2, В
LEVEL_LLS_3_BAT_VOLT	209	Напряжение батареи беспроводного ДУТ 3, В
LEVEL_LLS_4_BAT_VOLT	210	Напряжение батареи беспроводного ДУТ 4, В
LEVEL_LLS_5_BAT_VOLT	211	Напряжение батареи беспроводного ДУТ 5, В
LEVEL_LLS_6_BAT_VOLT	212	Напряжение батареи беспроводного ДУТ 6, В
LEVEL_LLS_7_BAT_VOLT	213	Напряжение батареи беспроводного ДУТ 7, В
LEVEL_LLS_8_BAT_VOLT	214	Напряжение батареи беспроводного ДУТ 8, В

LEVEL_LLS_1_RSSI	215	RSSI беспроводного ДУТ 1
LEVEL_LLS_1_RSSI	216	RSSI беспроводного ДУТ 2
LEVEL_LLS_1_RSSI	217	RSSI беспроводного ДУТ 3
LEVEL_LLS_1_RSSI	218	RSSI беспроводного ДУТ 4
LEVEL_LLS_1_RSSI	219	RSSI беспроводного ДУТ 5
LEVEL_LLS_1_RSSI	220	RSSI беспроводного ДУТ 6
LEVEL_LLS_1_RSSI	221	RSSI беспроводного ДУТ 7
LEVEL_LLS_1_RSSI	222	RSSI беспроводного ДУТ 8
TKAM_1_ANGLE	223	Угол с датчика угла наклона (TKAM) 1
TKAM_2_ANGLE	224	Угол с датчика угла наклона (TKAM) 2
TKAM_3_ANGLE	225	Угол с датчика угла наклона (TKAM) 3
TKAM_4_ANGLE	226	Угол с датчика угла наклона (TKAM) 4
TKAM_5_ANGLE	227	Угол с датчика угла наклона (TKAM) 5
TKAM_6_ANGLE	228	Угол с датчика угла наклона (TKAM) 6
TKAM_7_ANGLE	229	Угол с датчика угла наклона (TKAM) 7
TKAM_8_ANGLE	230	Угол с датчика угла наклона (TKAM) 8
TKAM_9_ANGLE	231	Угол с датчика угла наклона (TKAM) 9
TKAM_10_ANGLE	232	Угол с датчика угла наклона (TKAM) 10
TKAM_11_ANGLE	233	Угол с датчика угла наклона (TKAM) 11
TKAM_12_ANGLE	234	Угол с датчика угла наклона (TKAM) 12
TKAM_13_ANGLE	235	Угол с датчика угла наклона (TKAM) 13
TKAM_14_ANGLE	236	Угол с датчика угла наклона (TKAM) 14
TKAM_15_ANGLE	237	Угол с датчика угла наклона (TKAM) 15
TKAM_16_ANGLE	238	Угол с датчика угла наклона (TKAM) 16
TKAM_1_ROLL	239	Крен с датчика угла наклона (TKAM) 1
TKAM_2_ROLL	240	Крен с датчика угла наклона (TKAM) 2
TKAM_3_ROLL	241	Крен с датчика угла наклона (TKAM) 3
TKAM_4_ROLL	242	Крен с датчика угла наклона (TKAM) 4

TKAM_5_ROLL	243	Крен с датчика угла наклона (TKAM) 5
TKAM_6_ROLL	244	Крен с датчика угла наклона (TKAM) 6
TKAM_7_ROLL	245	Крен с датчика угла наклона (TKAM) 7
TKAM_8_ROLL	246	Крен с датчика угла наклона (TKAM) 8
TKAM_9_ROLL	247	Крен с датчика угла наклона (TKAM) 9
TKAM_10_ROLL	248	Крен с датчика угла наклона (TKAM) 10
TKAM_11_ROLL	249	Крен с датчика угла наклона (TKAM) 11
TKAM_12_ROLL	250	Крен с датчика угла наклона (TKAM) 12
TKAM_13_ROLL	251	Крен с датчика угла наклона (TKAM) 13
TKAM_14_ROLL	252	Крен с датчика угла наклона (TKAM) 14
TKAM_15_ROLL	253	Крен с датчика угла наклона (TKAM) 15
TKAM_16_ROLL	254	Крен с датчика угла наклона (TKAM) 16
TKAM_1_PITCH	255	Тангаж с датчика угла наклона (TKAM) 1
TKAM_2_PITCH	256	Тангаж с датчика угла наклона (TKAM) 2
TKAM_3_PITCH	257	Тангаж с датчика угла наклона (TKAM) 3
TKAM_4_PITCH	258	Тангаж с датчика угла наклона (TKAM) 4
TKAM_5_PITCH	259	Тангаж с датчика угла наклона (TKAM) 5
TKAM_6_PITCH	260	Тангаж с датчика угла наклона (TKAM) 6
TKAM_7_PITCH	261	Тангаж с датчика угла наклона (TKAM) 7
TKAM_8_PITCH	262	Тангаж с датчика угла наклона (TKAM) 8
TKAM_9_PITCH	263	Тангаж с датчика угла наклона (TKAM) 9
TKAM_10_PITCH	264	Тангаж с датчика угла наклона (TKAM) 10
TKAM_11_PITCH	265	Тангаж с датчика угла наклона (TKAM) 11
TKAM_12_PITCH	266	Тангаж с датчика угла наклона (TKAM) 12
TKAM_13_PITCH	267	Тангаж с датчика угла наклона (TKAM) 13
TKAM_14_PITCH	268	Тангаж с датчика угла наклона (TKAM) 14
TKAM_15_PITCH	269	Тангаж с датчика угла наклона (TKAM) 15

TKAM_16_PITCH	270	Тангаж с датчика угла наклона (TKAM) 16
BRAKE_AIR_PRESSURE_1_SPN_1087	271	Давление в первом тормозном контуре, кПа
BRAKE_AIR_PRESSURE_2_SPN_1088	272	Давление во втором тормозном контуре, кПа
GROSS_VEHICLE_WEIGHT_SPN_1760	273	Общий вес автомобиля, кг

Длинные параметры (LongParamId)

НАЗВАНИЕ ФЛАГА (для внутреннего использования)	ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КОМАНДЫ	ОПИСАНИЕ
LONG_INVALID_PARAM	0	Не используется.
TOTAL_FUEL_USED_SPN_250	1	Суммарно использованное топливо, л
SERVICE_DISTANCE_SPN_914	2	Пробег до ТО, км
ENGINE_HOURS_SPN_247	3	Моточасы, ч
TOTAL_VEHICLE_DISTANCE_SPN_917	4	Полный пробег, м
TRIP_DISTANCE_SPN_918	5	Пробег за поездку, м
CALCULATED_FUEL_CONSUMPTION	6	Потребление топлива, вычисленное по мгновенному расходу с прошлой записи, л

ООО НПО «ТехноКом»

Все права защищены
© Челябинск, 2023

www.glonassgps.com
info@tk-chel.ru